

वस्रविज्ञान लेखसंग्रह

प्रभाकर दिवाण



अ जिल भारत चरका संघ, सेवाशाम

प्रकाशक— कृष्णदास गांधीःः मंत्री, अखिल भारत चरखा संघ, सेवाग्राम (वर्धा)

> पहली चार---र०००, जुलाई, १९५० मूल्य एक रूपया

नारायणदास जाजू, मुख्य प्रवेधक अीकृष्ण ब्रिटिंग वर्षेस, वर्षा

प्रस्तावना

बहुत सुंदर मृत निकालने वाले और अुसकी सारी प्रिक्तवाओं को अच्छी
तरह कर और सिखा एकने वाले अनेक लोग हमारे देश में होंगे। कपास और
रश्नी के विषय में अच्छा व्यावहारिक शान और परीक्षण करनेवाले लोग भी काफी
हंख्या में होंगे। फिर भी कपास, विनीला, कश्मी, सत के गुण-दोयों की वैशानिक बानकारी अिनमें से अिनेगिने लोगों को ही होगी। बानकारी ही यदि नहीं है तो जुस दृष्टि से प्रयोग करने, दूसरों के किंग हुआ प्रयोगों की सचाओ या गलती एमक्षने आदि की प्रश्वित तो हो ही कैसे सकती है ?

ंश्री प्रमाकर दिवाण ने वस्त्र-विज्ञान के अपने वाचन से कुछ दिलचस्य अंगों का अिस छोटीसी पुस्तक में संग्रह किया है। जिन लोगों को अिस विषय पर निली हुआ अनेक अंग्रजी पुस्तक पढ़ने का मौका नहीं है, वैसे कातने बालों और खादी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों और विद्यार्थियों को अिस पुस्तक से कभी नयी बात जानने और समझने मिलगी। प्रयोगों में दिलचस्पी रखनेवालों को अस्ति दिशा भी सुक्षेगी। देहात में काम करनेवाले अिस पुस्तक की मदद से किसनों को भी कभी अुपयुक्त बात सिला सकेंगे।

पुस्तक छोटी है, फिर भी ''ली और पट डाली" वा सके बैसी यह नहीं है। कभी प्रकरण धीरे घीरे समझ में आ सकेंगे। कुछ प्रकरण औले भी होंगे वो ररअेक पाठक की समझ में अेकदम न आवेंगे और पहले या दूसरे वाचन में छोड देने पहेंगे। लेकिन पुस्तक के अनेक प्रकरण औसे हैं, विनमें हरअेक को सब स्पेगा। कताओ-पिया के अध्यापकों के लिये तो यह अवस्य पदने योग्य है।

में आशा करता हूं कि श्री. प्रमाकर दिवाण क्षिप्त प्रकार का और भी संप्रह करेंगे, और हमारी जनता में खादी-विशान का शीक बढावेंगे।

वर्घा, २९-६-१९५० }

किशोखाल घ. मशस्त्रवाला



लेखक का निवेदन

वस्त्रविज्ञान (textile technology) अक विशास शास्त्र है। दिन-ब-दिन असमें शोध-संशोधन और प्रयोग होते रहते हैं। ब्रिटन, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों ने जिस व्यवमाय को विशान की सहायता से चरम अलति तक पहुंचा दिया है । इिन्दुस्तान में इन्डियन सेंटल कॉटन कमेटी ने इसके संशोधन की तरफ पूरा प्यान दिया है । असकी प्रयोग-शालाओं तथा संशोधन-केंद्रो में इस संबंध में अनेक शोध-संशोधन तथा प्रयोग किये गये हैं। कपास, अन, रेशम आदि रेशों के गुणधर्मों का, अनके सूक्ष्मातिसूक्ष्म घटक द्रव्यों का अध्ययन किया गया है। रेशों की लंबाओ, मोटाओ, वजन, रंग, मुलायमपन, खितिस्थापकता, बट, मजबूति, परिकाता तथा नमी, गरमी, इवा, प्रकाश आदि परिस्थितियों का अनपर होनेवाला असर आदि अनेको बातों की जानकारी प्राप्त की गयी है। कपास की बातियां, अनकी अपज, अनकी खेती, अनके पौधे आदि का भी निरीक्षण किया गया है। यह सही है कि यह सारा अध्ययन मिलों की दृष्टि से किया गया है। फिर भी खादीकाम को शासीय नींव पर खडा करने में वह अपयोगी हो सकता है। ग्रद्ध ज्ञान (Pure science) जितना यंत्रोद्योग के लिये अपयोगी हो सकता है अतना इस्तोद्योग के लिय भी, बदातें कि असका अपयोग करने की दृष्टि हम में होनी चाहिये।

खादी काम से मेरा धंबंध आया तमी से घरमविशान के श्रिष्ठ शास्त्रीय शाहित को तरक मेरा ध्यान आकर्षित हुआ! इस विषय की जो मी शास्त्रीय पुलकें मिली अनका अध्ययन में करता रहा। इंडियन सेंट्रल कोंडन कमेटी के Technological Bulletins, The Indian Textile Journal, The Indian Cotton Growing Review, The Indian Textile Industry Annual आदि पत्र-पित्रकाओं तथा पुस्तकों को नियमित रूप से में पदता रहा। वस्त्रविशान कितना विशाल, कितना गहन और कितना सक्तर विषय है उसका इस अध्ययन है सुत्र अञ्चमव हुआ। वस्त्रविशान का यह सारा जान अंग्रेजी मापा में स्वया विशामान मनुष्य के लिय वह समझना आसान नहीं है। शिस्तिलये अुसमें से खादीकार्य की दृष्टि से अपयोगी अंश्रा को अगर हिंदी में टिया जाय तो वह लेक अपयोगी काम होगा अंसा समझकर 'खादी जातर' के लिये मेंने अंक दो लेख हिले । श्री॰ कुण्णदास मांओं को वे अच्छे लेगे और वैसे लेख लिखते रहने की

खुररेनि कहा । असके अनुसार मैंने कभी छेल लिले जो 'लादी अगत' में समय समय पर प्रकाशित हुए ! 'लादी जगद' का प्रकाशन अब बंद हो जुका है, अिसिटिय अब तक प्रकाशित हुओ छेली का संकटन कर और सुसमें कुछ नये हेल जोडकर यह संग्रह प्रकाशित किया है।

चस्रविज्ञान नैसे कठिन विषय पर रिस्ते समय मुझे पारिमापिक राब्दों को कठिनाओं बस्त महप्प हुआ । लेकिन कठिण परिमापा को नहां तक हो श्रेक्ष टालकर विलक्ष्म सारी सरल मांपा में विषय को प्रस्तुत करने की हृष्टि मैंने सामने एसी, नयों कि सामान्य वाचकों के लिय मुझे लिखना था। लेकिन वस्तिहान वेसे शास्त्रीय विषय को दिंदी में और वह भी सरल भाषा में मानता हूं कि में असने बहुत करना आसान नहीं था। किर भी मैंने कोशिश की है और में मानता हूं कि में असमें बहुत करना आसान नहीं था। किर भी मैंने कोशिश की है और में मानता हूं कि में असमें बहुत करना आसान नहीं था। किर भी मेंने कोशिश की है असर वेस्त या गया है और वह यह कि एक ही अर्थ के लिय अलग जला अलग जला अलग सान्द व्यवहत हैं। उदाहरणार्थ, Temperature को उप्यातामान, तापमान, गरमी नैसे मिल मिल शब्द दिये गये हैं। किर भी आसान शब्द लिये जाने के कारण अर्थ करवी समझ में आ जायेगा। अलग अलग शब्दों के कारण अर्थ के समझने में कठिनाओं या गहबड़ी न हो जिसका पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं कहीं नये शब्द भी गढने पंडे हैं। ऐसे शब्दों के सामने अर्थवीय की आसानी ही हिट से अनके अंग्रेजी प्रतिशब्द दे दिये हैं।

विषय की झास्त्रीयता को देखते हुई पारिभाषिक बच्दों की सूची देना आवस्यक समझा जायगा। छेकिन एक यह कि किसी अेक ही विषय का प्रतिपाहन करनेवाली यह पुस्तक नहीं है। भिज भिज विषयों पर लिखे गये छेलों का यह समझ मात्र है। और दूलरे ये छेल परिभाषा को झलकर आसान भाषा में छिलने का प्रयाद किया गया है। असिखंडेंय परिभाषा सूची देने की आवस्यकता नहीं समझी है।

लेकन , जिनके आधार पर मैंने ये छेल लिखे हैं अनुनही खूची आगे टी हैं। अिन विषयों का अधिक अध्ययन करने की जिच्छा रखनेवाले अवसे लाम शुद्धा लकेंगे। सभी आधारप्रयं आज मेरे पाछ मौनह न होने से कुछ आधारों की जानकारी विजनी मिली शुवनी ही देनी पढ़ी हैं। जिन आधारभून गयों के विदोपन्न लेखकों का मैं आमारी हूं। हिसी एक सिलसिले से ये लेख नहीं लिखे हैं। वस्त्रियान के अलग अलग विषयों का अिसमें विवेचन किया गया है। अनुक्रमणिका देखने से विषयों : ली क्खना आ सकेगी। 'चरखे के खंलकाल पर विचार' यह अंत में दिया हुआ लेख कुछ अलग दंग का है। चरखे के अितिहास से वह संत्रध रखता है। वह एक खतंत्र संशोधनात्मक लेख है और अुसमें चरखे के खलकाल का मेरा अनुमान मैंने विचारार्थ शुपखित किया है।

विज्ञान विषयक पुस्तक को विज्ञानशास्त्री की प्रस्तावना मिले तो वह अधिक अुचित होगा यह सोचकर मैंने पूच्य किशोरलाल भाश्री से प्रस्तावना के लिये प्रार्थना की । मेरी प्रार्थना स्वीकार कर खुन्होंने स्वारव्य टीक न होते हुओ भी प्रसावना लिख दी श्रिषके लिये खुनका मैं आभारी हूं।

वर्षा ता. १-७-५० }

प्रभाकर दिवाण

अनुक्रमणिका

	लेख			
٤.	कपास का संग्रह और असका विनीले	की अंकुरित होने	क्री	
	शक्ति पर होनेयाला परिणाम	•••		
₹.	कपास का संप्रह और अुषका रेशोंपर	होनेवाला परिणाम	,	
₹.	कपास के रेशों की परिपक्षता और	अुषपर परिस्थिति	का असर	
٧.	हिंदी कपाती में मीम का परिमाण र	और असका रेशों	के	•
	मुलायमपन से संबंध	***		
۷.	रुओं के समूह में रेशों की लंबाओं क	पर्क	•••	8
	स्ली और गीली अवस्या में रेशों की			2
6.	स्त में रोवेंदार गुटलियां	•••		२
٤.	नमी और गरमी का कर्ताई पर असर	•••	•••	ą
९.	कपास में कोल्चिसीन का प्रयोग	***	•••	₹ •
۰.	रशिया में खुदरंगी कपाछ	***	•••	¥1
۲.	बट का सून के अपर होनेवाला परिणा	ł	:**	٧ŧ
	कपडा और तापमान		***	4 4
₹.	हवादार पोशाक	•••	•••	40
٧.	क्पंड का शरीर की लचापर होनेवाला	परिगाम	***	Ęø
५.	कपास की कुछ मौलिक विशेषताञें	•••	•••	६३
٤.	मृत और कपड़े की बांच	•••	•••	ĘĘ
	न्यते के मालकाल पा विचार			90

वस्त्रविज्ञान लेखसंग्रह

कपास का संग्रह और असका विनौले की अंकुरित होने की शक्ति पर होनेवाला परिणाम

नमी और तापमान

कपास को बहुत दिन तक संग्रह कर रखने से दो तरह का तुक्तान होता है—(१) बिनौले की अंकुरित होने की शक्ति का अंकुरित होने की शक्ति के संबंध में देखेंगे।

विनीले का अंतर्द्वन्य बहुत गरम या खद्दा हो जाने से विनीले की अंकुरित होने की शक्ति नष्ट होती है। नगी के कारण ये दोनों बातें वहुत शीघता से होती हैं। कपास के अंदर सब जगह नमी हो या असके कुछ हिस्से में, अससे बिनौछे का अंतर्दब्य गरम और खट्टा हुओ विना नहीं रहता । विनीछे के ढेर के अंदर १७५° फें. से भी अधिक तापमान हो सकता है। दबा कर भरे हुओ कपास में १३३° फॅ. या अससे भी अधिक तापमान पाया गया है। गीर्छा जमीन, हरी पत्तियां या दोडे, या अपर से पानी छिडकने से कपास की नमी बढती है और नमी से तापमान बढता है। प्रयोगों से यह पाया गया है कि कपास यदि अच्छी तरह संप्रह कर रखा हो और असके तापमान में वृद्धि न हुआ हो तो कभी महीनों के बाद भी ४३ से ६४ प्रतिशत बीज अंकुरित हो सकता है। छैकिन यदि तापमान १११° फॅ. तक बढने दिया जाय तो सिर्फ ५ से १३ प्रतिशत बीज ही अंकुरित हो सकेगा और १२७° फॅ. तापमान पर तो बिनीले की अंकुरित होने की शक्ति विलक्तल ही नए हो जायगी। खटांञी का कारण

विनोष्टे का द्रव्य खद्य होने का कारण भी मुख्यतः नमी हा है। खटाओं का कार्य जन्तुओं के द्वारा या रासायनिक किया द्वारा होता है।

कपास में नमी हो और हवादार कमरे में कपास रख कर तापमान बढ़ने न दिया जाय तो भी असके अंतर्देक्य की खटा होने की किया रकती नह है। कपास नम हो तो खटाओं और तापमान की किया के कार विनोले की अंकरित होने की शक्ति कल्पनातीत कम हो जाती है। शिर बोरे में जो प्रयोग किये गये अनसे पाया गया कि नम जगह में कपास संप्रह करने के कारण पहले तीन महीनों में विनीले की अंकरित होने की शक्ति ५१ प्रतिशत थी वह ४९ प्रतिशत हुओ और ग्यारह महीनों के बाद सिर्फ ८ प्रतिशत बीज अंकुरित हो सका ।

काइतकारों के छिये यह बात विशेष महत्व रखती है । खराब बीज बोने से ६०-७० प्रतिशत बीज अगता ही नहीं; और जो अगता है असकी अंकुरित होने की शक्ति घट जाने से अससे अच्छी और काफी फसल नहीं मिल सकती.। बीज अत्तम मिले असके लिये नीचे जिली वातें अमल में लानी चाहिये-

रक्षा के सझाव

(१) चुनने के बाद कपास की तुरुत ओट डालना चाहिये।

(२) कचा कपास, हरे डोडे, पत्ती बगैरा विज्ञातीय द्रव्य कपास में से निकाल देना चाहिये ।

(३) नमीवाली व बेद जगह मैं क्यास या विनीला न रखा जाय। हवा व प्रकाश से मरपूर तथा पूरी सूखी हुओ जगह में कपास का संप्रह किया जाय।

(४) चुनने के बाद कपास कमरे में या देर लगा कर रखने के पहले धूप में सुखा लिया जाय । संग्रह यत रखे हुओ कपास को व बिनीले को बीच बीच में भूप दिखाओं जाय। संग्रह कर एवा हुआ कपास व विनौंटा विलयुल सूखा रहना चाहिये ।

कुछ अन्य बाते

चूहे विनौछे का बहुत नाश वर् सत्र कोओ जानते ही है। चूहों तथा कीडों में

ं चाहिये यह अउग

बताने की जरूरत नहीं है। विनीले अपूर से अच्छे दीवते हों तो भी गरमी तथा नमी के कारण अनकी अगने की शक्ति नष्ट होती है यह ज्यान में रखना चाहिये।

- शिक्षाः की दृष्टि से भी यह काम की चीज है। ओटाओ सिखाते समय वर्चों की तापमान, अंकुरित होने की शक्ति आदि वातों का सामान्य इान दिया जा सकता है तथा जिन विपयों का कपास के संग्रह के साथ अन्हा असुबंध किया जा सकता है।

कपास का संग्रह और असका रेशों पर होनेवाला परिणाम

कीटाणु तथा खद्बाणु

कपास की संप्रह कर रखने से असका विनीलें पर क्या असर होता है यह पिछले लेख में बताया । अब कपास के रेशों पर असका क्या .पिणाम होता है यह देखें।

कपास को संग्रह कर रखने से रेशे खराब होते हैं यह मानी हुआ

बंत है। कपास के रेशों में ९० प्रतिशत काएड्ड्य (सेल्युलीज) होता है। अतः रेशों को हानि पहुंचाने का कार्य सेल्युलीज का नाश करने बाले जन्तुओं द्वारा होता है। ये जन्तु दो तरह के हैं—कीटाणु (बॅक्टे-रिया) और खट्वाणु (फुंगी)। चुनते समय या बाद में कपासों में मिले हुंगे तिगेक, कचरा, धूल, खराब पत्ते, होंडे आदि के साथ वे कपास में प्रवेश करते हैं और असी कचरे पर पलते हैं। आवश्यक नमी और तापमान मिलने पर पाने नम आवेह्या में अनकी चृद्धि तेजी से होती है। रेशों के देटे हुंगे सिरों में से वे रेशों के अंदर प्रवेश करते हैं। चोट आदि से

रेशों का पृष्ठभाग खुरच गया हो तो वे बाहर से भी रेशों पर हमला करते

हैं और सेल्युडोज का नाश करते हैं। अससे रेशों के पृष्टभाग में छेट हो जाते हैं और असकी मजबूती बहुत कम हो जाती है। धुनाओं में असे कपास से बहुत छीजन निकलती है और रेशों का रंग महा दिखायी देने लगता है। असे खराब कपास का मत कम दर्भे का बनेगा यह स्पष्ट ही है।

नमी और गरमी का असर

कपास के अंदर रहने वाली नमी के कारण और नम और उर्णा भागोहबा से कपास की खराबी करने बाळे जिन जन्तुओं की इदि तेजी से होती है और कप।स जल्दी खराव हो जाता है। अस संबंध में किये गये प्रयोगों पर से यह देखा गया है कि क्वास में ११ प्रतिशत से अधिक नमी हो ते। कपास की खराज़ी बहुत होती है। वैसे ही यह बात में देखी गयी है कि कुछ कपास की औसत नमी ७-८ प्रतिशत होने पर में असके धुछ हिस्से में नमी का परिमाण अससे काकी व्यादा हो सकत है। अिसिलिये अस दिस्से में कपास की खराबी करने वाले जन्तुओं कं बृद्धि तेजी से होकर सम्चं कपास में अनका फैलाव होता है। संग्रह किये हुओ कपास को बीच बीच में धूप, प्रकाश और हवा दिखाते जाने से कपास की असमान नमी कम हो सकती है तथा संग्रह कर रखने है कपास की होने वाली खरात्री बहुत बुळ टाली जा सकती है । बहुत गील कपास हवा और प्रकाश न हो जैसे बंद कमरे में संग्रह कर रखने पर जैस पाया गया कि ४४ दिन के बाद १४.७ प्रतिशत और ८६ दिन के बांड २९ प्रतिशत रेशे खराय हो गये हैं। बीच बीच में धूप दिलाने पर भी ८६ दिन के बाद असी कपास के २३ प्रतिशत रेशे खराब हुने।

रेशों को खराब करने बाली और बेक बात है। गरमी से निनेटे की तेल-पेशियां फटतों हैं। संप्रहित कपास के रेशों पर यह तेल फेलना है तया रेशे जेक दूसरे में अुल्झ कर गूंग जाते हैं। धुनाओं और कताओं में जिस तरह की रूजी बहुत तकलीफ देती है।

अंक लेकिक कल्पना

भूपर के विवेचन से यह दिखायी देगा कि रेशों की खराबी टालना है तो क्यास की चुनाओं में और संग्रह में बहुत सावधानी रखनी चाहिंथे। वैसे यह भी स्पष्ट है कि चुनने के बाद कपास तुरन्त ओट कर रुआं और बिनोंटों को अलग अलग संग्रह करना जन्तुओं से सुरक्षा की दृष्टि सें

अधिक अपयोगी है । लेकिन जिस संबंध में कुळ लोगों का जैसा कहना है कि चुनने के बाद तुरन्त कपास ओटना ठीक नहीं है। चार-पांच सत्ताह रख कर जुसके बाद कपास ओटने से कुळ महत्त्व के लाम होते हैं। चुनने के बाद मी रेशों की पकने की किया चाल रहती है। चार-पांच सप्ताह में यह किया पूरी होती है। जिसलिये जुससे पहले कपास ओटने से रेश

कच्चे और खिपटे हुने मिलेंगे व पूरे पके हुने और विकसित नहीं होंगे। कपास को कुछ दिन संग्रह कर रखने से रेशों को परिपक होने का मौका मिलता है और अससे रेशे छंबाओं में खीर मजबूती में बढते हैं। अछ छोगों का श्रेसा भी कहना है कि संग्रहित अवस्था में रेशे त्रिनीले से तैल-द्रव्य हैते रहते हैं और अससे अनकी चमक और मजबूती में हुद्धि होती है। करीन सन जगह यह समझ रूढ है और असिल्यें ओटने के पहले खुछ दिन कपास को संग्रह कर रखने का रिवाज सर्वत्र पाया जाता है।

ेंबॉरेटरी, माठुंगा में प्रयोग किये गये हैं। अनसे यह दिखाओ दिया है कि अपर की समझ निराधार है। असमें तथ्य नहीं है। जुनने के बाद हुएन बीटा हुआ कपास और चार हफ्ते संग्रह कर के बाद में ओटा हुआ कपास और पर अन्होंने प्रयोग किये। अन प्रयोगों का योडे में सार्थ किस तरह है—

भिस संबंध में अिंडियन सेन्ट्ल कॉटन कमीटी की टेक्नॉलॉजिकल

प्रयोग के नतींजे

(१) चार हफ्ते रखे हुओ कपास के रेशों की तुळना में तुरन्त ओट इंथे कपास के रेशे श्रष्ट दर्जे के दिखाओं दिये। अनकी चमक अधिक अच्छी थीं। कैसा माख्म पडा कि संग्रह कर रखने से रेशों की सांजारी (Bloom) नष्ट होती है। तुरन्त ओटे हुओ कपास के रेरो चमकदार, मुळायम और ताजे दिखाओ दिये।

- (२) दोनों कपासों में रेशों की औसत छत्राओं में और औसत प्रति अच बजन में फर्क नहीं या।
- (३) दोनों कपासों में तैल्द्रव्य का प्रतिशत परिमाण अकता या। यहां यह घ्यान में रखना चाहिये कि रेशों के अंदर तैल्द्रव्य का परिमाण बढा तो भी अससे छुट छाभ नहीं है। रेशों के अपर के तैल द्रव्य पर असका मुखायमपन निभेर करता है।
 - (४) दोनों कपासों में धुनाओं की छीजन अकिसी रही।
- (५) कताओं में दोनों कपासों के सूत में टूटने की संख्या में कहने जैसा फर्क नहीं था।
- (६) दोनों कपासों के स्त की समानता में फर्क नहीं या। अिसब्जि तुरन्त ओट हुने कपास के रेशे लिपटे हुने रहते हैं अिस कपन ये लिने कीओ आधार नहीं रहता, क्यों कि वैसा होता तो तुरन्त औट हुने कपास का सूत ज्यादा असमान होना चाहिये था।
- (७) दोनों कपासों में सूत की मजबूती में कहने जैसा फर्क नहीं या।

क्षिससे यह निश्चित है कि कपास का संग्रह कर रखने से विशेष फायदा नहीं है, अुट्टे सेल्युळीज नम्ट करने बाले जन्तु द्वारा बह अधिक खरात्र होने का डर मात्र है। अिसलिंजे चुनने के बाद तुरन्त कपास को ओट डालना अधिक फायदेमंद दिखाओं देता है।

सूचना—शास्त्रीय तथ्य अपर दिया है। लेकिन वस्त्र-स्थानलंबन की दृष्टि से, विशेषतः तुनाओं के लिने क्यास को संग्रह कर रखना आव-स्पक्त है। वर्षो कि क्यास को रोज ताजा ओट कर तुनाओं द्वारा धूनी बनाना आसान होता है। रूथी से तुनाओं न अच्छी हो सकती है और न योडे समय में ही हो सकती है। जैसी हाल्त में संग्रह कर रखे हुने क्पास को साफ कर नमी, धूछ आदि न छो बिस तरह टिन के डिच्चों आदि में भरकर रखना तथा असे बीच-बीच में फैलाकर धूप देते रहना अपयोगी होगा। बिससे संग्रह कर रखने से जो दोप पैदा होते हैं अनसे कपास की बहुत कुछ रक्षा हो सकेगी।

कपास के रेशों की परिपक्वता और असपर परिस्थिति का असर

कपास के रेशों की कीमत आंकते वस्त असकी छंत्राओ, मुळाय-

परिपक्वता का महत्त्व

मियत, रंग आदि गुण देखे जाते हैं । लेकिन लिससे भी ज्यादा महत्व का गुण रेशों की परिपक्वता है । रेशे अगर पूरे पके न हों, वे अधपके या कचे हों तो कितने ही छंबे, मुलायम और चमकीले होने पर भी कातने की दृष्टि से कम दर्जे के ही गिने जायेंगे । क्यों कि अधपके या कच्चे रेशों से कता हुआ सूत और अससे बना कपड़ा कमजोर बनता है और जन्दी फट जाता है । साथ ही कातते समय औसे रेशों का सूत बारबार हटता है । बुनाओं में भी सूत हटते रहने से वही दिक्कत होती है । कच्चे या अधपके रेशे केसे रेशों को रंगने में भी मुक्किली होती है । कच्चे या अधपके रेशे लेसे होते हैं, लिसिल्ये वे अच्छा तरह रंग सोख नहीं सकते । कच्चे रेशों से बना हुआ सूत या कपड़ा रंगा जाय तो असपर अकसा रंग नहीं चढता, असमें सफेद धव्ये दिखाओं देते हैं । परिषक रेशे पोले होते हैं, जुनमं

स्थितिस्थापकता और उचीछापन ज्यादा होता है। वे अधिक आयदार होते हैं। अिसी कारण वे अच्छी तरह रंग सोख सकते हैं, अनुपर रंग विशेष खिटता है। अधिक उचीछे होने के कारण वे मजबूत होते हैं और ज्यारा वट सह सकते हैं। करने या अवपके रेशे कम-स्थादा ठोस होने की वजह से कुडकीले होते हैं, जिसलिये ओटने, सुनने, कातने आदि क्रियाओं में टूटते हैं और अधिक बट भी नहीं सह सफते। जिन सारी दिल्यों से रेशों की परिपक्वता खुनका सब से महत्व का गुण समजना चाहिये।

कुछ कपासों की परिपक्तता

रेशों की परिपक्तता कपास जहां बोया हो वहां की परिस्कित पर खास कर निर्भर करती है। यह देखा गया है कि हिन्दुस्थान के देशी कपासों के रेशे अधिक परिपक्ष होते. हैं और अमेरिकन आदि जो विरेशी कपास हिन्दुस्तान में बोये जाते हैं अनके रेशे कम परिपक्ष होते हैं। असिके लिये चुन्छ देशों और विदेशी कपासी के रेशों की परिपक्तता हम नीचे देते हैं—

च दत ६		សក្សស្រាស់
देशी कपांस		
The second section of the second	र् प्रतिश्वत	' प्रतिशत' प्रतिश
• नाम	, पके	∙ अध्यपके 👵 क∓चे
. १. जरीला	. ৩২	: 9 ' ' 19
२. मोछीसोनी	ر	
- ३. गावरानी	.৩২	~ . ११ _~
विदेशी क्यास—		garang agarat
ा १. कंबोडिया २	400	े, १३ १३७
ं २. पंजाब अमेरिकन ४		

रेशों की परिपक्वता भिस प्रकार विशेष महत्व का थिएव होने की वजह से परिपक्वता पर परिस्थिति का क्या असर होता है और असे किस तरह बढाया जा सकता है, भिस बारे में जिडियन सेन्ट्रल कॉटन कमीटी ने अपनी माहुंगा की लंबोरेटरी में प्रयोग किये हैं। अन प्रयोगों का सारांश हम यहां देते हैं।

ये प्रयोग पंजाब अमेरिकन २८९ केफ्, मोछोसोनी और कंबोडिया किन तीन कपासी पर किये गये। पहले दो कपास बीकानेर राज्य के हुएंगाब अमेरिकन और भोळीसोनी कपासों के प्रयोग में निम्न पांच बातें इंदेखी गया। १. मुंबी की बोबाओं और जुन की बोबाओं, २. प्रायमिक

.९ है।गंगासागर स्थान से और कंबोडिया बूंदी और अजमेर से प्राप्त हुओ थे।

ज़ताओं और विक्कुछ ही जुताओं न करना, ३. विरोप सिंचाओं और सांघाण सिंचाओं, ४. खर्ज का खाद, निसिफॉस खाद और विक्कुछ हो खाद न देना और, ५. छः अचि और वारह जिंच फासले पर बोवाओं करना । प्रयोगों से जिन पांच बातों के बारे में जो नतीजे प्राप्त हुओं वे जिस प्रकार हैं:—

प्रयोगों के नतीजे १. मओ और जून अिन दो बोबाओं के समयों में पंजाब अमेरिकन के छिन्ने मओ और मोलीसोनी के लिन्ने जून योग्य समय दिखाओं दिया।

पायों गर्जी । अससे यह स्पष्ट है कि बोने के समय का असर रेशों की पिपनवता पर काफी होता है। असी तरह यह भी अससे माङ्म होगा कि अंडग अलग कपासों के लिये बोने का योग्य समय अलग अलग होता है। २. प्रायमिक जुताओं का रेशों की परिपनवता पर कोओ विशेष असर नहीं हुआ। विना जोते खेत के रेशों की और जुताओं किये खेत के

ज्त में बोये गये पंजाब अमेरिकन के रेशों की परिपक्वता ६७ प्रतिशत भी वह मओ के रेशों में ७१ प्रतिशत रही। मोलीसोनी में मओ के रेशों की परिपक्वता ७१% निकलों तो जुन के रेशों की परिपक्वता ८२%

जिस नहां हुआ । विना जोते खेत के रेशों की और जुताओं किये खेत के रेशों की परिपक्यता करीब केकसी ही पाओं गंजी । अल्टे जून में बोये हुने मोलांसोनी के रेशों की परिपक्यता जुताओं की बनिस्वत बिना जुताओं में ज्यादा दिखाओं दी । ३. सांधारण सिंचाओं की अपेक्षा विशेष सिंचाओं से दोनों कपासां के रेशों की परिपक्यता बढी हुनी मिली । सांधारण सिंचाओं में दे बार

पानी दिया गया और विशेष सिंचाओं में ११ बार, बर्षात् यह साट है. विशेष सिंचाओं से कपास के रेशों की परिपन्तवता बढती हैं। ४. पंजाब अमेरिकन में मुश्री की बोबाओं के रेशों की परिपक्त विना खाद की अपेक्षा निसिफास खाद से ज्यादा हुआ । लेकिन मोलीसोनी में निसीफास की अपेक्षा खर्ला के खाद से या बिल्युल है। खाद न देने से रेशों की परिपक्तता में चृद्धि हुआ । अससे दिखाओं देगा कि मोलीसोनी जैसी कपासों में खाद के कारण रेशों की परिपक्तता बदती ही है, असी बात नहीं ।

५. छः जिच फासला तथा बारह जिच फासला रत कर बेथे हुने पंजाब अमेरिकन के रेशों की परिपक्यता में कोशी विशेष फर्क नहीं दिखाजी दिया । लेकिन मोलीसोनी कपास में १२ जिच फासले की बनिस्वत ६ जिच फासले से बोले हुने रेशों की परिपक्वता ज्यादा रही, यानी मोलीसोनी कपास कम फासला रखकर बोना परिपक्वता की दृष्टि से फायदेमंद दिखाओं दिया ।

कंबोडिया कपास के नतीजे

कंबोडिया कपास पर जो प्रयोग किन्ने गन्ने भुनमें निम्न बातें देखें गन्नी—१. स्थान, २. बोने का समय, ३. पर्याप्त और अपर्याप्त सिंचाओ, ४. जुताओं के समय के अंदर खाद देना या न देना, ५. अूपर खाद देना।

- १. बूंदी के रेशों से अजमेर के रेशों की परिपक्वता आपिक पाओं गंभी। बूंदी के रेशों की ५७ प्रतिशत परिपक्वता थी तो अजमेर के रेशों की ६२ प्रतिशत रही। अससे यह स्पष्ट है कि रेशों की परिपक्वता पर स्थान का काफी असर होता है।
- २. बोने के तीन समय रखे गन्ने पे, मार्च, मनी और जुलार्श । रेशों की परिपक्वता की दृष्टि से मार्च सब से अच्छा और जुलाओं सब से खराव पाया गया । यानी क्लोडिया कपास को जरूरी बोना फायदेमंद दिखाओं देता है।
- ३. पर्याप्त सिंचाओं से रेशों की परिपक्वता अधिक हुओ । अप-यीप्त सिंचाओं से परिपक्वता कम हुओ ।

- १. प्रति अकेड १२ मन भेड का गोवर तथा प्रति : अकेड ५० पींड अमोनियम सल्फेट साथ में मिला कर जुताओं के चक्त जमीन के अंदर दिया गया | देखा गया कि अिससे रेशों की परिपक्वता पर द्वरा असर हुआ | असकी अपेक्या बिना खाद दिखे हुओ रेशों की प्रतिशत परिपक्वता ज्यादा रही |
- ५. भूपर से खाद देने के तीन प्रयोग किये गर्छ। अंक में सिर्फ में का गोवर, दूसरे में भेड का गोवर और अमोनियम सल्फेट तथा तीसरे में बिल्कुल ही खाद नहीं दिया गया। अपरी खाद का मतल्य बोने के बन्त या बोने के बाद दिये गर्छ खाद से है। अिसमें बिना खाद के तथा भेड के गोवर के रेशों से भेड का गोवर और अमोनियम सल्फेट दिये हुछे रेशे ज्यादा परिपक्व निकले। यही खाद जब अंदर दिया गया तब अहस प्रायदेमंद्र नहीं हुआ, लेकिन वही जब अपर से दिया गया तब अससे रेशों की परिपक्वता में काफी बृद्धि हुआ!

सारांश—प्रयोगों के जिस विवरण से माखूम होगा कि रेशों की पिरक्कता पर स्थान, सिंचाओ, खाद, बोने का समय, पौथों के बीच का फासला तथा जुताओं का काफी असर होता है। अलग अलग कपासों में ये सभी वात अलग अलग होती हैं। किस कपास के लिंभे की मीनी वात योग्य होगी यह देखकर असे अमल में लाया जायगा तब ही रेशों की पिरक्कता बढ़ेगी। हिन्दुस्तान में बोवाओं का समय, वर्षा आदि हमेशा अनिश्चित रहती हैं जिस कारण स्थान स्थान में, मौसाम मौसाम में और खेत खेत में अक ही किस्म के कपास के रेशों की परिपक्चता कहीं कम तो यहीं ज्यादा पाओं जाती है। खादीकाम में कपास का चुनाव करते समय ये सारी वातें ख्याल में लेकर अधिक से अधिक परिपक्च रेशों का क्यास ही पसंद करना चाहिले। रेशों की परिपक्चता चाँचने का व्याव-हारिक और आसान तरीका अभी प्राप्त नहीं है। परिपक्चता जाँचने के शाकीय तरीके में रेशों को खास रसायन में भिगों कर खुर्दवीन से देखते

है। परिपक्त रेही पूरे पोले, व्यापके काथ ठोस और कब्बे रेही पूर्ण ठे दिखाओं देते हैं। खुर्दबीन के बिना यह जाँच नहीं हो सकती। ि भी रेहो पूरे पके हैं या नहीं जिसका अंदाजा रेहों का रंग देख कर त खुटकी में खींच कर छगाया जा सकता है।

हिंदी कपासों में मोम का परिमाण और अुसका रेशों है मुखायमपन से संबंध

मोम के गुणधर्म

करास के रेशों में मोम जैसा अक तेलिया पदार्थ रहता है। या मोम कपास के रेशे की बाहरी सतह पर अक पतले आवरण के रूप में लग होता है। अिसी के कारण कपास का रेशा स्पर्श में मुलायम मालूम पढ़त है। कपास के रेशों का मुलायमपन या खुरदरापन असके मोम के का प्रयादा परिमाण पर निर्भर करता है। कपास के परीक्षकों मो करास के श्रेणी निश्चित करते बनत अन्य बातों के साथ स्पर्श फैसा है यह भी देखन जरूरी होता है। रेशों के स्पर्श का असके मोम के साथ क्या संपर्श किया है। हेशों के स्पर्श का असके मोम के साथ क्या संपर्श किया बारे, में मानूंगा की प्रयोगशाला में जो प्रयोग किये गये हैं जुनसे पुर जानकारी हम यहाँ देते हैं।

करास के रेशों में सेल्युटोज, पानी आदि जो दूसरे हल्य हैं अन के मुकाबिट असमें भोम की तादाद बहुत कम होती है। रेशों में ०२ से ०६ प्रतिशत तक भोम होता है, फिर मी कताओ, युनाओं की कियाओं में रेशों का यह मोम बहुत महत्व का काम करता है। अन क्रियाओं में यह चिकनाओं का काम देता है। असीटिये पूनी से आसानी के साथ रेशे निकट कर सुत के रूप में बटे जा सकते हैं। अस संवंध में जो प्रयोग हुओ अनसे देखा गया है कि मामूली रेशों से ४८ नम्बर

तंक जिस कपास से सूत काता गया असी कपास के रेशों से मोम निकाल देने के बाद २६ नम्बर के अपर सूत कातना मुक्तिल हो गया। असके अलाग ओटाओ, धुनाओ आदि कियाओं में मोम निकाल रेशों से टीजन भी बहुत ज्यादा हुओ तथा असका सूत बहुत असमान और करीब पर्चास प्रतिशत कमजोर निकल। कपास में ०.६ प्रतिशत से भी मोम कम होता है। किर भी असके न रहने से कताओं की कियाओं में काफी

काठिनाओं होती है। घुटाओं और रंगाओं में रेशों के मोम का विशेष सम्बन्ध आता है। मोम को रेशों से अलग कर देने के बाद ही सूत पानी और रंग को अच्छी तरह सोख सकता है।

कपास के रेशों के मोम की बनावट बहुत संमिश्र होती है। श्रुसमें आक्कोहोल, असींड, हैड्रोकार्बन और रेबीन आदि दच्य होते हैं। श्रिन दच्यों में से बुळ शीयर, हलके पेट्रोल्यिम तथा वेंझीन में गल जाते हैं। लेकिन बुळ श्रीस भी दच्य हैं जो श्रिनमें बहुत मुस्किल से गलते हैं। असिल्ये मोम को रेबी से अलग करना काफी मुश्किल होता है। वह बहुत धीरे धीरे ही निकलता है।

प्रयोगों का अुद्देश्य

सांकते वस्त कपास के परीक्षक की रेशों की लम्बाओ, मजनूती, समानता आदि वातों के साथ रेशों का स्पर्श देखना भी जरूरी होता है। सी-आओ- लेंड, अिजिंधियन, अमेरिनन, अिल्डियन आदि कपास की किस्मों का स्पर्शलण अल्ला तो होता ही है, अितना ही नहीं अुस हरअेक किस्म में स्पर्श की दृष्टि से कभी श्रीणयां होती हैं। अिसलिंग हिन्दुस्तान के मूल कपासों में और बाहरी बीज लाकर अपनाये हुने विदेशी कपासों में मीम का प्रतिशत परिमाण कितना होता है, तथा मीम कम ज्यादा होने से

असके स्पर्श में क्या फर्क होता है यह देखना बहुत जरूरी है।. साब हा

कपास की श्रेणी निश्चित करते वक्त तथा कपास की कीमत

कपास की श्रेणी, श्राँख और हस्त-स्पर्श से निहिचत करनेवाले परीक्षकों के मूल्यों के साय रेशों के मोग का सम्बन्ध होता है या नहीं यह देखना भी फायदेमंद है। जिसल्लिओ अस बारे में जो प्रयोग किये गये अनका लक्ष्य नीचे लिखी बातों की जाँच करना रहा:—

- (१) हिन्दुस्तान की भिन्न भित्र कपासों में मोम का प्रतिशत।
- (२) कपास के रेशों के मोम का परिमाण आनुवंशिक होता है पा परिस्पिति के अनुसार बदख्ता रहता है।

प्रतिदान मोम १ ला परीक्षक २ स परीक्षक ३ स परीक्षक

ख्रदरा

किंचित खुरदरा

खुरदरा

खुरद्द्य सा

(३) रेशों के स्पर्श का असके मोन के प्रतिशत से क्या सम्बन्ध है। प्रयोग के लिये खुरदरे और मुज्जयम दोनों तरह के कप्रास चुने गये। कपासों के नाम अनके मोन के प्रतिशत तथा अनको परीक्षकों द्वारा निश्चित की हुओ श्रेणी नीचे की सारिणी में दी हैं:----

प्रयोगों के नतीजे

१०. सिंघ देशी

१२. सिंघ जनी

११, हायरस (युक्तप्रान्त)०.२६१

., .				1 4 - 11 4 -
१. कंपाला	484.0	बहुत मुद्धायम	बहुत मुखायम	बहुत मुखायम
२. पंजाब अमेरिकन	0,8€€	मध्यम	मुलायम	किंचित् मुलायम
३. कोकोनाडा	0,854	मध्यम	मुखायम	सध्यम
४. नवसारी	0,840	मुलायम	मुलायम	बहुत गुलायम
৭. মত্ত্ৰ	0.804	किंचित् मुलायम	मध्यम, मुलायम	मध्यम ।
			की ओर ग्रकता	\$
६. घोलेस	•.₹८७	खुरदरा मा	21	27
७. पंजाय देशी	4.364	मध्यम	किंचित् खुरदरा	खुरदरा सा
८. कुम्पटा	4.344	खुरदरा मा	मध्यम मुलायम य	ही मध्यम
			ओर धक्ता है	,
 बनोसा (चरार) 	055.0	मध्यम	किंचित् खुरदरा	33

कपास को पहले अच्छी तरह साफ कर लिया गया और मटी में तपाकर असकी नमी मालूम कर ली गओ। असके बाद असे चार घण्टे

खुरदरा मा

मलायम

4,208

0.335

से मोम विशेष अच्छी तरह निकल आता है औसा माना जाता था । लेकिन देखा गया कि बेन्झीन से भी करीब करीब श्रुतना ही मोम निकल सकता है। रेशों की परख करनेवाले परीक्षकों का निर्णय व्यक्तिगत बुद्धि और

मनोभावना पर अवछंत्रित होता है और श्रिसिंग्य श्रिनके निर्णय में गलती होने की संभावना रहती है। श्रिसिंग्य श्रेक परीक्षक न रखकर तीन परीक्षक रखे गये। श्रुनको कहा गया कि वे अपने रोजाना व्यवहार में रेशों की जिस तरह स्पर्श के द्वारा परीक्षा करते हैं श्रुसी तरह श्रिन प्रयोगों के रेशों की परीक्षा करें। श्रुनके नतीजे श्रृपर की सारणी में दिये हैं। नतीजों की चर्चा

नतीजों की तरफ देखने से माल्य होगा कि हिन्दुस्तान की कपासों में मोम का प्रतिशत ०.४६८ से ०.२२९ तक होता है। पंजाब कमे-

भाभ को प्रातशत ०.१६८ स ०.२२९ तक हाता है। पजाब अम-रिकन में सब से ज्यादा मोम पाया जाता है और सिन्ध भूनी में सब से कम। सिन्ध भूनी से पंजाब अमेरिकन में दुगुना मोम दिखाओ देता है।। अन्य कपास मोम की दृष्टि से अिन दोनों के बीच में पढ़ते हैं हिन्दुस्तान के बाहर का कम्पाछा कपास तुछना के लिये प्रयोग में लिया गया है। असमें पंजाब अमेरिकन से भी १६ प्रतिशत मोम ज्यादा दिखाओ देता है। हिन्दुस्तान के बाहर के कपासों में मोम का प्रतिशत अिस तरह होता है। अमेरिकन ०.४१ व आन्दियन ०.३९, सीआओं डेंड ८०.५२, दिक्षेण अमेरिकन ०.४१ व आन्दियन ०.३४।

अिससे माल्म पडेगा कि मोम की दृष्टि से भी हिन्दुस्तान के अधिक तर कपासों का नंबर अन्त में ही आता है । हिन्दुस्तान के कुछ कपास अञ्चला मोम के बारे में अिजिप्शियन कपासों के बराबर या बढ़कर आते हैं। ये कपास अधिक तर बाहरी बीज टाकर हिन्दुस्तान में पैदा किये गये हैं। असमें मालम पडेगा हि हिन्दुस्तान में पैदा किये

गये हैं। जिससे माङ्म पडेगा कि हिन्दुस्तान के मूछ कपालों में मोम का प्रतिशत कम और बाहर से टाये हुओ कपासों में ज्यादा होता है। अससे यह भी निहेचत होता है कि कपासों में मोम का प्रतिसत आतु-वृशिक होता है। अमेरिका से बीज छाकर हिन्दुस्तान में जो कपास पैदा कियं गये, अुन्होंने स्थान और परिस्थिति बदछने के बावजूद भी अपना मोम का मूल प्रतिसत कायम रखा। अिसका अक ही अपवाद दिखाओं देता है। सुन्पटा बाहरी कपास होकर भी अुसके मोम का प्रतिसत पंजाबदेशी जैसे हिन्दुस्तान के मूळ कपास से भी कम दिखाओं देता है। असिछिये बुद्ध अंश में मोम के प्रतिशतपर स्थान और परिस्थिति का भी असर होता है, असा कहा जा सकता है।

परीक्षकों के रिपोर्टी की चर्चा

भग परीक्षकों के रिपोटों को देखिये । तीनों परीक्षकों ने कमाल कपास को बहुत मुलायम बताया है और सिन्ध देशी और सिन्ध अनी को खुरदरा और खुरदरासा बताया है । लेकिन शिसके बाद हर कपास के गोर में शिन तीनों के मतों का भेल नहीं बैठता है । कहीं पहें। योंडा बहुत मेल दिखायी देता है, लेकिन काफी जगहों पर अनमें बहुत ज्यादा फर्क है । मसल्म, लेक परीक्षक पंजाब अमेरिकन को मप्पम कहता है, दूसरा असे मुलायम कहता है तो तीसरा असे किंचित मुलायम बताता है। असी तरह हायरस कपास को शेक मुलायम कहता है, दूसरे दो किचित खुरदरा और खुरदरासा कहते हैं । औसे और कभी अदाहरण सारणी देखने से दिखाओं देंगे । शिससे कहा जा सकता है कि कपास की परीक्षा करनेवाल परीक्षक कितना भी प्रवीण क्यों न हो, आंख और शुंगलियों के हारा जांच करने में अससे गलती होना संभव है । शिसलिये कपासों का खुरदरापन या मुलायमपन निश्चित करने के लिये यंत्रों हारा परीक्षा करने का सानी मोम का प्रतिशत देखने का तरीका अस्तियार करना जन्दरी है।

अस दृष्टि से अंक अंक परीक्षक के रिपोर्ट को अब देनिये। सारिणों देखने से माल्य होगा कि दूसरे परीक्षक की रिपोर्ट मोम के प्रति-शत के साप बहुत कुछ मिलती है। सिर्फ कुम्पूटा व हायरस कपासों के बोरे में अुतके रिपोर्टों में फर्क हुवा है। यह प्यान में रखना चाहिये कि मोम का प्रतिशत निकीं छैने के लिये जब कभी दिन लगाने पढ़े तब परीक्षकी को असकी जांच करने के लिये आधा घण्टा मी न लगा होगा और अिस-लिये परीक्षकों की श्रिस परीक्षा-शक्ति को सचमुच धन्यवाद देना होगा। दूसरे दो परीक्षकों के रिपोर्ट मोम के प्रतिशत के साय अतने ठीक नहीं अतरे हैं। मसलन, पहले परीक्षक ने हांगरस केपास को मुलायम और घोलेरा कपास को खुरदरासा बताया है, लेकिन असल में घोलेरा से हागरस-कपास में ३२ प्रतिशत मोम कम है। असी तरह तीसरे परीक्षक ने पंजाब अमेरिकन और कोकोनाडा से नवसारी कंपास की श्रेणी अर्ची यताओं है, लेकिन मोम के प्रतिशत की दृष्टि से वह निम्न श्रेणी में आता है।

मोम के अनुसार वर्गीकरण 🔻 🔀

ं परीक्षकों के रिपोर्ट का और मोम के प्रतिशत के प्रयोगों का विचार-कर नीचे लिखा पैमाना कपास के मोम की तादाद और स्पर्श को जताने के लिये सचित किया गया है। अिस पैमाने में और भी सूक्ष्म वर्गीकरण भियाजा सकता है, लेकिन रोजाना व्यवहार के लिये नीचे लिखा वर्गीकरण पर्याप्त है:---

- ं (१) बहुत मुलायम (very silkly) ०.५०० से अपर -

(२) मुखायम (silkly)

- '०,४२५ से ०,५००
- '(३) किंचित् मुखायम (मुखायम की ओर झकता हुआ याने मध्यम)

०.३५० से ०.४२५

- (slightly silkly) (४) खुरदस्सा (roughish)
- ०.३०० से ०.३५%

(५) ख़ुरद्रश (rough)

0.३०० से नीचे

रुभी के समृह में रेशों की छंबाओं का फर्क

कपास में अत्यधिक अंतर-प्रशृति

खगर इम् रुओ की गांठ में से कहीं से नम्से के तीर पर योहं सी रुओ निकार तो हमें दिखाओं देगा कि असमें रेशों की छंडाओं में विकंशण पर्क है। किंडियन सेंट्र कॉटन कमेटी, बंडकी की टेक्नॉलॉ- जिक्छ उँमोरेटी के संशोधकों ने रेशों की छंडाओं के अस पर्क का तया रेशों के अपन स्वरूपों का जातीकों से अध्ययन किया है। ह्यासित स्पती कपास में रेशों की छंडाओं है अब से १ है जिंच तक, चीढाओं १० से २८ मायकोन तक, प्रतितंत्र रेशों के प्राष्ट्रतिक बट २० से २२० तक और अक रेशे की मजबूती ० से १५ माम तक पाओं गंभी। अपीत् यह पर्क संस्मुच बहुत ही ज्यादा है।

' फर्क के कारण

अतने ज्यादे फर्क का कारण बया है ! असका प्रकट कारण यह माद्यम पडता है कि नमूना जिन भिन भिन रेशों से बना है अनमें ही यह फर्क होना चाहिये । रूओ की गाँठ भिन भिन खेतों के कपासों से बनी होगी, भून खेतों का कुदरती अ्र्यजाभूपन अटम अटम होगा, अनमें अटम अटम अटम हाया होगा श्री अनकी सिंचाओं का प्रकंप भी अटम अटम हंग या होगा । कुट पौथों को तो सींचा ही नहीं गया होगा, क्यों कि हिंदुस्तान में कपास की अधिकतर खेती वर्षा पर ही अपलेबित रहती है । अटमा, अटम अटम खेतों में पीधों में अंतर अटम अटम होगा । अनमें विट्या करम भी अटम अटम अटम होगा । कुन में विट्या करम भी अटम अटम खातों होगी । अटम अटम समय पर कपास चुना गया होगा । कपास के रेशों पर असर करते वाला अन महरी बातों के अटम ओड हो खेत के पीधे पीधे में, अन हो पीधे के टोड डोडे में, अन हो डोडे की पेशों पेशी में और अन ही पीधे के टोड डोडे में, अन ही बीनीडे के प्रष्टमाम के स्थान स्थान में और आविर

अुस स्थान में भी बुद्दरती तौर पर फर्क होती है। असि तरह फर्क के अनेक कारण हैं। अिसल्लिओ रेशों की लंबाओं आदि में भिन्नता होना स्यामंत्रिक है असा आप कहेंगे। यह कहाँ तक ठीक है अिसे अव देखिये।

र्कका पैमाना

प्राप्त के नमूने में रेशों की लंबाओं का तथा अन्य बातों के कारण पड़ने कि अंतर का अध्ययन करने के लिये अंकशालकों ने कुछ पद्धतियां ब्रनाथी । अंतर के नाप की आंकाओं को अन्होंने Standard deviation में दिया है। जब वह जनसंख्या के औसत के प्रतिशत के रूप में पत्रत किया जाता है तब अंते Coefficient of variation कहते हैं। कितर के अिसी नाप को जिस आँच में अपनाथा गया है।

· असके छिये पहले हमें अंतर का पैमाना निहिचत करना पडेगा।

रेक ही विनौले में फर्क

यहां पर्का की जांच का और विशेषता रेशे की लंबाओं के पर्का का ही विचार किया गया है। पहले हमने जो कम दिया है असकी मृस्टी तरफ से शुरू करें तो दिसाओं देगा कि अक विनौले के रेशों की श्वाओं में भी काफी अंतर होता है। विनौले की सतह की अक छोटी जी जगह के रेशों में भी काफी अंतर होता है। यह अंतर विनौले के कुशील हिस्से पर विशेष ज्यादा रहता है। फिर रेशों की ओसत लंबाओं विनौले के पुष्पाम के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती है। विनौले के तुकील हिस्से में चर्चट हिस्से की अपेक्षा रेशों की ओसत लंबाओं कम होती है और दूसरे हिस्सों में वह मध्यम होती है। साधारणतः अमा फहा जा सकेगा कि अक ही विनौले के रेशों की लंबाओं का अंतर कपास की अलग अलग किसमों में अलग अलग होता है, फिर भी अस अंतर का गुणफ २० प्रतिशत पकड सकते हैं।

विनौलों विनौलों में फर्क

भेक हाँ पेशी के विनौठों में स्पष्टतया फर्क पाया जाता है, प रेशों की छंत्राओं और अन्न-प्राप्ति के मूल से विनौछों का फासरा अन हो म कोओ निश्चित संबंध नहीं पाया जाता है। अन डोडे की पेशियों और जिनमें विनौछो की संख्या अलग अलग है असी पेशियों में बहुत प फर्क पाया जाता है। दूसरी ओर अन पीधे के डोडों में नाफी फ रहता है, यचिप अिस संबंध में अलग अलग संशोधकों ने जो नती निकाले हैं अनमें मेल नहीं बैठता है। यह भिन्नता आर्थ्य की बात ना है, क्योंकि अलग अलग प्रयोगों में फर्क के कारण अलग अलग होते हैं। पीधे की आयु के कारण फर्क

पौधे की आयु के साथ साथ असके डोडों के रेशों की जीस लंबाओं में फर्क पहला है। साधारणतथा यह देखा गया है कि फसल है अंत-समय जो डोडे लगते हैं भुनके रेशे भुससे पहले लगनेवाले डोडों रेशों से कम लंबे होते हैं।

सिचाओ, खाद, फासला और आवर्तन के कारण फर्क

अब पहुँछ बताओ हुओ परिस्थितिजन्य कारणों से पढ़नेबांडे पर्य को देखें। अिन कारणों से फर्क को अधिक अच्छी तरह समझ सेकें पदि अनका मृह कारण जान छें और वह यह कि करास के रेंगे को बृद्धि की दो सीवियां होती हैं और प्रत्येक सीटा रेंगों के पूरे पक्ते का जो समय होता है असका आधा समय छेती है। पूर्वार्थ में रेंगा केवड छंवा बदता है, तो अनुसार्थ में रेशे की अंतर्गत पोखाओं में सेट्युछोज की दूसरी पर्त तैयार होती है। अगर पूर्वार्थ में पानी की कमी या असी हो दूसरी कोओं कठिनाओं हो तो रेंगों की छंवाओं बदने में प्रतिबंध होगा, छेकिन सुस्तर्रा में असी कोओं कठिनाओं आये तो रेंगों की मोटाओं पर असर होगा और रेंगा कमकोर और कच्चा ग्रहेंगा।

अब तक भिस संबंध में जो अध्ययन किया गया अससे दिखाओं देता दें कि कम-ज्यादा सिंचाओं ने रेशों की लंबाओं में बोडा पर्क पहता से रेशों की छंत्राओं पर कुछ असर पाया गया है, परंत अच्छी अपजाश्र् जमीन में वह बिळकुळ कम रहा। जमीन का अपजाञ्चपन और सिंचाओं अन दोनों बातों का कपास के अरपादन पर बहुत ज्यादा असर होता है, ठेकिन रेशों की छंबाओं पर बहुत कमें। असी तरह पौधों में कम ज्यादा

 फासला रखा की से तथा फसलों के आवर्तन (Rotation) में बदल करने से भी रेशों की लंबाओ पर कोओ विशेष परिणाम नहीं होता।

स्थान और मौसम के कारण फर्क

लेक ही किस्म के कपास को लेक ही स्पान में लेकिन लंका मैसनों में लुपजाने से या लेक ही कपास को लेक ही मौसम में लेकिन लक्ष्म लाजा क्या स्थानों में लुपजाने से परिस्थितिजन्य मिन्न मिन्न कारणों के संमिन्नण का लस्स क्या होता है लिसकी जांच करने पर, कुछ प्रयोगों में फर्क में बुछ निश्चित चृद्धि दिखाओं दी, लेकिन लिस फर्क का संबंध किसी निश्चित परिस्थितिजन्य कारण से लगाना संभव नहीं दिखाओं दिया । लेकिन लेक प्रयोग में, जहाँ लेक ही वर्ष में स्थान और मौसम दोनों मिन्न थे, फर्क काफी स्पष्ट दिखाओं दिया । लेक स्थान की मार्च-लगस्त (गर्मा) की फ्सल का रेशा दूसेर स्थान की सितंवर-मार्च (जाड़े) की फसल के रेशे से लिखन लेजा और महीन पाया गया । फिर भी जब लेक ही मौसम (सितंवर-मार्च) की दोनों स्थानों की फसलों की जांच की तन जुनमें फर्क काफी घट हुआ पाया गया । लिससे सिक्ष होता है कि अधिक लंबाओं और लिखन महीनपन का कारण गरमी के मौसम में सूर्य के किरणों की किया और लंचा तापमान का होना ही है ।

रुओं के समृह में तथा अंक विनौले में फर्क

भूपर देखा कि जेक बिनौछे के देशों में मी काफी फर्क रहत है और कभी अन्य कारणों से कहीं ब्यादा और कहीं कम फर्क पाया जाता है। अब नम्ले के तौर पर छी गओं रूओं के समृह में और अेक वितीले के रेशों में जो फर्क पाया जाता है असकी तुल्ता करके रेसेंगे। अिस दृष्टि से चार किरम के कपास की जांच की गयी जिसमें पाया गया कि जेक वितीले के गुकाबले में समृह में रेशों की ल्वाओं के फर्क का गुणक बड़ा है, लेकिन वह केवल ०-१, ०-८, १-१ और १-९ प्रतिशत ही ज्यादा है, जो आंकडेसाल की दृष्टि से नगण्य है। यह नतीजा केक तरह से परस्पर विरुद्ध है, चर्यों कि फर्क के जितने अधिक कारण रहते हुझे भी जेक विनीले में जो फर्क है अससे बहुत ज्यादा फर्क रूभी के समृह में नहीं दिखाओं देता है।

अधिक फर्क न दिखाओं देने का कारण

अिसका कारण वया है ! आंकडेशास से अिसका कुछ खुससा होता है क्या, यह देखें । अगर रुओ से समृद्ध में पत्र का गुणक; काहिये, २० प्रतिशत है और जिनके औसत पर्क का गुणक १० प्रतिशत है औस समृद्धों के साथ असे मिखाया जाय तो अनका कुछ पर्क २०+१०=३० प्रतिशत नहीं, लेकिन असल में यह पर्दीय √२०+१०=२२.४ प्रतिशत होगा । करीब कहने का कारण यह कि सही आंकडा प्राप्त मरने के लिये बहुत बडा गणित परना पडेगा, परन प्रस्तुत थियय के लिये अपर का तीका पर्याप्त समझा जा सकता है ।

बड़े समृद्ध के फर्क के दो हिस्से रहते है— १. बिनौले में रहा पर्क और २. बिनौले विनौले में रहा पर्क, जो पीछे बताये हुन्ने मन्दी कारणों से निर्माण होता है। अगर हम अंक बिनौले के रेशों को लंबाओं के फर्क का गुणक २० प्रतिशत पक्षडें और अलग अलग कारणों से पड़नें वाले बिनौले बिनौले के फर्क का गुणक पांच समृद्धों का ४ प्रतिशत और दस समृद्धों का २ प्रतिशत पक्षडें तो पीछे बताओं अनुसार अनुका पुल फर्क कराय √र०"+५×८"+१०२"= √५२०=२२-८ प्रतिशत होगा याने २-८ प्रतिशत ज्यादा होगा। अगर दूसरी तरफ बिनीले का फर्क कम, कहिये, २० प्रतिशत के बदले ५ प्रतिशत हो तो अनका युक्ट फर्क कम, कहिये, २० प्रतिशत के बदले ५ प्रतिशत हो तो अनका युक्ट फर्क

√ ५°+५×४°+१०×२° = √ १४५=१२'० प्रतिशत याने ७ प्रतिशत ज्यादा होगा । २°८ की तुल्ना में यह अर्थात् बहुत ज्यादा है । अस-जिये दिखाओं देगा कि अक विनौले में अधिक फर्क होने के कारण बिनौले विनौले में रहे काफी फर्क से कुल फर्क में भी कुल विशेण वृद्धि नहीं हो सकी है ।

सारांश—यह भछे परस्पर विरुद्ध दिखाओं हे, लेकिन यह सच है कि भेक विनीछे के रेशों के कर्क से केवल जरासा उपादा फर्क रुभी के बड़े समृह में होता है। असका यह मतलब नहीं कि परिस्थितिजन्य अलग अलग कारणों से तथा सामान्यतः विनीछे के अंदरूनी भेद के कारणों से फर्क पैदा नहीं होता। फर्क तो होता है, और वह कुछ कारणों से अधिक और कुछ से कम, लेकिन चूंकि अक निनीछे में ही ज्यादा होता है असिलिये अन फर्कों के मेल से कुछ फर्क में कोओ विशेष मृद्धि नहीं होती और यह बात फर्क संबंधी गणित से भी सही अुतरती है।

सूखी और गीली अवस्था में रेशों की मजबूती

रेशों की तुलना

रेशों की मजनूती असका महत्त्व का अंग है। कपास, रेशम, जून, रेपन आदि अलग अलग रेशों की अलग अलग मजनूती होती है। फिर जिन रेशों की मजनूती सूखी अवस्था में अलग और गीळी अवस्था में अलग होती है। सूत और कराडे के टिकाञ्चपन की दृष्टि से और विदोष कर कताओ, सुनाओं आदि कियाओं की दृष्टि से जिन सब मजनूतियों को प्यान में छेने की आवश्यकता होती है। नीचे रेशों की सूखी और गीळी मजनूती दी जाती है।

-रेशा	सूखी मजबूती	गीठी मजबूती 🔻
	ं(गाभिको ग्रॅग्स) .	सूखी के प्रतिशत में
कपास 🕝	′ २ १ से पंर ः	ं देशक सिर्दर्श
ञ्जन	' १•२ से १•७	" ८० से ९०
रेशम	र ८ से ३ ३	७५ से '८५'
मादा ॲसेटेट	१ ३ से १ %	६५ से. ७०
मजबृत असेटेट	৩ ° ₀	48 4, 4.
मादा व्हिस्को ज	१'८ से २'२	. 84 સેં, 44
अर्थमजबूत व्हिर		. ६८
मजबूत व्हिस्को न	4.4	६४
		- 4

अपर की तालिका से माञ्चम पड़ेगा कि कपास का रेशा सब रेगों से अधिक मजबूत है। असकी मजबूती की बराबरी अन, रेशम या दूसी रासायनिक रेशे नहीं कर सकते हैं। केवल खास किया से मजबूत बनाये हुने व्हिस्कीज और ॲसेटेट रेयन के रेशे कपास से अधिक मजबूत बन पाये हैं।

गीली अवस्या

गीली अवस्था में रेशों की मजबूती देखने पर तो कपास की अिंद्र तीयता और भी स्पष्ट हो जाती है। अस अवस्था में कपास के रेशे की मजबूती १० से २० प्रतिशत तक बढ जाती है। अस, रेशम आदि अन्य रेशों की मजबूती गीली अवस्था में शक्ती तो नहीं, अस्टे यट जाती है। अनकी मजबूती गीली अवस्था में १०से२० प्रतिशत तक, रेशम की १५ से २५ प्रतिशत तक और रेपम की तो ४० से ६० प्रतिशत तक घट जाती है। गीली अवस्था में रेशों की मजबूती बहुत महस्त्व की बस्तु है। हमें अपने कपड़े साफ रखने के लिये रोज धोने पड़ते हैं। अगर पानों में रेशों की मजबूती का होती हो तो धोते बक्त कपड़ा कमजोर होकर जन्दी फट जायगा। गुल्लाओं में कपड़े पर सब से अधिक मार पड़ती है, प्रयर पर खुसे कभी बार और और मे पटका जाता है, खींचा और मरोड़ा जाता है। असिकिये गीली अवस्था में मारेड की मजबूती बनी रहनी चाहिये, कम तो होनी ही नहीं, चाहिये। कपास ही अक असा रेश है जिसकी मजबूती गांध्य करने पर बनी ही नहीं रहती; बहिक बढ जाती है। कपाम का यह गुण बढ़े काम का है। बुनाशी, धुआओ, रंगाशी आदि कियाओं में असके कारण वह बटके, खिचाव, राड आदि बातों को बरदाइत कर सकता है। अन्य रेश मिगोने पर कम-जोर होते हैं, जिस्तिलिय अूनी, रेशमीं आदि कपड़ों के लिये सूखी धुआओं के तरीके खोजने पड़े हैं, लेकिन वे बहुत महंगे हैं और विशेषत ही अन्हें काम में ला सकते हैं। आम जनता के लिये तो पानी के हारा कपड़े धोने का तरीका ही सस्ता और सर्वधुलम है। अुन दृष्टि से सब कपड़ों में कपास का कपड़ा ही सर्वोक्ष हमावित होता है।

सूत में रोयेंदार गुठलियाँ

गुंठलियों का कारण

स्त और कपडे में रेशों की बारीक-बारीक छीटी गुठिखें। पायी जाती हैं। अन्हें अंग्रजी में Nep कहते हैं। स्त व कपडे का यह अन वड़ा दीप समझा जाता है। ये गुठिख्याँ मुख्यतः कच्चे रेशे अंग्र दूसरे में अुटझकर बनी हुओ रहती हैं। असके अलावा अनमें पन्य, अर्थपन्य आदि सव तरह के रेशे मी मिलते हैं। जिनों कंपासी में कच्चे और मरे हुओ रेशे अधिक होते हैं, अनके स्त में असी गुठिख्याँ ज्यादा पायी जाती हैं। कच्चे और मरे हुओ रेशे अच्ची कपास में और जिनकी वृद्धि पूर्ण रूप से नहीं हुओ, असे अर्थपके बाँक कितीलों की सतह पर मुख्यतः रहते हैं। ओटने और धुनने के दोपों के कारण भी रूओं में गुठिख्याँ एडती हैं।

(३) बरसाती याने वह परिस्थित, जब अयानामान ९०० है. और मापेक्ष गमी करीब ७० ब्रतिशत होती है।

मंत्रओं में अपर्युक्त तीन तरह की आबोहवाँ पाया नाती हैं।
छित्रन अत्तरी प्रदेश में १००° के. से भी अधिक अध्यतामान वाही तथा
असके साय ३० प्रतिशत से भी कम सापक्ष नमीवाटी अस्पेत सूर्वी आंवे-ह्या पायी जाती है। असी अस्पेत सूर्वी आवोह्या में कताओं के प्रयोग नहीं किये गये हैं। छेकिन मध्यम सूर्वी आबोह्या की कताओं के बारे में जो कहा गया है, करीब करीब वही बैसी आबोह्या के लिये छागू होगा, असा कह सकते हैं।

अन प्रयोगों के लिखे नीचे लिखे सात, अलग अलग फिस्म थे, कपास लिये गये :—

(१) धारमाड 1 (जुन्यठा) (२) गदग 1 (धारमाड अमेरिकन) (३) फैथोडिया २९५ (फे. 1) (४) नंबाल १४ (मॉर्ट्स) (५) हगारी २५ (धेस्टर्स) (६) करूंगन्ती और (७) मेर्ग्सास (अमेरिकन)

यह प्रत्येक कपास २०, ३० और ४० अन तीनों नंबरें में तथा अपर की तीनों परिस्थितियों में दो उक्ते काते गये व व नांचे टिखी बातें देखी गयी :

श. काम करनेवाटों की सवित्रा I

२. कातन की कियाओं में आसानी 1

३. सूत की मजबूती व श्रुसका बाहरी स्वस्त्प ।

आंच की चर्चा

व्यावहारिक दृष्टि से जो बातें महत्वपूर्ण हैं, अन्हींकी जांच की गयी।

काम करनेवाओं की मुविधा—यह देखा गया कि काम करनेवाओं की सावारण परिस्थिति में आराम मोद्यम हुआ और वैसी परिस्थिति में काम करना अन्दें अधिक पसंद आया। सूखी व बरमीती परिस्थितियां बुग्हें अतनी आरामदेह माद्यम नहीं हुआ।

कातने की कियाओं में आसानी

अस बारे में यह देखा गया कि मध्यम सूखी परिस्पिति में धुनाओं में साधारण परिस्पिति की अपेक्षा कम छीजन हुओ तथा कपास सूखा व रोपेंदार रहा। बरसाती परिस्पिति में धुनाओं में छीजन कुछ ज्यादा रही व कपास मुख्यम व चमकदार रहा, लेकिन कपास में पत्ती, कचरा आदि

व्यादा प्रमाण में चिपका रहा।

अलग अलग परिस्थितियों में कपासों की जो छीजन रही, असके अंकडे अस तरह हैं---

परिस्थिति	ब्लोब्स्म छीजन%	काई हम छीजन [%]	सापेश्च नमी
१ मध्यम सूखी	६′९	4.6	ष्ठ६
२ साधारण	इ.७	६•६	६६
३ बरसाती	६.८	७-२	७२

भिस तालिका से दिखायी देगा कि अलग-अलग परिस्थितियों में

ब्लेंग्स्म छीजन में विशेष फर्क नहीं है, लेकिन कार्डस्म छीजन मध्यम सूखी परिस्थिति से साधारण परिस्थिति में अधिक है और बरसाती परिस्थिति में तो साधारण परिस्थिति से भी अधादा। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि छीजन की यह अचरोत्तर अधिकता हरलेक कपास में हुली है। कपास की यह अधिक छीजन छोटे रेशे झड जाने के कारण हुआ है।

मतलब यह है कि सूबी परिस्थिति में धुनाओं में रेशे कम झडते हैं, साधारण परिस्थिति में कुछ अधिक और बरसाती में सब से ज्यादा।

छः कपासों का २०,३० व ४० नंबर का सूत रिंगफेम पर काता गया। अिस कताओं में अलग अलग परिस्थिति में सूत कितनी बार टूटा,

यह नीचे की तालिका में दिखाया गया है।

श्रति घंटा, श्रति १०० तकुत्रे सूत का दूटना			
. परिस्थिति	२॰ नं.	३० में.	४० में.
मध्यम सूखी	ц	8	S
ें साधारण	ч	å	ધ્યુ
बरसाती	ધ	8	ß

िञस ताञ्चिका से माळून होगा कि तोनों परिस्थितियों में मृत का टूटना केनसा ही रहा है।

सत का बाहरी स्वरूप-- मध्यम सूखी परिस्पित में काला हुआ सूत रोवेंदार और शुंघरांला रहा । साधारण परिस्पिति में ये दोन अतने नहीं रहे और बासाती, परिस्थिति में तो सूत निलक्त चिकता रहा, असमें धुंघरालायन बिलकुल नहीं पा ।

समानतां की दृष्टि से अलग जलग परिस्थितियों में काते हुओ सूत में विशेष फर्क नहीं रहा, यह नांचे की तालिका से दिखाओं देगा।

परिशिति	समानता श्रेणी		
	२० जं.	३० मं.	¥+ #.
मध्यम सूखी	3-4	* -	Łą
सार्थारण 💮			

कोओ फर्क नहीं हुआ है। अपर की ताल्कित के आंकड़े सब कपासों के आसत हैं, लेकिन हरेक कपास के बार में भी समानता का पही नतीजा रहा है। याने नंबर के कारण असमें फर्क हुआ है, लेकिन परिस्पिति के कारण नहीं।

जो छः कपास २०, ३० और ४० नंबरों में काते गये अनके अकस्ती कस के व कस व नंबर के गुणाकार के औसत आंकडे नीचे की ताळिका में दिये गये हैं—

नेबर व मजबूती का गुणाकार		अकस्ती मजबूती				
परिस्थिति	२० नं.	३० नं.	४० मे.	२० में.	३० नं.	४० में.
			१२९६			4.8
साधारण	१८२७	१६१०	१३६९ः	१२.ह	5.5	५.८
बरसाती	१८३५	१६०६	१३७१	१२.७	. 60	५.६

भूपर दिया हुआ प्रत्येक आंकडा छटी जांच के ६०० व केक्स जांच के १२०० प्रयोगों का औसत है । तीनों नंबरों का केक्स विचार करने पर नीचे छिखे औसत आंकडे मिछते हैं—

			4	
परिस्थिति.	नवर व मजवृती का गुणाकार	अक एती भज्ञष्ती (औंस)	सापेक्ष , नमी प्रतिशत	
मध्यम सूखी	- १५१७	۲۰8	५८	,
साथारण	१६०२	6.6	६६	,
बरसाती	१६०४	66.	€81 (٠, ٠

अिसमें मजबूती का प्रत्येक आंकडा टर्टाजांच के १८०० व अफस्ती जांच के ३६०० प्रयोगों का औसत है। अन आंकडों से दिखायों देगा कि अलग अलग पिरिचितियों में काते गये सत की मजदूती में थिशेप फर्क नहीं है। साधारण और बस्साती परिचितियों में यह फर्क नगण्य-सा है। दोनों परिचितियों में काता हुआ सत अक-सा मजबूत है, लेकिन मध्यम स्पूर्ती परिचिति में काता हुआ सत अक-सा मजबूत है। मजबूती का यह फर्क नंबर व मजबूती के गुणाकार में तीन स चार प्रतिशत और अकस्ती मजबूती में करीन पांच प्रतिशत है। मध्यम सूंखी परिचिति में काते हुआ सूत से साधारण तथा बरसाती परि-चिति में काता हुआ सूत मजबूती में योडा अंग्ठ होने का कारण अंशतः यह है कि वह योडों अधिक प्रतिशत नमी में काता गया है, जैसा कि अपर की तालिका में दिखायों देगा, लेकिन यह च्यान में लेने के बाद भी मजबूती का कुछ फर्क रह ही जाता है। अस बचे हुओ फर्क का कारण यह हो सकता है कि साधारण व बरसाती परिस्थितियों में घुनाओं में होटे तन्तु अधिक इड गये थे, असिल्डिओ अन परिस्थितियों का सत अधिक मृजबूत काता गया होगा। 'अलग ज़लग परिस्पिति में कांते गये सूत की मजबूतियों में अितना कम फर्क हैं कि ज्याबहारिक दृष्टि से यह फर्क प्यान में लेने जैसा नहीं मानना चाहिये। अिसल्जि सभी परिस्पितियों में काते हुजे सूत की मजबूती करीब अकसी रहती है, असा हम मान सकते हैं।

यंग्रश्री की आवोह्या— कताओं की दृष्टि से वंत्रओं की आवोह्या कैसी है, अिसके भी प्रयोग किये गये। अिसके लिने प्रतिदिन प्रतिवंदा अण्णतामान व नमी क्या रहीं, अिसका साल-भर लेखा रखा गया। दिसंवर, जनवरी व फरवरी महीनों में, जो सब से स्खे होते हैं, कम-से-कम नमी कब रहीं, यह भी देखा गया। आवोहवा के जिन आंकरों की जांच करने पर तथा अलग अलग परिस्पिति में कताओं के जो नतीं ने निकले, अनकों देखने पर यह दिखायी दिया कि वंत्रशी की आवोहवा कपास की कताओं की सिमाओं के लिये अधिक-से अधिक अनुकूल है। लेकिन यह व्यान में रखना चाहिये कि कताओं की किमाओं के लिये जो आवोहवा अनुकूल है, वह असों काम करनेवालों के लिये भी अनुकूल होंगी अेसा नहीं समझना चाहिये। यह देखा गया है कि वंत्रओं की अपनुकूल बीं होंगे अेसा नहीं समझना चाहिये। यह देखा गया है कि वंत्रओं की अपनुकूल नहीं है।

नतीने

अन प्रयोगों से नीचे लिखे नतीने निकलते हैं-

- (१) मुनिधा—काम करनेवालों की सुविधा की दृष्टि से साधारण परिस्थित यान करीब ८० फें. (लेकिन श्रुससे कम नहीं) गरमी व वरीब ६० प्रतिशत (लेकिन श्रुससे कम नहीं) सापेक्ष नमी ज्यादा अनु-कृल है, मध्यम सुखी और बरसाती परिस्थिति श्रुतनी अनुकुल नहीं है।
 - (२) कातने की क्रियायों में आसानी—कताओं की दृष्टि से देखा जाय तो सूखी परिस्थिति अनुपयुक्त है, क्यों कि असमें कपास रोयें-दार रहता है और कताओं में बीच बीच में कुछ तक्कीफ देता है।

साधारण परिस्थिति में कताओ अच्छी होती है। बरसाती परिस्थिति धुनाओं में कुछ ज्यादा छीजन होती है, लेकिन अिसके अलावा ु दूसरी कोओ मुक्किली नहीं रहती।

- (३) स्त का बाहरी स्वरूप-मध्यम स्ता परिस्थिति में कता हु स्त बहुत रोयेदार व धुंघराळा होता है, साधारण परिस्थिति में काता हु स्त अससे कम रोयेदार; कम धुंघराळा रहता है। लेकिन बरसाती प स्थिति में काता हुआ सूत बहुत चिकना व धुंघराळेपन से बिळकुळ मु होता है। स्त को भट्टो में तपाने पर (Conditioned) अलग अ परिस्थितियों में काते हुओ सूत का फर्क नष्ट हो जाता है।
- (४) मजयूती—जिस शुष्णतामान व नमी की मर्यादा में ये प्रये किये गये, श्रुससे मध्यम सूखी, साधारण व वरसाती, अिन परिस्थिति में से किस परिस्थिति में ज्यादा मजबूत सूत काता जा सकता है, अि बारे में निश्चित सिद्धांत नहीं बताया जा सकता । सूत की मजबूती जो फर्क दिखायी दिया, वह ध्यान में छेने छायक नहीं या । फिर में कैसा माइस पडता है कि मध्यम सूखी परिस्थिति में काता हुआ सूत मा सूती में कुछ कम निकटना है ।

विश्लेष—सापेक्ष नमी ४० प्रतिशत यानी बहुत कम रख कर स् कातने पर भी कताओं की कियाओं में कोओ विशेष मुस्किछी नहीं रही सुत की अच्छाओं में भी कोओ विशेष फर्क नहीं पडा। लेकिन स बातें ज्यान में लेने पर कताओं के लिये साधारण परिस्थित ही सब से अन्ध्र मालम पड़ती है।

(६) वंब औ की आवोहवा—वताओ की कियाओं के विशे वंबः की आवोहवा व्यावहारिक दृष्टि से आदर्श है ।

कपास में 'कोिल्चिसीन' का प्रयोग

'कोहिर्चसीन' अक अप्रसिद्ध औषि द्रव्य है। असके गुणर्थम मी अभी तक विशेष स्पष्ट नहीं हैं। फर्ले का आकार बढाने तथा अन्हें क्यादा दिन टिक्तनेवाले बनाने के लिये कोल्चिसीन का सफ्तल प्रयोग हो सका है। असके प्रयोग से कपास की फसल में किस तरह तरक्की और सुधार हो सकते हैं जिस बारे में यहां हम कुछ बातें देते हैं। जिस औपि द्रव्य का पीथे के जीवन पर क्या असर हो सकता है यह बताने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि पीथे किस तरह बढ़ते हैं, और अनकी वंशकृद्धि किस तरह होता है।

कोपाणु (cell) की अद्भुत कथा

सब कोओ यह जानते हैं कि सब चेतन पदार्थ, बनस्पति और प्राणी भेक तरह की लघुतम भिकाभियों से, जिन्हें कोपाणु कहते हैं, बने हैं। ये कोषाणु बढते समय दो दो में विभक्त होते हैं यानी अेक से दो, दो से चार अिस तरह स्थायी गुणाकार से अनकी बृद्धि होती है। हरभेक कोपाणु में अस्यन्त छ्यु, सिर्फ अणुवीक्पण यंत्र से ही देखे जानेवाछे, रेशे जैसे परम तन्तुकों, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, की अक निश्चित संख्या होती है। कोपाणु जब दो दुकडे हो जाता है, अस वक्त असमें रहनेवाले परम तंतुक भी दो दे। में विभक्त हो जाते हैं और कोपाणु के दो दुकड़ों में बराबर बँट जाते हैं। हिन्दुस्तान की देशी करासों के कोपाणु में २६ परम तन्तुक होते हैं। जब कपास का कोषाणु दो टुकडे हो जाता है, अस वक्त ये २६ परम तन्तुक दो टुकडों में विमक्त होते हैं, यानी ५२ हो जाते हैं, तया कोपाणु के प्रत्येक टुकड़े में २६-२६ बँट जाते हैं। अिस तरह प्रकृति चेतन पदार्थों के कोपाणुओं में परम तंनुकों का प्रकार और संख्या कायम रखती है। चेतन पदार्थों के प्रजीत्पादक कीपाणुओं (germ cells) में अनके अद्भिक्त (vegetative) कीपाणुओं से आधे ही परम तंतुक रहते हैं। नया चेतन पदार्थ पैदा करने के लिये प्रजोत्पादक कोपाणुओं में परम ततुकों को जो कभी है असे नर-नारी जाताप कोपाणु पूरा करते हैं और अिस तरह नवजात चेंतन पदार्थ को परम ततुकों की पूरी संस्था प्राप्त होती है। पीघों और प्राणियों की अलग अलग प्रकार के परम ततुक होते हैं, टेकिन अन हरे अक जाति की अपनी अपनी परम ततुक संस्था निश्चित होती है। यह संस्था निश्चित होती है। यह संस्था ताथाएण तौर पर स्थित होती है, असमें बदल नहीं होता। जैसे—मनुष्य दारीर के कोपाणुओं में ४८, और हिन्दुस्तान की देशी कपासों में २६ परम ततुक (कोमोसोम) होते हैं।

टेकिन प्रकृति में कभी कभी जैसी घटना भी होती है कि परम तंतुकी के तो दो माग है। जाते हैं किन्तु असके साथ कीपाण के दो भाग नहीं होते। परिणामस्वरूप कोपाणु में जितने परमतंतुक होने चाहिये अससे वे दुगुने हो जाते हैं। ये कोपाणु कुदरती तौर पर जब दो भाग हो जाते हैं तब अनके दोनों नथे कोपाणुओं में परम तंतुकों की दुगुनी संख्या हो जाती है। अस तरह दुगुने परम तंतुकवाली अक नयी ही जाति का पौथा तैयार होता है। हरअक जाति के परम तंतुक भानी अपनी जातियों की आनुवंशिक अिकाभियों की, जिन्हें प्रजनक अगु (genes) कहते हैं, धारण करते हैं । माटा में जिस तरह मणि पिरोपे रहते हैं असी तरह परम तंतुकों में ये प्रजनक अणु छने रहते हैं। ये ही आनुवंशिकता के परमाणु (atoms) हैं और पीवों में आकार, रंग, रेशों की मोटाओ, लेगोओ, परते आदि को नियंत्रित करने का काम करते हैं । अस तरह कमी कमी परम तंतुक दुगुने हो जाने के कारण असमें प्रजनक अगु भी दुगुने हो जाते हैं और नतीज़ यह होता है कि अमुसे पौचों के सभी अंगों में असाधारण विशालता आ जाती है और बृहत्काय पौचे तैयार होते हैं। अक वर्ग की भिन्न भिन्न जातियों में पाया जानेवाली परम तंतुकों की संख्या मूळमूत अंक पूर्ण संख्या से दुगुनी, तीन गुनी, चार गुनी आदि तीर पर बदती है। जातियों का विकास करने में जिस तरह परम तंतुकों की ग्र^{िगत} करना प्रकृति का अंक नियम है।

कोल्चिसीन का कार्य

ं कोल्चिसीन के प्रयोग से परम तन्तुकों को गुणित करने का काम कत्रिम तीर पर किया जाता है। अल्प प्ररिमाण में अिसका अपयोग किया जाय तो अससे कोपाणु मारे नहीं जाते । कोल्विसीन से परम तन्त्रक के दो भाग हो जाते हैं, छेकिन कोषाणु दो भाग नहीं होता । भिस तरह मूळ कोषाणु में परम तन्तुक ढुंगुने वने रहते हैं। कोल्चिसीन का असंर समाप्त होने पर कीपाणुओं का दो भाग में विभक्त होने का प्राकृतिक कम शुरू होता है और अन नये कोपाणुओं में परम तन्तुकों की दुगुनी संख्या है। जाती है । कभी कभी कोल्चिसीन अपना कार्य बहुत समय तक करता रहता है। अस बक्त परम तन्तुकों में दुगुनी से भी ज्यादा याने तिगुनी, चौगुनी तक बद्धि हो जाती हैं। खुरू में परम तन्तुकों की बहि के लिये कुष्ण व शीत चिकित्सा, क्य-किर्ण, बेहोशी आदि अपाय किये जाते थे, छेकिन फोल्चिसीन अनसे बहुत प्रभावशाळी साबित हुआ है । कोल्चिसीन 'कोल्चिकम ऑटम्नेल' नामक पौधे की जड़ों और दानों से निकाला हुआ क्षार इच्य है। यह अक तेज जहर है और गठिया आदि रोगों के शिखाज के लिये इस्की मात्रा में भिसे काम में लाया जाता है। 'सुरंजन तस्ख' नामक देशी दवा में यह क्षार-देव्य पाया जाता है। परम तन्तुकों की द्विगुणित चुद्धि करने के छिने प्रभावी साधन खोजते खोजते वैज्ञानिकों को आकत्मिक तै।र पर कोल्चिसीन हाय छगा है। कोल्चिसीन के बिछेडुछ हलके पानी में, बोने से पहले बीजों को भिगोते हैं, अंजुरित बीजों की भुससे घोते हैं और पौषों की नशी फूट पर असे छिडकते हैं। अससे परम तन्तुक द्विगुणित होकर पौचीं के पिण्ड, पत्ते तथा फूछ असाधारण तीर पर बड़े होते हैं। कपास में देखा भया है कि अिससे रेशे की छंगाओं यह जाती है, कमी कमी रेशों-को मोटाजी भी वही हुओ दिखाओं देती है और विनीर्छों के आकर में मी वृद्धि होती है.।

कुटों की पैदानार करनेवाटों ने कोल्विसीन का व्यावद्यक्ति केपूर्णांग कर सावारण कुटों से बहुत बडे बृहत्कार्य कुट पैदा किये 🎉 सरकारी कृपि विभाग भी अच्छी आर्थिक फसलें निर्माण करने में जिस क्षार-इल्प के किस तर है किस तर है है किस तर है है किस तर है है कोश्चिमित के द्वारा जेक बार परिवर्तन हो जाने पर पीधे पुनः अपनी प्रे रिवर्ति पर नुहीं आते, जिस तरह हमेशा के लिये जेक नजी जाति तैया होती है। बहुत महत्व की बात है कि जिस तरह पौधों में स्वायी नर्क जातियां तैयार की जा सकती हैं।

दो नस्त्वाले बाँब पैधि कोल्चिसीन से फलीभृत होते हैं

संसार के कपासों के दो वर्ग किंग गमें हैं। अंक के अुद्भिय कोषाणु में २६ परम तन्तुक होते हैं और दूसरे के ५२। अशिया के सोर कपास पहले वर्ग में आते हैं और अमेरिका के सुधोर हुने कपाय दूसरे वर्ग में समाविष्ट होते हैं। अमेरिकन कपासों से ओशिया के कपात रेशों की दृष्टि से घटिया दर्ज के होते हैं। लेकिन अमेरिकन कपास हिन्दुस्तान की जलवायु में अंच्छी तरह नहीं बढ़ते शिसल्पि कपास की सुपन करनेवालों की यह कोशिश हमेशा रही है कि हो सके तो दोगों वर्ग की अच्छी जातियों को मिलाकर नये कपास तैयार किये जायें।

शिन दो वर्ग के कपासों शे दो-नस्ली जातियाँ पैदा करना बहुत मुश्किल है, और जो पैदा की जाती हैं वे बॉझ निकलती हैं। मूल अपे रिकृत जातियों से शुनका पुनःसंकर (cross) करने से कभी कभी दुरू बीज श्रुपनाश्च वनते हैं। लेकिन कोल्चिसीन का प्रयोग करने से अन बाल श्रुपनाश्च वनते हैं। लेकिन कोल्चिसीन का प्रयोग करने से अन बाल श्रुपनाश्च वनाया जा सकता है। लेकिन देखा गया है कि अससे डोडों में गीजों की संख्या कम होती है। खालिस जातियों में तथा अक वर्ग की संकर जातियों में परम तन्तुओं की संख्या दिगुणित को जा सकती है। प्राप्त तन्तुओं की हिंगुणित को जा सकती है। प्राप्त तन्तुओं की डिगुणित वनाने के बाद खालिस जातियों बाँह हो जाती। हैं। बाहिस जातियाँ बाँह हो जाती। हैं। बाहिस जातियाँ बाँह हो जाती।

से अनके अपजाअ बनने की ज्यादा संमानना है। दिगुणित जिनीय दुये अशियाटिक कपास अमेरिकन कपासों से अच्छी तरह संबर्त होते हैं, क्योंकि अमेरिकन कपासों में दुगुने परम तन्तुक पहले से विषमान होते हैं। अस तरह कपास की फसल के सुधार का अक विल्कुल नया क्षेत्र कोल्चिसीन के प्रयोग से खुल जाता है।

नओं किस्मों का निर्माण

अलग अलग तरह के जंगली कपासों से अस तरह नभी किस्में ृत्रमाने का काम लिया जा रहा है। आफीका की जंगली किस्मों और अमेरिका की जंगली किस्मों से, जिन प्रत्येक में अुद्भिण्ज परम तन्तुक २६-२६ हैं, नये कपास तैयार किये गये हैं। ये कपास पूर्णतः वाह निकले । मूल जातियों में बहुत भिनता होने के कारण शुनके परम ¹तन्तुक अलग अलग तरह के ये शिसलिये अनसे बनी किन संकर जातियों में ये मिनपैतक (of two parents) परम तन्तुक अक : दूसरे से प्रजननः ^ह के लिये संयुक्त नहीं होते थे। दो भिन्नपैतक परम तन्तुकों का प्रजनन में के लिये संयुक्त होना, अससे बनी संकर जाति बांग न हो शिसके छिये 🖰 । आवस्पक है। अस तरह के संयोग के अभाव के कारण है। संकर वाजातियां वांत्र होती हैं। कोल्चिसीन के प्रयोग से प्रत्येक परम तन्तुक ्र हिराणित होता है, और अिस तरह संकर जाति में पहले संयुक्त न होनेवाले र हो। परम तम्तुकों को संयुक्त होने के ख्रिये अपनी जाति के जीडीदार मिळ काते हैं | अिसके परिणामस्वरूप सब परम तन्तुकों में संगति निर्माण होकर हैं वे परस्पर संयुक्त होते हैं और अिस तरह अस जाति को अपजाश्र बनाते हैं हैं। अिस प्रकार संकर जाति से पैदा दुओं यह पहली संतान जाति अच्छी हैं तरह बहुप्रसू होकर दो पुरानी जातियों से दुगुने परम तन्तुक बाली अेक तरह बहुप्रसू होकर दो पुरानी होती काति निर्माण होती है ।

हरीं अंत में यहां पर अिस बात का अुल्लेख करना टीक होगा कि में अमेरिकन कपासों के बारे में अैसा अेक अनुमान किया जाता या कि अेक किंदुसरे से मिन्न टेकिन २६ ही परम तन्तुक बाब्धे अेक अमेरिकन और शेक शेरियादिक शिस तरह की दो जंगूओं जातियों से बने संकर्त में एर तन्त्रकों का आकारिक किन्तु, नैसर्गिक हिंगुणीकरण होकर आज वे अमेरिकन क्यास बने होंगे। असल में अमेरिकन क्यासों से संस्थिया एक श्रेक जाति पैदा की भी गयी है जो मूल जातियों से अच्छी त्य संकर होती है।

रशियां में खुदरंगी कपास

भारता का कुदरती रंग सफेद है। असे रंगने के लिये वनस्पतिन, खिनज तथा रासायिनिक द्रव्यों से काम लेना पडता है, तभी हम अलग अलग रंगों के तरह-तरह के कपड़े बना सकते हैं। कुल जिस तरह अनेक रंग के पैदा होते हैं, अस तरह अगर कपास में भी कुदरती तौर पर भिन्न मिंग रंग आं जाय ती फिर सूत या कपड़ा रंगोंने की आयंद्रयकता नहीं रहेगी। बिहार में कोकटी कपास में कुदरती रंग होता है, लेकिन यह भूप तथा हवा से फीका पड़ जाता है। कोकटी के समान कपास में रंग की हलानी छटाओं कही नहीं पाया जाती हैं। लेकिन वे पक्यों न होने के सारण यांजार में लेसे कपासों को घटिया दर्जे के दाम दिये जाते हैं। क्यों कि लेसे मटमेले रंगधाले कपासों को रंगना मुस्कित होता है और कुनंका कुदरती रंग के के तो पढ़ा नहीं होता, और दूसरे अच्छा भी नहीं दिखता। करास जितना सफेद हो जुतना ही यह ज्यादा पसंद किया जाता है।

अब रशिया ने कपासी पर प्रयोग कर कपासी की खुदरंगी जातिये पैदा की हैं, जिनके रेशों में खुदरती तीर पर तरह तरह के रंग होते हैं। अब तक रशिया में हल्के और गांदे नीले, हरे, नारंगी, काले तथा भूरे रंग की किस्में पैदा की गयी हैं, और रूसी तुर्धिस्तान में बडे पैमले पर भिनको खेती की जा रही है। हरे रंग की जितनी मी छटाओं हैं, अनकी सारी किस्में रशियन वैद्यानिक तैयार कर जुके हैं। असके बाद दूसरे दूसरे रंग और अनकी छटाओं पर वे अपने प्रयोग करनेवाले हैं। अनका दाया है कि वे थोडे ही दिनों में सब रंगों व छटाओं की किस्में तैयार कर खेंगे।

अन कपासों के रंगों पर प्रयोगालयों में अनेक प्रयोग किये गये हैं। अससे निश्चित तौर पर सायित हो गया है कि ये रंग विल्कुल पबके ' हैं। यह भी देखा गया है कि सालुन तथा पानी आदि से धोने से पीके पड़ने के बदले वे ज्यादा उज़ेंट और चमकदार होते जाते हैं। भूरे रंग का ' कपास धूप से कुछ फीका पड़ जाता है लेकिन वैश्वाविकों ने असका भी हल निकाल लिया है। तांवा व कोमियम नमक से असका रंग पबका हो जाता है। खुदरंगी कपासों के रंग फीके पड़ने न पावें तथा वे पबके यन रहें अस दृष्टि से अनपर की जानेवाजी ओटाओं से लेकर धुलाओं तक की सारी कियायों के बुछ खास तरीके वैश्वानिकों ने खोज निकाल हैं। अनके अनुसार नभी मिलों का निर्माण रशिया में किया जा रहा है। खुदरंगी कपासों की खेता खास कर रहती तुकिस्तान में बेडे पैमाने पर करने की योजना बनायी गयी है। वाद में अन्यत्र भी असका विस्तार करने का सोचा जा रहा है।

बट का सूत के अपर होनेवाला परिणाम

कातना याने अलग अलग रहनेवाले रेशों को अिस तरह बट देगा

वट और मजबूती का संबंध

कि जिससे ये अक दूसरे के साथ बंधे रहें । बट के कारण स्त में साथ-हिस सार्पिटाकार घर्षण (coil friction) और रेशों में परस्पर व्यक्तिगत घर्षण निर्माण होता है । स्त के गुण-धर्म परस्पर संबद्ध होते हैं और वे बट के प्रकार और परिमाण पर अधिकतर निर्भर करते हैं । अदाहरणार्ष यह देखा गया है कि स्त का ज्यास तीन बातों पर अवलंबित होता है— १. बट का कडापन, २. रेशों का आकुंचन, ३. सूत में रेशों की संस्था

की समानता का अंतर । आखरी दो बातें बट के साथ सीधा संबंध रखती हैं। रेशों की संख्या की समानता के अंतर पर बट की समानता भी निर्भर करती है, क्योंकि सूत जहां बारोक हो यहां मोटे हिस्से की अपेक्षा बट जरूरी और अधिक पहुंचता है।

बट जरूरी और पर यह माना जाता है कि सूत की मजदूती मुख्यतः बट पर अवलंबित होती है। बुळ लोग मानते हैं कि रेशों की लंबाओं पर सूत की मजदूती निर्भर करती है। लेकिन बॉक्स का बहना है कि प्रति ग्रनिट लंबाओं में रेशों का बजन याने महीनता पर ही कपास की कताओं की योग्यता अवलंबित है। बह बहता है, रेशों की लंबाओं की अपेक्षा भूनका बजन कताओं बुनाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महस्य एखता है। मि. अंडरबुड का बहना है कि रेशों की लंबाओं का महस्य कताओं की योग्यता की दृष्टि से तीसरे नंबर का है, रेशों की महीनता का पहले नंबर

का और सूत के नॉर्मज रेशों के प्रतिशत का दूसरे नंबर का है। रेशों की रुवाओं से बट का सब से अधिक संबंध नहीं है। बास्तव में रेशे जब अंश साप बट जाते हैं तब अनके नैसर्गिक वट और सतद पर होनेबाले रंगों के कारण वे परस्पर जकड़े रहते हैं। अससे रेशों का अक संगटित दल तैयार होता है जिसके कारण सूत के किसी भी स्थान पर आघात लगे तो वह सारे रेशों में पहुंचता है।

बट की नियतराशि

बट और मजबूती में संबंध है, लेकिन असे मर्यादा है। बट के अनु-सार स्त की मजबूती अपुक अंक पकड़ कोण तक ही बढती है। अससे अधिक बट देने पर रेशों की पकड़ कम होती है और अससे स्त कमजोर बनता है। स्त की साम्हिक मजबूती और रेशों की ब्यक्तिगत मजबूती के संबंध में यह कहा जाता है कि जिस स्त में समान संख्या में रेशें हों असे आदर्श स्त की मजबूती असमें बटे रेशों को व्यक्तिगत मजबूती से १६० गुना होती है। आम तौर पर अच्छे रात में अस कुळ मजबूती में से केवल ७० प्रतिशत मजबूती कायम रहती है, शेर मजबूती (प्रत्यक्ष टूटे हुके रेशों को छोडकर) रेशों की परस्पर फिसलन हारा नष्ट होती है। यह फिसलन बट की और रेशों की परस्पर पकड़ और खिचाय पर निर्मर करती है। रेशों को अक दूसरे से अलग खींच लेने पर वे जो प्रतिकार करती है असे खिचाब (drag) कहते हैं। अस खिचाब हारा रेशे परस्पर पकड़ के लिये प्रवृत्त होते हैं। बट की पकड़ के कारण यह खिचाब बहुत बढ़ जाता है।

अधिक से अधिक मजबूती के लिये अंक के अनुसार सूत में बट देना पडता है। किस अंक के सूत में प्रति अिच फितना बट देना चाहिये अिसे बताने वाले आंकहों को बट की नियतराशि कहते हैं। अंक ही राशि प्रलेख कपास की लागू नहीं होती है। वह प्रत्येक कपास के लिये अलग अलग होती है। अंक के वर्गमूल का अप्ट बट के साप जो अनुपात होता है वहीं नियतराशि है। असका सूत्र अिस तरह है—

> प्रति अंच बट = व √ क ब = बट की नियतराशि क = सूत का अंक

यह सूत्र जिस करना पर आधारित है कि सूत में अपरी सतह है हो सार्षिवाकार वटे जाते हैं और भित्र भित्र अंकों के (अंक ही जाति वे कपास के) दो धागों की जनता अंकसी रहती है। बास्तव में रेशों का जंबाओ, डोडे-डोडे में और पींध पींचे में कम-ज्यादा होती है। रेशों के मोटाओं या ज्यास में भी जड़ के पास और सिरे के पास फर्क होता है। रेशों के पिंड में भी (Mass) सिरे से जड़ तक और रेशे रेशे में पत्तों के पिंड में भी (Mass) सिरे से जड़ तक और रेशे रेशे में पत्तों होता है। असी पिरिस्थित में अपर की करवाना सही नहीं हो सकती। बट और अंक का सही संबंध जानने के लिये यह माद्यम होना चाहिये कि रेशों का बुदरती बट सूत में रेशों की परस्पर पकड़ की दृष्टि से कही तक महत्व रखता है। फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से असर का सूत्र ठीक काम दे सकता है।

बट की समानता

हम जानते हैं कि वट सूत के बारीक हिस्से में अधिक पहुंचता है और मोटे हिस्सों को यहां वहां बिना बटे छोड़ देता है। 'म्यूल' कताओं में भागा खींच कर काता जाने के कारण मूल के मोटे हिस्सों को पत्छा बनने का मीका मिछता है। अस स मृत में सब जगह बट का अकसा वितरण हो सकता है। मृत का स्पर्ध, दिखावा, चमक, धुनाओं की योग्यता तथा कराड़े का पोत और सतह पर भी बट के कम-प्यादा पन का असर होता है। अगर बट ज्यादा दिया जाय में असके अनुसार स्तत का मृज्यम्यन कम होगा और तैयार कपड़े की अगर सतह का मृज्यम्य स्पर्ध की अति का अस्ता की अति का स्ता के किया का मृत की का सटके और खिचाय सहना पड़ता है असके छिये सत्त स्पर्ध की स्पर्ध की साम करना, वाना करन

राते वक्त और बुनते बक्त असे सावारण झटके और खिंत्रावं सहना इडता है। असिटिये असकी मजबूती कुछ कम हो तो चछ सकती है। इंकिन कपड़ा भूपर से सुंदर दिखे अिसके लिये बाने का सूत ताने के सूत ने भी अधिक समान बटवाटा होना आवस्यक है।

. रट की असमानता के कारण

ठीक होगा।

स्त के कमजोर स्थानों के कारण बट में फर्क पडता है और भुसके मन्द्रस्य कपडे का दिखाबा भी बिघडता है। ताने में कमजोर स्थान हों तो स्त ट्रटता रहेगा और अुससे अुत्पादन अेकदम घट जायगा। मिसलिये बट की असमानता को टालना बहुत जरूरी है। चरखा कताओं निन्न कारणों से बट में फर्क पडता है:—

- (१) कातने के काम में आनेवाले तकुवों की घिरों का व्यास भेकता न होना। माल की रगड से विशें कम-ज्यादा विस जाती है और श्रुससे घिरिंगों के व्यास में फर्क पडता है। घिरिंगों के व्यास में मूल में भी फर्क रहता है। नये तकुवे और पुराने तकुवों के व्यास में माल की श्रुपड़ के कारण फर्क पड जाता है। घिरिंगों के व्यास के फर्क से बचना
- (२) माल को खिचाव कम-ज्यादा होने से याने वह दीली या तंग होने से यह विरी पर फिसलती है और सूत में कम-ज्यादा वट चंदता है। असके लिये छोटी और वडी दोनों मालाएं अकसी तंग रहें अस ओर हमेशा प्यान देना चाहिये। नश्री माल लगाने पर यह खिच कर ज़रही ढीओ होती है। असके लिये पहले पूरी तान कर माल लगाना

हो तो कांतने के लिये अेक ही तक्कवा रखना चाहिये।

- (३) धागा शेकसा छंबान खींचा जाययाम् लचक में शेकसे फेरेन दिये जायंतो बट में फर्फ पडेगा।
- (४) पूनी कडाँया नर्म रहने, धागा समान मोटा पतलान . ृष्टींपने से भी सूत के बट में फर्क पडता है।

पोते पर सूत श्रुतास्ते समय बट में रहा हुआ फर्क कुछ लग है। जाता है, लेकिन अधिकतर फर्क वैसा ही कायम रहता है। बट हे फर्क के कारण सूत की मजबूती और कपड़े का पोत विघडता है।

फॅन्सी खत में बट

ताने और बाने के सूत के अलावा दूसरे कित्म के सूतों में कियाओं और कपड़ों के अनुसार वट दिया जाता है। होजियरी के सूत नरम क वाले और रोपेंदार रखे जाते हैं, यह शिसलिये कि शरीर की गरम रखने के छिपे वे अपने अंदर हवा को समा सकें, पसीने को सोख सकें और सर्वे में मुखायम हों। 'मसेराओं ज' सूत में भी बट कम रखा जाता है। मर्सराभीज की किया में सूत सुकडं जाता है। यह आकुंचन सामान्यतः २० प्रतिशत होता है। आकुंचन के कारण सूत का बट भी लगातार नजदीक आता जाता है, जिसके छिये सूत में कम बट रखना जरूरी होता है। गंस द्वारा सूत के रोमें जला कर भूसे गोल बनाने से वह बारीक हो जाता है, अिसल्थि असमें अधिक बट देने की आवश्यकता रहती है। बायल के सूत के लिये घने बट के सूत की आवश्यकता. होती है। गंस हारा असे गोल बनाना जरूरी होता है। सामान्यतया वायल का सूत दुब्य रखा जाता है ! अुसका दूसरा बट मूल सूत के बट की दिशा में ही रखा जाता है। अस बट के कारण वायल सूत में अपने नजदीक के धार्गो से भेक तरह भुळल कर अलग रहने की प्रवृत्ति होती है । केप सूत करे बट के होते हैं। क्रेप में बट की नियतराशि ६ से १० तक रखी नाती है। छेकिन भा नियतसिश के बाद सूत की मजबूती जमशः कम होती जाती है।

दुबटे में बट की दिशा और परिमाण

दो या अधिक धार्गों की सीभा या कुलटा बट देकर दुवटा बनाने का भुदेश यह होता है, कि वह अधिक मजबूत तथा अधिक समान बने या जुमसे फॅन्सी परिणाम निकले। सामान्यतया दुवटे सूत में मूल सूत की विरुद्ध दिशा में वट दिया जाता है। कुछ वट दिया जाने के बाद दुवटे के अकहरे धाँग अक धने पिंड में परिवर्तित होते हैं। तब किसी भी दिशा में अनके बट का झुकाब नहीं होता। तब वट समतोल हो गया असा कहा जाता है। असा माना जाता है कि विरुद्ध दिशा में दिया गया प्रायंक वट मूल सूत में से अक वट निकाल देता है। याने दो अकस्त्ती धागों में प्रतिश्चित्व २० वट हो तो असे समतोल बनाने के लिये असके दुवटे धागे में प्रतिश्चित्व २० वट हो तो असे समतोल बनाने के लिये असके दुवटे धागे में प्रतिश्चित्व सामान्यतः दुवटे में अकस्त्ती वट से भी अधिक वट दिया जाता है।

संतुलन सूत का बहुत महत्त्व का गुण है। सीने और काढने के सूत में वह विशेष आवश्यक होता है । गीली अंवस्था में सूत में वट दिया जाय तो रेशे अधिक नरम तथा उचकदार हो जाते हैं और अधिक मजबूती से परस्पर की पकडते हैं। जिस कारण दुवटा सूत अधिक ठोस जार गोल बनता है। अगर दुबटे के अवयवी धागे अक से तंग न रखे जाये. भेक ढीला और दूसरा तंग रखा जाय, तो तंग धागेपर ढीला सर्पिलाकार लपटेगा और दुबटा सूत चूडीदार बनेगा । असे चूंडीदार सूत में ठोसपनें न होने के कारण तथा असका सर्पिलकार धर्रण अधिक होने के कारण वह कमजोर बनता है। अगर अवयवी धागे अछ । अलग कोण से सूत के केन्द्र में बेटे जायें तो भी दुबटा सूत चूडीदार (Corkscrew) बनेगा । असा कहा जाता है कि बट सूत में धागों की जो संख्या होगी असके अपर सूत का चूडीदारपन निर्भर करता है। अगर ६ धार्गों का बटा सूत हो तो अनके केन्द्र में कोओ अक धागा ढकेला जाता है और असके भूपर , बाकी धामे ल्पेटे जाते हैं। जिसी कारण से रस्से और रहिसवों को अधिक से अधिक मजबूत बनाना हो तो अनमें ३, ५, ११, आदि विषम संख्या में भागे बटे जाते हैं; ४, ६, जैसे सम संख्या में नहीं।

यट और प्रकाश का परावर्तन

(

असके अञाषा प्रकाश के परावर्तन पर भी वट का असरे होता है। सीधे वट का स्त अुंबर्ट बट के स्त की विरुद्ध दिशा में प्रकाश की फेंकता है। असं गुण को ट्विंग्ड आदि क्याडों में फेंन्सी परिणाम छते। हिंच अपयोग किया जाता है। कुममें बट की दिशा में द्विंग्ड की हिं रखी जाती है। सीधे बट का ताना और अुन्टे बट का बाना एके क्याडा ठोस और गफ बनता है। कम-ज्यादा बट के अपर सूत कितिस्थापकता, कताओं की योग्यता और मुख्यमपन अवलीवत ता है। अुसी तरह कृपडे के आकुंचन, पोत और दर्शन पर मी असर होता है। जैसे जैसे बट बढता जाता है वैसे वैसे सूत का पीका कम होते से मांडा सोखने का अुसका गुण भी कम होता है।

, अगर दीं और नरम घट का सूत कराडे में अिस्तेगि कि जाय तो असके अन्दर हवा संचित रह सकती है, जिसकी यजह से ग्रं को बह अधिक गरम रख सकता है तथा माडी और रंग को आसानी आत्मसाद कर सकता है । सामान्यतः आम सूत में शास्त्रोक्त बट दि जाय तो मुख्यमपन, सपनता, सोखने का गुण, अध्याता देने का गुण के मुख्यमपन, सपनता, सोखने का गुण, अध्याता देने का गुण के स्वर्धा गुणों को छोडना पड़ेगा अस छिवे सूत की केवछ गजबूती ही देखा स्थावहारिक नहीं है।

कपडा और तापमान

वमरे का तापमान और पोशाक

तुनिया के सभी देशों में पुरुषों का और सियों का पीशाक अर्ड अलग होता है। यहां कारण है कि वरों और कार्यालयों में कमरों तापान क्या रखा जाय जिस संबंध में श्ली-पुरुषों में हमेशा मतभेद जाता है। जिस तापमान में कियों को अच्छा मालूम पडता है । पुरुष भेचीनी महसूस करते हैं, और जिस तापमान में पुरुषों की मा गरमी मालूम पडती है असी में लियां ठंड से कांपने न्यगती हैं। भिस संत्रध में जो प्रयोग हुओ अनसे पाया गया है कि खी-पुरुषों की शारितिक बनावट में अैसा कोओ पर्कत नहीं है कि जिससे तापमान के बारे में अनको अलग अलग अलग हो। अनके पोशाक के पर्कत के कारण है अन्हें यह अलग अलग अनुमव होता है। देखा गया है कि ७१.५ फं. तापमानवाले कमरे में अधिकतर पुरुषों को आराम माल्म पड़ा, लेकिन लियों को असमें ठंड का अनुमव हुआ। लियों को आरामदेह होने के लिये अस कमरे का तापमान ७६° फं. तक बढ़ाना पड़ा, लेकिन तब पुरुष शिकायत करने लगे।

की-पुरुपों का पोशाक अकसा रखा गया तब यह बात नहीं हुआ। तब असी तापमानवाले कमरे में पुरुपों और स्त्रियों को अकसा आराम माछ्म पड़ा। प्रो. याग्लेख ने प्रयोग के लिये पुरुपों को स्त्रियों का और स्त्रियों को पुरुपों का पोशाक दिया। तब देखा गया कि कमरे के तापमान के संबंध में अनकी शिकायतें अलट गयी। अन प्रयोगों से यह साबित होता है कि स्त्री-पुरुपों के और व्यक्ति क्यक्ति के बीच अनुकूल तामान के बारे में जो अलग अलग अनुभव होता है असका मुख्य कारण पोशाक का फर्क हो है। स्त्री-पुरुपों की या व्यक्ति-व्यक्ति की शारीरिक बनावट असका कारण नहीं होता। पोशाक में योग्य फर्क करने से यह मिनता दूर की जा सकती है।

अगर जाडे के दिनों में स्त्रियां पुरुषों के जैसे गरम कराडे पहनें तो ७०° फॅ. तायमान में अन्हें आराम का अनुभव होगां, असके लिये आज के समान कमरे का तायमान ७६° फॅ. रखने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही कमरों का तायमान स्त्री-पुरुषों के लिये अकसा रखा जा सकेगा। डॉक्टरों का कहना है कि गरमी के दिनों में पुरुष अपने वासकेट, कोट, तथा कॉल्टर निकाल डालें तो कमरों को ८५° फॅ. से अधिक ठंडा करने की जरूरत नहीं रहेगी। आज असके लिये ८०° फॅ. तक कमरे ठंडे रखने पडते हैं।

शरीर और कपड़ों के भीचं का तापमान

शरीर के अंदर प्रतिक्षण रासायिनक परितंतन (Metabolism) होता रहता है। अससे जो अष्णता पैदा होती है असे शरीर बाहर फेकर रहता है। शरीर से यह अष्णता कपडों में पहुंचती है और क्षतों है हवा असे अुडा के जाती है। शरीर के किस अष्णता-नि:सरण हो नियंत्रित करने का काम पशु-पाक्षियों के बाल और पर करते हैं। केंकिर मनुष्य-शरीर को असके लिये कपडे की आवश्यकता होती है।

प्रसिद्ध स्वास्थ्य-विज्ञान शास्त्री मॅक्स रच्नर ने मनुष्य-शरीर श पहने जानेवाले अलग अलग कपडों के बीच की हवा की तहीं का तापमान नापने के प्रयोग किये हैं। हवा का तापमान ५०° हो अस बक्त पीशाक के कपडों में जिस तरह तापमान पाया गया—

कपडों के बीच का तःपनान ---

१. शरीर और भूनी अंडर शर्ट २. अनी अंडर शर्ट और छिनन शर्ट

૧,१° મેં. ૭૭° મેં.

३. छिनन शर्ट और बासकेट ४. बासकेट और कोट ७६° मॅ. ७४° मॅ.

५. कोट के अगर

७१° मॅ.

भिन आंकडों से दिखायों देगा कि शरीर से नियलनेवार्ण भुष्पती सपडे के कारण ऋमशः कम होती गयी है। कपडा जिस रेशों से बना होगा असके ताखाहकल (conducti-

vity) के अनुसार शरीर की अध्यात बाहर निकटती है । गफ बुना हुआ क्षपड़ा जितना अधिक तापवाहक होता है अतना विरत्र सुना हुआ नहीं होता। हवा सब से कम तापवाहक होती है। और हवा की ताप वाहकता १ मानी जाय तो अन की ९, रेशम की १० और करास तथा अटसी की २० होगी। अतः विरट बुना हुआ अूनी यहां

सब से अधिक गरम और गफ बुना हुआ सूती या अलसी का वापडा सब

से अधिक टंडा होता है।

कुछ लोगों को कुछ रोग बार बार होते हैं असका कारण भी कपड़ा होता है। अपर्याप्त कपड़े पहनने के कारण जुकाम और न्युमोनिया रोग होते हैं। जुकाम और न्युमोनिया से छुत क्षयरोग जागृत अवस्था में आ जाता है। १५ से २० साल की तरुण स्त्रियों में क्षयरोग से होनेवाली मृखु की संख्या छुसी अनर के पुरुषों की मृखुसंख्या से ज्यादा होती है, असका कारण कम कपड़े पहनने के स्त्रियों के मूर्खतापूर्ण कैशन में ही है यह प्रयोग से पाया गया है।

रंग और तापमान

उष्ण कटिकंध के प्रदेशों में लोग काल या गाढे रंग के कपडे पसंद नहीं करते, अिसका कारण यह है कि वैसे कपडे ज्यादा गरम होते हैं। संफेद रंग में यह गुण है कि वह सूर्य के किरणों को शरीर तक पहुंचने नहीं देता, कपडे से ही परावर्तित कर देता है। अगर किसी कारण से सफेद कपडे पहनना संभव न हो तो हलके पीले रंग के कपडे चल सकते हैं।

गरम प्रदेशों में सैनिकों को इल्के रंग के कराडे देने की दिष्ट से ही खाकी रंग के कराडों का प्रचार हुआ है। दूसरे, खाकी रंग के कराडों का प्रचार हुआ है। दूसरे, खाकी रंग के कराडों का रंग कुण्ण किन्नेंग्न को जमीन जैसा होने से अन्हें शत्रु की नजर से डिपाने के लिये अपुयुवत होता है। खाकी शब्द का अर्थ होता है प्रकृ के रंग का। हिंदुस्तानी खाक याने धूल, जमीन अिस शब्द से वैंह निकल है। शत्रु से डिपाने का अदेश न हो तो सैनिकों को सफेद कपड़े दिये जा सकते हैं। अससे सूर्य की गरमों से सैनिकों का अधिक से अधिक बचाव हो सकता है। अगर सफेद कपड़े का अप्णता-शोपण (Heat absorption) का मान १०० माना जाय तो दूसरे रंगों का अध्याता-शोपण—मान नीचे लिखे अनुसार होगा——

रंग	अण्यता शोपणमान (प्रतिश
१. सफेद	. 800
२ • हलका पौला	१०२
३. गाडा पोला	280 "
 हलका भूरा 	१५२
५. इलका हरा	१५२
३. गाढा हरा	१ ६१
ଓ, ଞାଞ	१६८
८. इलका बादामी	१९८
९. काला	२०८

अससे दिखायी देगा कि सफेद रंग के कराडे से काले रंग के कराडे दुगुनी अण्णता खींच कर अपने अंदर रखते हैं।

सूर्य के तेन किरणों से बचान पाने की दृष्टि से छाछ रंग के के जमाने में सब से अच्छा माना जाता या। अस बनत अच्छा माना जाता या। अस बनत अच्छा महिनं के प्रदेशों में लाख रंग के कपडे पहनने का खितान या। अगर दूसरे किसी रंग का कपडा हो तो असका अस्तर तो भी छाल रंग का ख्वा जाता या। छेकिन अस संबंध में जो संशोधन किया गया अससे यह साबित हुआ है कि छाछ रंग के संबंध में यह धारणा गछत है। अससे 'सनवर्ग' 'सनस्ट्रोक' आदि से बचाय नहीं हो सकता। असके अञ्चा देखा गया है कि कपडे का छाछ रंग सूर्य की गरमी के कारण जन्दी ही हलका पड़ जाता है तया पूर्णतया नष्ट भी हो जाता है।

हत्रादार पोशाक

'अयर कंडिशनिंग' का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गयी अमेरिकन मेडिकल ऑसोसियेशन कमेटी ने अधिक हवादार पोशाक की सिकारिश की है। गरमी के दिनों में श्रारेर के चारों ओर तपी हुआ और भाषमिश्रित हवा का आवरण होता है, असे हटाना आवश्यक है। बंद कॉलर का पोशाक पहना हुआ मनुष्य याने रस्सां खाँच कर जिसका मुंह बंद किया गया है असा अंक बैला है। अतः गरमी के दिनों में असे तकलीक होना स्वाभाविक है। अस दिए से नाविक का पोशाक सब से अधिक आरामदेह कहा जा सकता है। अंक तो वह सफेद रंग का तथा स्ती होता है और गले के पास खुला रखा जाता है, अतः असमें हवा अच्छी तरह खेलनी रहती है। खेलने के बक्त का पोशाक मी असी कारण मनुष्य को आरामदेह मालुम पडता है।

पोशाक में परिवर्तन

गत महायुद्ध के समय वासकेट का अत्यादन कानून से रोक दिया
गया था। लेकिन अब वह प्रतिबंध लुट जाने के बाद मी वासकेट ने
अपनी पुरानी लोकप्रियता पुन: प्राप्त नहीं की है। पहले वासकेट पुरुषों
की प्रतिल्डा का लेक अनिवाध लंग माना जाता था। लेकिन युद्ध के
बाद असकी वह प्रतिस्ठा नहीं रहीं है। प्रयुप्त महायुद्ध के बाद नरम
कीलर का शर्ट, बिना अस्तीन का पुल्लोवर और वीलादाला पानामा
लोकप्रिय बना। दूसरे महायुद्ध ने सैनिकों को नमीदार, सूखी, मरुपूषि में
तथा गीले और दंडे प्रदेशों में आराम देनेवाले कपडों के क्रांतिकारी तरीके
सिखाये। सेना के संशोधकों ने हवा, पानी, गरमी आदि की दिहे से
अनेक सुधार किये। पहले वायुरक्षक कराडा गफ बुना जाता था, जो चमडी
को तकलीफ देता था। अब वह पहले से मी अधिक गफ बुना जाता है,
फिर भी चमडो को तकलीफ नहीं देता, क्योंकि वह बहुत मुलायम रख
जाता है। सेगर का कपास सम से अधिक लुणता-प्रतिबंधक पाया गया

है । असके स्पितिस्थापक रेशों में लाखों लबुतम अवकाश होते हैं, है शरीर के नजदीक हवा को बनाये रखते हैं ।

ढीला बनाम चुंस्त पोशाख

गरम और नमीदार आवहवा में किस तरह का पौराक और स्विधाजनक रहेगा जिस संबंध में शास्त्रज्ञों में मतभेद है। उपादाज संशोधकों ने अखंड कपड़े के बने ढीलेटाले पौशाक की सिफारिश की हैं। यह पौशाक कलाओ, गला और कमर की जगह खुला होना चाहिये, कि से शरीर की मुक्त हवा मिल सके। दूसरे शास्त्रज्ञों का मत है कि पर्तक सोखने वाला शरीर से चिपका दुआ याने चुस्त पौशाख अन्जाता-निसार की दृष्टि से अधिक फायदेमंद होता है। प्री. याग्लोक और राव ने किंत संबंध में जो प्रयोग किये वे जानने लायक हैं।

ये प्रयोग अंक बंड 'अयर कंडिशन्ड' कसरे में किये गये। कई का तापमान ८५° फॅ. और सापेक्ष नमी ८५ प्रतिस्तर रखी गयी। हर-संचालन ७० फुट प्रतिमिनिट या ०.८ मील प्रतिघंटा रखा गया। जिन लोगों को चुस्त पोशाक दिया वह प्रत्येक्ष को बरावर फिट बेंटे केने आकार का ८०/२० नंबर का सूती होजियरी सूट या। असका यजन प्रतिपोशाक ४८० प्राम या। डीला पोशाक दो कराईों के दुकाईों का बना सूती पाजामेयाला या। असका वजन चुस्त पोशाक से कम पाने २२० प्राम या। बीला पोशाक से पृत्योग से साम या। स्वापाया से स्वर्याया से साम या। स्वापाया से साम या। स्वापाया से स्वर्याया से साम या। स्वापाया से साम या। साम या। से साम या। से साम या। से साम या। सो साम या। से साम या। साम या। से साम या। साम या। साम या। से साम या। साम या । साम

जिनको ये पोशाक दिये थे अन सब छोगों ने नंगो-बदन कार करना अधिक पर्सट किया, क्यों कि काम करते वक्त और काम करने के बाद अससे अधिक ठंडक और कम बकाबट मादम हुओ । दीजा पाजाने-बाला पोशाक सब से अधिक ठंडा पाया गया। पसीने से वह गीवा नहीं हुआ और शरीर से चिपका मी नहीं। गरमी से जितनो अधिक तकरीर माल्म पर्डा असी परिमाण में पसीने की अपनि की अधिक देखी गयी। चिल्युन्ट नंगे थे अनको सब से कम पसीना हुआ, और जो हुआ वह हारी? पर ही सूल जाने से अससे अधिक से अधिक ठंडक पैदा हुआ। पेराशव के प्रकारों के कारण इसीर को जिस परिमाण में हवा कम मिछी या पीशाक का वंत्रन जितना ज्यादां रहा श्रुप्त परिमाण में पत्तीने का निर्माण ज्यादा हुआ । ढीठे पीशाक में पसीना कम से कम सोखा गया और चुस्त तथा 'बंद पोशाक में ज्यादा से ज्यादा।

अन प्रयोगों से यान्होंअ और राव अिस नतीं जे पर आये कि ें साधारण गरम और नमीदार आबहवा में गरमी से होनेवाली तकलीफ का नाप शरीर से निकटने वाले पसीने से जितना अच्छा लगाया जा सकता है, अतना अच्छा नाडी के ठोकों से या शरीर के तापमान से नहीं लगाया जा सकता। अपण कटिबंध की गरमी में की श्री भी कपडा पहनना शरीर के लिये तकलीफरेह होता है, क्यों कि वह शरीर से गरमी निकल जाने के रास्ते में क्षेत्र हकावट सा होता है। अगर कपड़ा पहनना जरूरी ही हो तो रह टीलाटाला और वर्जन में हलका होना चाहिये। वह अस तरह **हो**ना चाहिये कि असके पहनने पर शरीर का अधिक से अधिक हिस्सा हवा और प्रकाश के लिये खुला रहे । असमें वायुसंचालन की पूरी गुंजाजिश होनी चाहिये। भाये की किया द्वारा जिसमें शरीर की हवा मिलती है अैसा पोशाय बाप्पीमवन द्वारा शरीर को ठंडा रखता है। शरीर को चिपक कर बैटने वाले तथा पसीने को सोखने वाले पोशाक की अपेक्षा वह आधिक आरामदेह होता है। मच्छों से रक्षा पाने की दृष्टि से बनाये हुओ चारों तरफ से बंद मुंहवाछे कपडों से गरमी के कारण बहुत तकछीफ होती है । त्वचा और वायु-संचालन

गरमी या ठंड का अनुभव शरीर की मिछने वाटी हवा के परिमाण पर निर्मर करता है, कपड़े की मोटाओं पर नहीं । वजनदार रेशों से बना, गछे और अस्तीनों में खुछा ढींछा पोशाक हजके रेशों से बने, शरीर से सट पर बैठने वाछे जुस्त पोशाक से अधिक ठंडा होता है । छेददार कपड़े से शरीर को हवा मिछती है और अुसमें पसीना बाहर निकल्ने के छिये गुंबाशिश होती है । गादा बुनावट का कपड़ा रोजाना अुपयोग के छिये जस्सी नहीं दें।

कपडे का शरीर की त्वचापर होनेवाले

परिणास

शरीर के अनुकूल कपडे

. कपडों का शरीर की स्वचा पर क्या परिणाम होता है स महत्त्व की बात है। कपडे के नये प्रकार निकालते समय या अनमें हुर सुधार करते समय यह देखना जरूरी होता है कि अससे खचा को हुः हानि या तकलीफ तो नहीं पहुंचती ।

कपडा बनाने के काम में आनेवार्ट अन, रेशम, रेयन, क्यप · आदि रेशों का ख़चा पर अलग अलग असंर होता है । शरीर का गरा के साथ, विशेषतः अंदर पहने जाने वाले कपडों के साथ, सीधा संसं आता है। शरीर से निकलने वाले पसीने से कपडे पर रासायनिक परिणान होता है। देगा गया है कि नये कपड़े पहनने पर अधिकनर लोगों के तकलीक माळूम पडती है । नये कपडे पहनेने से अन्त्रीमा होने के अत्र हरण भी अनेक पाये जाते हैं। अिसलिये यह अेक आम रियात हो गय है कि नया कपड़ा पहले अच्छा धो छेने के बाद ही पहनना चाहिये. जहां असा संगय न हो वहां कड़ी अिस्त्री करके कपड़ा पहन सकते हैं। सर्वसाधारण कपटों से ज्यादातर छोगों की कोओ तकलाफ नहीं होती। टेकिन जिन व्यक्तियों की विशेष संवेदनशील चमडी होती है, अर्दे सागान्य कपडों से भी तकलीफ मालूग पडती है।

सेनाविभाग का संशोधन

सेना विभाग में अस संबंध में जो संशोधन क्षिये गये अनसे अनेक नयी बातें मादम हुओं हैं। जिंग्लैंड के डेनिस और वार्फर का बहना है कि फीजी अस्पताल में जो रोगी आये अनमें अधिकतर रोगियों को चमडी

ये रोग अनी कपडों के कारण हुओ ये। यह बात पँच-जांच (Patch Test) द्वारा तथा दूसरे कपडे देकर किय गये प्रयोगों से सिद्ध हुआ दे।

भूनी कपडे पहनने के कारण खुजली, चमडी लाल होना, फल जाना, भेनबीमा आदि कभी रोग होते हैं।

िशन शास्त्रज्ञों का कहना है कि अन का स्पर्श लचा को तकलीक-देह होने के कारण ही ये रोग होते हैं। यह देखा गया है कि नये कपंड तथा मैले अनी कंत्रल देने के बाद खुजली, अक्सीमा, पतीना छूटना शारीरिक बजाबट आदि शिकायतें सैनिकों में शुरू हुंगी। अन रेगियों को बुळ औपधि अपचारों के बाद शुनिकाम के नीचे पहनने के लिये सूती पाजामें, सादे बनियन तथा खाकी शर्ट दिये गये, जिसके कारण वे शिकायतें किर से नहीं हुंगी। बिछीनों और कंत्रलों के कारण रोग न हों अस दिए से कपास के गहे तथा स्ती चादरें टी गयीं, जिससे बहुत अच्छा परिणाम देखा गया।

फिनिश का असर

कुछ रेगियों में खचा छाछ होने और कुछ जाने की शिकायतें देखी गया। पूछने पर पता चला कि अन सब को अक ही तरह की नयी चड़ियां दी गया थां, जिनको अक अलग दंग का किनिश दिया गया था। ये बिना धुळी चड्डियां पहनने से दूसरों को भी अिसी तरह की तकलीफ हुआ, लेकिन जिनको ये धुळी हुआ चड्डियां दी गयां अनको वैसी कोओ तकलीफ नहीं हुआ। अससे साबित हुआ कि कपडों में दिये गये किनिश के कारण ही यह तकलीफ हुआ थी।

युनायटेड स्टेट्स् और कानडा में अक वक्त खचा का अक विशिष्ट रोग अंकदम फूट निकला, जो देखा गया कि अंक विशिष्ट प्रकार के सियेटिक रेजिन फिनिश के कारण हुआ या। कपडे से भी अधिक अस पर जो फिनिश आदि लगाये जाते हैं, अससे चमडी को ज्यादा तक-लोग होती है। असिल्ये कपडे के कारखानदारों को फिनिशों के गुण-धर्म की पहले अच्छी जांच कर लेना चहरी है। पहले प्राणियों की चमडी पर अनका क्या असर होता है यह देख लेना चाहिये। अुंसके बाद कुछ घोडे छोगों को वे कपडे पहनने के छिपे देकर अनको अनसे कुछ तकरा कि तो नहीं होता यह देख छेना चाहिये। बाद में सी दो सी लोगों को देकर अनको जांच करनी चाहिये। यह भी टेख छेना चाहिये कि अनके रंग, चमक, फिनिश आदि पसीने से निकल तो नहीं जाते। क्यों कि अससे भी चमडों के रोग होने की संमावना रहती है।

आयु और त्वचा

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि आयु के अनुसार त्यचा में बदल होता रहता है। बध्चों की लच्चा कोमल रहती है, बुद्धें लुररे कपड़े सहन नहीं होते। युवकों की त्वचा जीवन-शिवत से परिपूर्ण होने हैं। असिल्ये मोटे-बोटे कपड़े भी सह ले सकती है। बूदों की लचा जीर्ण हो जाती है, अतः वह चाहे जैसे कपड़े सह नहीं सकती। मतल्य यह कि अन्न के अनुसार कपड़े का चुनाव करना चाहिये। अनुक अन् के लोगों को अमुक कपड़े से चमड़ी की शिकायतें हुओं असिल्ये यूसे लोगों को अमुक कपड़े से चमड़ी की शिकायतें हुओं असिल्ये यूसे लोगों को भी वे शिकायतें होंगी जैसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। असके लिये भी जीच की आवद्धकता होगी। यह कहा जा सकता है कि बरास का पत्र श और जुन्वयम वर्ष हा सब को चलता है।

कपास की कुछ मौलिक विशेषताओं

कपडा बनाने के काम में आनेवाले रेशों में कपास सब से प्राचीन रेशा है। हिन्दुस्तान में सनातन काल से कपडे के लिये कपास का अस्तेमाल लोग करते आये हैं। यदापि आज दूसरे कभी रेशों से कपडा बनाया जाता है, फिर भी कपास का ही रेशा आम तौर पर गरीब से लेकर धनिक तक तया रूमाल से लेकर गलीचे तक सब प्रकार के कपडे के लिये काम में लाया जाता है। शाखड़ों ने रेयन, निलोन आदि बहुत आकर्षक और नये नये गुणवाले कृत्रिम रेशे बनाये हैं, फिर भी कपास का स्थान वे नहीं ले सके हैं। सोखने की क्षमता, तनाव की शक्ति, धुलाभी की योग्यता, पक्का रंग और न सुकड़ने के मीलिक गुण कपास में हैं, जिनके कारण तह तरह के कपड़ों में असे लगाया जा सकता है।

सोखने का गुण

कपडे में आईता सोखने का गुण है। नरम बट वाले सूत से हुने गये गफ कपडे पानी से फूल जाते हैं जिससे अनके छेट बिलकुल बंद हो कर पानी कपडे के अंदर नहीं जा सकता। अस गुण के कारण युद्ध की अगाडी पर सीनिकों के लिये कपास के कपडे दिये जाते हैं। कपास की नमी के अनुसार, बदलती है। गरम आबोहबा से ठंडी आबोहबा में आने पर कपास गरमी को अस पिशाण में बाहर छोडता है; और ठंडे बातावरण से गरम बातावरण में आने पर अस पिशाण में गरमी को आसमात करता है। परिवर्तनों में कपास बक्त (भ्रामण में गरमी को आसमात करता है। परिवर्तनों में कपास बक्त (मध्यस्य) का काम करता है। यही कारण है कि तापमान के आक्रिक्त परिवर्तनों के आधातों से कपास के कपडे शरीर की रक्षा करते हैं। दूसरे रेशों के कपडों में कपास के जितनी सोखने की क्षमता न होने के कारण वे अतनी रक्षा नहीं कर पाते। सूती कपडे पहनने से मनुष्य को आसम माल्म पडता है, वह असिल्ये कि कपास शरीर से निकलनेवाली आईता को सोखनर असकार असकार श्रीष्ठ वार्योगनन कर देता है। शरीर की

त्वचा से निरंतर पसीना निकलता रहता है। अभ आसानी से अुडा रेने का गुण कपडे में होना चाहिये। हिन्दुस्पान जैसे अुण्ण कटिवंप के देशे में यह गुण अधिक महत्व का है।

तनाव की शक्ति

कपास की दूमरी विशेषता असकी तनाव शक्ति है। दूगरे रेंं से बने हुने असी प्रकार के कपडे के मुकाबले में सूती कपडे अधिक मजदूर होते हैं। असिके अल्वाबा कपास ही अक जैसा रेशा है जो पानी में मीगने पर कमजोर नहीं होता अल्वेट २५ प्रतिशत और अधिक मजदूरी प्रक्ति है। सूखी अवस्या से गीली अवस्या में यह अधिक मजदूरी प्रक्ति करता है।

धुलाओ की योग्यचा

रेशे की घुलाओं की योग्यता गीली अवस्था में अनुकी मज्जूती क्या होती है असपर अवलंबित रहती है। गोली अवस्था में कपास अधिक मज्जूत होता है। असमें जोरदार अल्कलाअिन कियाओं का प्रतिक्तर करने की शक्ति है, असके कारण बार बार घुलाओं के आधातों का बढ़ सह सकता है। घोषी की बार बार की धुलाओं में अन्य रेशों के कराई जल्दी खराब होते हैं। प्रयोगों से देखा गया है कि कपास का शार्टी प्रोपी की २०५ से २८० ओसत धुलाअियों को सह सकत, टेकिन दुर्गरे रेशे अस रेकाई के नजदीक भी पहुंच नहीं सके। नंपकीन, टॅबिन, रॉपे रेशे अस रेकाई के नजदीक भी पहुंच नहीं सके। नंपकीन, टॅबिन, रॉपे और दूसरे प्रकार के अपडों पर भी प्रयोग किये गये, जिसमें देखा गया कि धुलाओं की योग्यता के बाबत सूती कपडे सब से श्रेष्ट हैं, जितना ही नहीं दूसरे रेशों में २० प्रतिक्षत भी कपास मिन्यया जाय तो अनकी धुराओं की योग्यता के बाबत सूती कपडे सब से श्रेष्ट हैं, जितना ही नहीं दूसरे रेशों में २० प्रतिक्षत भी कपास मिन्यया जाय तो अनकी धुराओं की योग्यता वह जाती है।

पका रंग

बागस के बारडों का रंग दूसरे कारडों से अधिक प्रका रहता हैं। मोटी और सूखों धुटाओं में अुनका रंग जटदी फीका नहीं पडता। ऑसिंट भीर अहकती द्रत्यों तथा पर्साने के रंग की कपास जल्दी फीका पड़ने नहीं देता। असी तरह प्रकाश के प्रतिकार की दृष्टि से रेयन आदि रेशों से कपास अूचे दर्जे का है। कपास के कपड़ों को पक्के से पक्के रंगों से रंग सकते हैं। रंगों के लिये बहुत तेज अल्कली का अपयोग करना पड़ता है। कपास जिन तेज अल्कलियों को बरदास्त कर सकता है। दुसरे रेशे अिस तरह की रंगाओं की तेज कियाओं नहीं सह सकते।

न-सुकडने का गुण

तिलांबली देनी पडी होगी।

प्राह्म कपडों से अिसालिय नाखुरा रहते हैं कि पुलने के बाद वे खुक जाते हैं। कपास के कपडे में न-सुकडने का गुण है। कपास के फपडों को केवल यांत्रिक क्रियाओं से न-सुकडनेवाला बनाया जा सकता है। भैसा कपडा कितनी ही बार धुलाओं की जाय, लंबाओं तया चौडाओं में अेक प्रतिशत से अधिक नहीं सुकडता। दूसरे रेशों के कपडे प्रत्येक बार धुलने पर पोडे योडे सुकडते रहते हैं। केवल यांत्रिक क्रियाओं से वे न्-सुकडने वाले नहीं बन सकते। कपास में अेक विशेष गुण है कि षह लंबाओं में बदता नहीं। कपास का रेशा पानी में भिगोने के बाद मोटाओं में ४० प्रतिशत तक बहता है, लेकिन लंबाओं में १ या २ प्रतिशत से अधिक नहीं बहता। दूसरे रेशे भीगने पर मोटाओं में और

प्रयक्त करते हैं। क्यांडे सुकड जाने का यही कारण है।

क्यास की छोकप्रियता का कारण असके जिन विविध गुणों में है।

क्यास की छोकप्रियता का कारण असके जिन विविध गुणों में है।

क्यास की छोन कारास, नहाने का पोशास, कुसी के आच्छादन,

परदे, टॉवेस्ट, चंदों आदि भिन्न भिन्न अपयोग के क्यांडों के छिये अससा
काम देने वाला कपास जैसा दूसरा रेशा नहीं है। किसी भी कृत्रिम रेशे

में क्यास जैसे विविध गुण नहीं है। अनमें शायद अके दो गुणा कपास
से भी बढ़कर होंगे, छेकिन असके छिये दूसरे कुशी महस्त्र के गुणों को

छंबाओं में भी बढ़ते हैं और खींचने पर छंबे हो जाते हैं। फिनिशिंग की किंचाओं में प्रस्थेक बार भिगोने पर वे अपनी मूळ स्थिति पर 'आने का

सूत और कपडे की जांच

स्त तैयार होने पर असकी कथी पहलुओं से जांच करनी पर है ! स्त का चलन, असकी लगाओ, असका नंबर, कस, बट आरे किंग् है यह निश्चित करना पडता है ! अिसके लिय शास्त्रश्लों ने बहुत क्र चन्त्र बनाये हैं ! अनका अपयोग बडी प्रयोगशालाओं ही कर सकती है आदिकाम करनेवाओं के लिये जिन जांची को अनल में लाना संगव है ! लेकिन ये किस तरह की जाती हैं और अनका अद्देश्य क्या है यह समझ लेना अपयोगी है ! असलिय यहां स्तूत और कपड़े की मुस्य जांची का संश्लेप में विवरण दिया जाता है !

नमी

कपास केक कैसी वस्तु है जो हवा की नभी सोख हेती है जिसिकिये कपास या सूत का वजन हमेशा केकसा नहीं रहता, वह हैं। जता होता रहता है। जतः असका सही धजन निकालना आंवर हो जाता है। स्त में नभी का केक निश्चित प्रतिशत सही मानवर कुछ अनुसार ठीक यजन निकाला जाता है। निश्चित प्रतिशत से नभी के ज्यादा हो तो सूत के बजन में हानि होती है और कम हो तो बम्न लग होता है।

स्त में नमी का परिमाण निश्चित करने के लिये पहंछ छुएँ में मही में रख धर छुसकी सारी नमी छुडा दी जाती है, यानी यह देख कि जाता है कि अब स्त का बजन किससे ज्यादा कम, नहीं हो सकता नमी छुडा देने के बाद छुसका बजन लिया जाता है। जिस बंद को स्ता यजन कहा जाता है। बाद में हिसाब कर स्त में किंत नमी है यह निकाल जाता है। गृहीत नभी से बह कम है या उस है यह देख कर छुसका सही यजन निधित किया जाता है, और छुन असुसार छुसकी कीमत बीरा लगायी जाती है।

अलग अलग तन्तुओं में नमी के जो प्रतिशत गृहीत माने गये हैं । जिस तरह हैं—

कपास	١١>	प्रतिशत'
रेशम	११	,,
अ न	१६	19
सन और पाट	१२	"
उयू ट	₹ ₹*	99

ंगृहीत नमी के ये प्रतिशत सुखे वजन पर छगाये गये हैं, यह ध्यान में रखना चाहिये। यानी १०० पींड सुखा सुत ८॥ पींड नमी सोख डिगा य.नी अुसका सही बजन १०८॥ पींड होगा। अिसका सुत्र होगा।

सूखा वजन + गृहीत नमी = सही वजन

. शिसलिये सही बजन पर नमी का प्रतिशत $\frac{2 ||x|^2 \circ \circ}{||x|^2 \cdot ||x||} = 0.23$

होगा। अिसे कुछ नमी कहा जाता है। अिसल्पिये **गृहीत नमी और कुछ** तिमी दो अलग अलग बांतें हैं।

, जब सूत बहुत, ज्यादा हो तब सारे सूत की नमी की जांच करना संगव नहीं होता। अिसल्जिये सारे सूत में से दो-तीन जगह से नम्ने जिन्दर असकी नमी निश्चित की जाती है। असका औसत निकाल कर वहीं सारे सूत की नमी मानी जाती है। यह बात सभी जांचों में लागू होती है।

अब क्षेक अदाहरण कीं जिये, जिससे नमी की जांच का गणित अच्छी तरह च्यान में आ जायगा। मान कीजिये कि १०० पींड सूत है और अुसकी नमी की जांच करनी है। जांच के नतीजे नीचे किसे अनुसार आये—

> स्त का बजन १०५ पौंड स्ला बजन १०० पौंड गृहीत नमी ८॥ पौ.

. . , सही बजन, मूछ यजन बजन में छाम

प्रतिशत परायदा करीन ३ प्रतिशत ।

नंबर (अंक)

अंक सूत का बजन और छंबाओं का संबंध दिखाता है। है का अंक निकालने के दो तरीके प्रचलित हैं अक बह तरीका कि छंबाओं की किसी अंक गृहीत अिकाओं में जितना यजन बैटेगा, इन अस सूत का नंबर माना जाता है। दूसरा तरीका यह है कि कि बजन की किसी अंक गृहीत अिकाओं में जितनी छंबाओं बैटेगी, अुतनां क् मृत का नंबर माना जाता है।

पहला तरीका—९००० मिटर (९८४० गज) सूत का कि प्रम बजन होगा अुतना अुसका डेनियर (नंबर) होगा।

असिलिय ९८४० गज सूत का वजन अगर १०० ग्रॅम हुआ भुसका डेनियर १०० होगा और अगर ९८४० गज का यजन २९ प्रॅम हुआ तो असका डेनियर २०० होगा। अस तरीके में गून डेनियर जितना ज्यादा होगा अतना वह मृत ज्यादा मोटा होगा। न निकालने का यह तरीका हिंदुस्तान में चाह नहीं है।

दूसरा तरीका--- अेक पींड बजन में ८४० गण की कि गुंडियां बेटेंगी, अतना अंस मृत का नंबर होगा।

केदर पींड में अगर ४० गुंडिया बैठती हैं तो असका नंबर ४ दोगा और अगर अंकर पींड में २० गुंडिया बैठती हैं तो असका नं २० होगा ! अिस सर्गके में मृत का नंबर जितना ज्यादा होगा, अन हो यह ज्यादा महोन होगा ! अिसी तर्गके से हम नंबर निकाल्ये और दम सब को यह सर्गका माञ्चम है ! गुणित अंक — अिकहरा मृत जब दुहरा, तिहरा कर बटा जाता है, तब अस सृत का नंबर जिकहरे सृत पर से ही लिखा जाता है। जिस नंबर का सृत होगा असके नीचे जितने योग बटे होंगे अनकी संख्या दी जाती है। यानी पागों की संख्या सृत के नंबर का माजक होती है। २०/४ का मतल्य होगा कि यह सृत २० नंबर के ४ घागे अक साथ बटकर तैयार किया गया है। अगर पागों में दो बार या अससे ज्यादा बट दिया हो तो गुणा का चिन्ह देकर धागों की संख्या देनी चाहिये। जैत, २०/३×३ असका अर्थ यह होगा कि २० नंबर के तीन धागों को अक साथ बट कर अस बटे हुं सुत को पुनः तिगुना कर बटा गया है। पहले को हम यौगिक सृत (Ply-yarn) और दूसरे को गुणित सृत (Cable-yarn) कह सकते हैं। वर्षों कि पहले में हम सिर्फ क्यां धागों का योग (जोड) गर बट देते हैं और दूसरे में धागों को गुणा कर के बट देते हैं।

अस तरह योगिक या गुणित स्त का वटने के बाद का नंबर अगर माहम करना है तो, स्त के नंबर को बटे हुवे धार्मों की संख्या से माग देने पर वह निकल आयेगा ! जिसे २०/४ के स्त का योगिक नंबर २०/४ = ५ होगा ! असी तरह २०/२×२ का गुणित नंबर २०/२ × २=२०/४ = ५ होगा ! यह ध्यान रहे कि अस तरह माग टेकर निकला हुआ नंबर योगिक या गुणित स्त में दिया नहीं जाता ! क्योंकि हटे हुअ स्तों में किस नंबर का स्त काम में लाया गया है और अस स्त के कितने धागे बटे हुओ हैं, यही जानने की जरूरत होती हैं ! भूगर के बटे स्त का नंबर ५ न देकर २०/४ और २०/२×२ असा ही देना चाहिये !

फिल अंक — टेकिन कभी कभी दो या तीन अलग अलग नंबर का मत बेक साथ बट कर बटा मूत तैयार किया जाता है। अस तरह के मृत का नंबर दूसरे तरीके से निकालना पडता है। मान लीजिये कि अक बटे हुओ मृत में १६/२+२०/२ नंबर का मृत काम में लाया गया है। अस मृत का नंबर अपर के तरीके से हम निकाल तो बह मन्दत होगा।

ţ

į

अिसके छिपे हमें हरजेक नंबर के सूत का अछग अछग बजन प्यान हे छेकर अुस पर से अुस बटे हुजे सूत का नंबर निकालना चाहिये।

मान लीजिये कि अपर के सूत की लेक गुंडी हमेने ली। अुसें र धागे १६ नंबर के और २ धागे २० नंबर के हैं। यानी १६ नंबर की २ गुंडियां और २० नंबर की २ गुंडियां मिला कर जिस करें मून में अक गुंडी बनी है। १६ नंबर की २ गुंडियों का वनन ५ तीले के २० नंबर की दो गुंडियों का वजन ५ तीले होगा। अिसिलिये के हुआ गुंडी का वजन ५ + ४ = ९ तोले होगा। अिसिलिये के सूत हो फालिस नंबर ६४०/९×१६ = ६४०/१४४ = ४.४ होगा।

सही नंबर—मौसम के अनुसार स्त में नमी की तादाद हमेशा कर-ज्यादा होती रहती है, और जिस तरह स्त का बजन कम-ज्यादा होते रहें से स्त का नंबर भी वाभी कम और कभी ज्यादा होता रहेगा। असिनिं स्त का सही बजन निकाल कर अस पर से स्त का सही नंबर निश्चित करा जाहिये। सही बजन किस तरह निकाल जाता है, यह पहले हम देंग मुक्ते हैं। गरमी के दिनों में स्त का नंबर सही नंबर से मुद्र क्यादा होग और बरसात के दिनों में मुद्र कम। मीसम की बजह से मृत के नंबर में ज्यादा से ज्यादा लेक दो नंबर का फर्क हो सकता है।

लंबाओं

कते हुने मूत की ६४० तार (८४० गज) की गुंडियो बना कर रक्षी जाती हैं। छेकिन जब बहुत सा मूत खरीदा जाता है अस वस्ते मुंडियों में तार बरावर हैं या नहीं यह देखना जरूरी हो जाता है। अस तार यम होंगे तो सून का नंबर बढ़ जायगा और खरीदने वाला यह में रहेगा। असिल्ये कुछ मृत में से अटग अन्य जगह से चार पांच गुंडियों हेबर अन्हें परेते पर परेत लिया जाता है। और अनुषे तारों या गड़ों

का औरत निकाल कर सारी शिंडियों की लंबाओं अस औरत के बाग

मानी जाती है। मान लीजिये कि १० पींड सूत है और असमें २०० गृंडियां हैं। यानी सूत का नंबर २० बताया गया है। अनमें ५ गुंडियां लेकर अनको परेतने पर अनके गज निम्न प्रकार पाये गये—

 ८२० १ छी गुंडी

 ८२० २ री गुंडी

 ८१० ३ री गुंडी

 ८१५ ४ थी गुंडी

 ८२० ५ वी गुंडी

 ४०९५ कुळ गज

८१० प्रति गुंडी गज

यानी प्रत्येक गुंडी में २१ गज सूत कम है, जिसि िये अंक पींड यानी २० गुंडियों में २१×२०= ३२० गज यानी आधी गुंडी कम है। यानी अंक पींड में १९॥ गुंडी होंगी और अस सूत का नंबर भी २० के बदले १९॥ ही होगा।

मजबूती

सूत की मजबूती की जांच वह कितना वजन अठा सकता है अिस पर से की जाती है । ठेकिन अच्छी तरह देखा जाय तो हम जिस तरह की सूत की मजबूती देखना चाहते हैं, अस तरह की मजबूती की अिस जांच से परीक्षा नहीं होती । सूत से कपडा बुनते बनत सूत कितना तन पत्रता है और कितनी रगड सह सकता है यही खास देखने की बात होती है । अशी तरह कपडा तैयार होने पर भी अन्हीं दो बातों पर असका टिकाअूपन निभैर करता है । छेकिन सूत की बजन अठाने की ताकद जांचना सुभीते का और आसान होने से यही जांच आज ज्यादातर काम में छायी जाती है । सूत की बजन अठाने की ताकद अगर ज्यादा है तो असकी स्थितिस्यापकता और रगड सहने की श्रीक्त भी ज्यादा होगी, असा मानना गटन न होगा, किसछिको भी यह जांच सूत की असछा मजबूती बता सकती है कीसा हम मान सकते हैं ।

स्त का सही कस निकालना काफी मुक्तिल काम है। इने कभी बातों से फर्क होना संभव है। कस निकालने के क्षेत्र से के स्तम यन्त्र निकाले गये हैं। लेकिन अन यन्त्रों पर से भी सही के निकालने में गलतियां हो सकती हैं। हाथ कते स्त के कस निकाले के तरीके में तो यह जुटियां होने की और भी ज्यादा संमायनालें हैं।

सीन भीन सी बातों से कस में फर्क पड सकता है, किन पा से योडा विचार करें। अलग अलग मशीनों या कस-कांटों पर कस निकाल से या अलग अलग लोगों के कस निकालने पर कस में फर्क पड़ने हैं संभावना रहती है। लेकिन मान लें कि अंक ही कसकांटे पर जांच हो जा रही है और कस निकालने वाले के असर से अस कांटे के कान बरों में कोओं फर्क नहीं हो सकता है तो भी नांचे लिखी बातों से बता में फर्क हो सकता है।

नमी का असर — स्त में नमी का परिमाण कम-ज्यादा होने में असका कस भी कमज्यादा होता है। नमी ज्यादा होने पर मृत में मजबूती बदती है और कम होने पर मजबूती भी कम होता है। हम की सापेक्ष नमी हमेशा कमज्यादा होती है। दिन की सापेक्ष नमी में भी कर्क पड़ जाता है। हिन्दुस्तान में मामूनी हैं। पर जाडे के रिनों में यानी दिसंबर से मार्च तक हवा की नमी सब में मम पानी फ से ६० प्रतिशत होती है और बरसात के रिनों में बाबों जुंगांकी से सितंबर तक सब से ज्यादा यानी ७० से ८० तक होती है। मंशी, जून और अक्टूबर में मप्पम पानी ६० से ७० तक नमी होती है। साल मर में ह्या की नमी में ३० प्रतिशत फर्क हो जाता है और अस्त मुसाबिक स्तून के कस में भी १५-२० प्रतिशत या को पड़ सकता है।

हमें अगर सही कस निकालना हो तो मून में सही नमी रण का अंस पर से अुसका कस निकालना होगा। लेकिन अस तरह कस निकाल लेने के लिये हमेशा सही नमी रखना संभव नहीं है। शिसी तरह मूर्ग की नमी की जांच करना भी मुश्किल है। असलिये जिस सूत का कस निकालना हो अस सूत की हवा में ४८ घंटे खुला रख दिया जाता है। भिस तरह हवा में खने से सूत हवा की नमी से अकरूप हो जाता है। यानी हवा की जो सापेक्ष नमी होगी असके अनुसार सूत में नमी का प्रतिशत आ जायेगा। बरसात के दिनों में यानी जब हवा की नमी ८० प्रतिशत से भी ज्यादा होती है, सूत में साधारण तौर पर८-८। प्रतिशत नमी होनी चाहिये। छेकिन डिब्बे में बन्द कर के रखे हुने सूत को बंडल में ६ प्रतिशत ही नमी हो सकती है। अिसलिये अिस बंडल को दो दिन हवा में खुला रखने पर वह बाहरी हवा से अेकरूप हो जायगा । भीर असकी नमी बढ कर ८-८॥ प्रतिशत हो जायगी। असिलिये कस :निकालने के पहले हमें यह देख लेना चाहिये कि सूत हवा में अंक दो । दिन खुछा रखा गया है। अिसके बाद कस निकालने पर इम कह सकेंगे कि यह जुलाओं या और किसी महीने का कस है और कस से तुलना करनी हो तो दूसरे सूत के असी महीने के कस से असकी तुछना करनी चाहिये।

यह देखा गया है कि हवा की सापेक्ष नमी में जितना फर्क होता है, अससे करीब आधा फर्क कस में पडता है। यानी हवा की साक्षेप नमी ८० प्रतिशत है अस बक्त अगर किसी स्त का कस ६० प्रतिशत है तो हवा की नमी जब ६० प्रतिशत होगी तब अस स्त का कस करीब ५० प्रतिशत होगा। हिंदुस्थान में नार्मक आबहवा वह मानी जाती है जिसमें अप्णतामान ८२ प्रतिशत और साक्षेप नमी ६५ प्रतिशत होती है। असलिये ब्ल में स्त का जो कस होता है वहां स्त का सही कस माना जाता है।

लंबाओं का असर्-नमों के बाद कस पर परिणाम करनेवाडों बात है, फस निकाड़ने के छिये डी गयी सूत की डंबाओं। अटम अटम कस निकाड़ने के तरीकों में सूत की डंबाओं अटम अटम रखी जाती है। अिसटिये अेक तरीके से निकाड़े इंशे कस से दूसरे तरीके से निकाड़े इंशे कस की तुंलेना अपना गलत होगां। सूत का कस असमें जो कमजी एत रहते हैं अनुपर निर्भर करता है। लिसलिये यह स्पष्ट है कि के इस स्त में जितने कमजीर स्थान होंगे, १२ फुट सूत में कमजीर स्थान इसे ज्यादा होंगे। जिसलिये जेक फुट सूत के कस में और १२ फुट ए के कस में फर्क होगा, जिसमें शक नहीं। यह देखा गया है कि स निकालने के सूत की लंबाओं १० जिंच से ३० जिंच बदाने पर अक्षा कस ६ प्रतिशत कम हो गया। हाथ के सूत में हम १२ फुट स्तर्भ लटी पर कस का प्रयोग करते हैं। जिसलिये हर जगह अगर पही तीक चलता हो तो लंबाओं के कारण कस में जो फर्क पड़ता है यह फर्क इसे कस में नहीं पड़ेगा।

वजन डालने के वक्स का असर—वजन डालने के लिये ह जितना वक्त लगाते हैं, असका भी कस पर असर होता है। वानी अं केस सूत अेक मिनिट तक २०० तोले वजन अल्लाता हो तो अगर हे दो मिनिट तक असपर वजन रखना चाहें तो बह २०० तोले अल सक्ता। असिलिये अगर ठीक कस निकालना है तो हमें वजन डाल बक्त भी विल्युल निश्चित कर देना चाहिये। अगर हाथ के से कस निकालने के तरीके में हम अंक मिनिट में कसकाट के पल्डे वजन डाल देने का निमम बनावें तो अच्छा होगा। लेकिन हर विनालने वाला बिल्युल ठीक लेक मिनिट में पूरा वजन रख सकेगा के नहीं कहा जा सकता। तो भी अस तरह का कोओ नियम होना जर है। ते डालने के तरीके से यह बात हो सकती है और सेजाममं लेसा कसकाटा काम में लाया जो रहा है। पिल के यंत्री में वजन गति लेक मिनिट में अमुक लेक निश्चित रखी गयी है जिसलिये अल कस में समय के कारण फर्क नहीं हो सकता।

मजबूती निकालने के तरीके

सस निकालने के पांच तरीके हैं। अकतार की जांच, क जांच, कटका जांच, फटने की जांच और पिसने की जांच। अि बाखरी दो तरिके कमडे की मजबूती देखने के लिये काम में आते हैं। याप के सूत का कस निकालने के लिये हम सिर्फ लड़ी-जांच का तरीका ही काम में लाते हैं। जिस तरीकों से जांच करने के लिये अलग अलग यह के यन्त्र बनाये गये हैं।

अकतारी जांच-यह जांच सूत के अेक*रे*रे घागे पर की जाती है। थागे की लंबाओं साधारण तौर पर अंक फुट रखी जाती है। यह अंक फुट हंबा धागा कितना वजन अठाता है, असके अनुसार असका कस निश्चित किया जाता है। अस जांच के जो यन्त्र हैं, अनमें सूत कितना तनता है यह भी नापा जाता है। जिसलिये अस कस के साथ सूत की स्थितिस्यापकता की भी जांच होती है। अकतारी जांच की विशेषता ंयह है कि अससे स्त की सब्ची जांच होती है। बुनने तक की सांग्रे कियाओं में सूत के अंक अंक घोगे की मजबूती ही काम में आती है। अिसलिये सूत के भेक भागे का कस देखना ज्यादा महत्व रखता है। लड़ी भी जांच में सूत के क्षेक क्षेक थाने की जांच न होकर पूरी छट्टी की जांच होती है। बुनने आदि कियाओं में लड़ी के रूप में सूत को कहीं भी काम में नहीं छाया जाता। अिसिछिये छड़ी-जांच से सूत की मजबूती की असर्छ। परीक्षा नहीं होती । टेकिन टर्डी की जांच करना सुमीते का होने से और अससे काफ़ी ज्यादा सत का योडे समय में कस देखा जा सकता हैं। है, अिसलिये यही जांच सब से ज्यादा प्रचलित है। अंक धारे की जांच हें में सिर्फ अंक फुट सुत की ही जांच होती है। असिटिये सारे सूत के 🕫 यस निकालने के लिये बहुत ज्यादा प्रयोग कर असका औसत निकालना 🖁 पडता है। असके छिये काफी समय छगता है।

रुट्टी-जांच-अिस जांच में भी सूत की छट्टी नितनः वनन अुगतो है, अुसके अनुसार अुसका कस निश्चित किया जाता है। मिर्छो में १२० गन की ४ ई फुट घेरे की छट्टी पर प्रयोग करते हैं। हाय के सूत में १२ गन की दो फुट घेरे की छट्टी पर प्रयोग किया जाता है। अक **झटका-जांच-**झटका जांच का सिष्दान्त अपर के दोनों तीह से अलग है। असमें सूत के अक घागे को, बहुत से धागों को गर्

धाँग भी जांच का और छटी-जांच का तरीका अकता ही है। देली में बजन अुठाने की ताकत पर सुत का कस निश्चित किया जाता है।

की छट्टी को सटके से तोडकर असका कस निश्चित किया जाता है अस तरीके की विशेषता यह है कि असमें सत तनने की ताकत अभ असकी कटका सहने की ताकत अन दोनों ताकतों पर असको के मिश्चित होता है। असि छिये यह जांच अपर की दोनों जांचों से अच्छी है। असि छिये मामूछी तौर पर स्त का अक पुट लंबा था एटी छी जाती है। असका अक सिस अक पुत्रके हुक में अटका दिव जाता है और दूसरा सिरा घड़ी के छंबक के समान झूक्ते हुक में अटका दिव जाता है और दूसरा सिरा घड़ी के छंबक के नीचे साधारण तौरस के मिरे में अटका दिया जाता है। छंबक के नीचे साधारण तौरस के मिरे में अटका हिया जाता है। छंबक की बाद छंबक को अपर अछ ही छोड़ दिया जाता है। छंबक नीचे आते ही स्त तोड देता है और असी के से दूसरी तरफ अपर अटला है। वह जितना अपर अछा है

१ ठा धागा—-१ पींड-६ अच २ रा धागा—-१ पींड-६ अच

अतना अस सूत का कस होता है। छंबक जितना अपर अटेंग अर्ही सूत तना गया है, असा समझना चाहिये। दो धार्गो पर प्रयोग किं^ग और असकी मजबूती और तनने की छंबाओं अस तरह निकली—

अिसल्पिये पहले का १×ई=ई अिंच-पाँड और दूमरे सा १×५= अंच-पाँड कम होगा। दोनों घागों की मजबूती अेक सी है, लेकि तनने की ताकत अेक सी न होने से दूसरे घागे से पहले घागे का का दूगना हो गया है।

असी तरह कराडे की पहियों को जरको से तोडकर करा^{डे क} गजबूती की जीच की जाती **है**। कराडे की दो तरह से जांच की जात है, अेक ताने की और दूसरी बाने की ! कपडे की पट्टी में ताने के धारे इडे रख कर जांच करने पर यह ताने की जांच होती है और पट्टी में ाने के धारे खंडे रख कर जो जांच होती है यह बाने की जांच होती है !

फटने की जांच

ं यह जांच कपड़े पर ही हो सकती है। कपडे का अंत टुकडा डेकर असे अंक गोल प्रेट में फंसाया जाता है, जो वीच में पोली होती है। अिस तरह फंसाने के बाद कपडे को फटने तक दबाया जाता है! फटने के लिये जितना, जोर लगेगा असके अनुसार अस कपडे की मजबूती निश्चित की जाती है। अिस जांच में कपडे के ताने और बाने के धागों की मजबूती की अंक साथ जांच हो जाती है।

विसने की जांच

यह भी कपडे पर ही होती है। कपडे के टुकडे को खडा फंसा कर भुसके नीचे बजन लटका दिया जाता है, जिससे भुसके भूपर तनाव बना हुआ रहे। बाद में अिस कपडे को फटने तक विसा जाता है। विसने में जितना समय लोगा या प्रति मिनिट जितनी वसीटें (Strokes) भुसे देनी पढेंगी खुसके अनुसार भुसकी विसने की ताकत निश्चित की जाती है।

हम कराडे पहनते हैं तब वें हमेशा ताने जाते और खाँचे जाते हैं। असी तरह अन्हें इटके भी लगते हैं। वे शरीर से और पहने हुओ दूसरे कराडों से रगड खाते हैं। धुलाओं के बक्त भी कराडें को खिचाब, रगड और सटके बरदाइत करने पडते हैं। असिलिओ कराडे का टिकाझू- पन देखने के लिये जिन तीनों बातों की जांच करनी पडती है। दरी, गलीचा गैरे चीजों की मजबूती देखने के लिये वे कितना खिचाब और सटके सहते हैं यह देखना बेकार होगा। अनका टिकाझूएन सिर्फ धिसने की जांच से ही माद्यम हो सकता है। क्यों कि अन्हें हमेशा पैर और चुनों की रगड सहनी पडती है। असिलिय जिस काम के लिये कपड़ा धुरागेग में लागा जाता हो, असके अनुसार असकी मजबूती की जांच करनी चाहिये।

बट की जांच

स्त की मजबूती ज्यादा तर बट पर निर्भर करती है। अलि बट की जांच करना भी आवश्यक हो जाता है। बट की जांच कि बिना स्त में ठीक बट दिया जा रहा है या नहीं अिसका असर्ज फ हमें नहीं छम सकता। बट जांचने के टिये कभी तरह के पन्य हैं बट की जांच का सिद्धान्त अंक ही है। स्त में दिये हुओ बट को खोड़ से बट की संख्या मार्ड्म की जाती है। बट की जांच मार्ज़ी तौर स्त के अंक अंच से दस अंच तक छंबे दुकड़े पर की, जाती है।

बट की जांच करने के यन्त्र में दो चिमटे होते हैं जिसमें का फंसाया जाता है। बाद में चिनटे के साथ छगे हुओ चक्र की सूत में वि तरफ बट होगा असकी अटटी तरफ घुमाना शुरू कर धारे का बट खे जाता है । जैसे जैसे थांगे का बट खुळता है बैसे बैसे दूसरे चिमटे के स लगी हुआ सुओ पर खिचान कम होकर वह नीचे अुतरती जाती है पूरा बट खुळ जाने के बाद मी चक्र अलटी तरफ घुमाते जाते हैं। और करने से धागे का पहला बट खुल कर वह अलटी तरफ बट खाने लात है। जिस तरह धागा जैसे जैसे बटता जाता है सुभी पर खिचाय.व कर वह फिर से जूपर की तरफ सरकने लगती है । अस तरह सुओ ज अपने पहले स्थान पर आ जाती है, तब बट देना बंद कर देते हैं। ब पर दति होते हैं और वह सूत को पकड़ने बाछ चिमटे से जुड़ा होना है अिसिलिये चक्र के घुमाने से असके कितने फेरे हुओ यह तुरन्त मार्म है जाता है। जिसमें सूत का पहलां वट खोल कर फिर से असे असना है बट दिया जाता है, अिसलिये सुओं नीचे अुतर कर फिर से अपने स्थान पं भाने तक जितने फेरे हुओ होंगे अससे आधा अस सत का बट होगा यह स्पष्ट है। अगर इमेन १० अंच थागे की जांच की, और असी चिमटे के ६०० फेरे हुओ तो अस सूत का प्रतिशिच बट र०० = ३ ° होगा। सूत का बट पूरे तौर पर खुछ गया है या नहीं यह हम जान नहीं सफ़ते अिसिटिये यन्त्र में सुआ टमांओं जाती है और कुस पर खिंचान की मदद से बर्ट की जांच की जाती है। दोसूती बर्ट हुने सूत के बर्ट की जांच करना हो तो सुओं की जरूरत नहीं होती। हम आंख से ही पूरा बर खुट गया है या नहीं यह जान सकते हैं, अिसिटिये सिर्फ चक पुमा कर भुसके बर की जांच हो सकती है।

. चरखे के स्थल-काल पर विचार

अितिहास-पूर्व काल

हिन्दुस्तान के अन्य अनेक महत्वपूर्ण विषयों की तरह चरखे का भी भितिष्टास सिल्सिले से हमें प्राप्त नहीं है। कातने की कला हजारों वर्पपूर्व मनुष्य को ज्ञात थी, अिसमें अब कोओ शक नहीं रह गया है। भिकार्प्य पेरु, प्राचीन मिश्र और हिंदुस्तान में मोहन-जो-दडो से कपडे के जो नमूने मिले हैं, वे असम कारीगीरी के नमूने हैं। अनसे यह निश्चित माङ्म होता है कि आज से ५ हजार वर्षपूर्व कातने व युनने की कछा क्षात्र के समान ही पूर्ण अवस्या में पहुंच चुकी थी। हेकिन हमारे सामने संवाल यह है कि अस समय कातने का औजार कीनसा था ? अस वक्त चरखा मौज्द था या नहीं ! माद्रम पडता है कि अस जमाने में . चरके का आविष्कार नहीं हुआ या । अस समय सब सूत तकली पर ही काता जाता या । मोहन-जो-दड़ो में तकली की हजारों चकतियां मिली है, टेकिन चरखे का कहीं भी पता नहीं है। पेस्ट की अिका पूर्व सभ्यता की छोटी-मोटी सभी चीजें सुरक्षित अवस्या में प्राप्त हुओ है। मरुम्मि होने और वर्षा के अभाव के कारण पेक् में हजारों वर्षों तक चीजें जैसे की तैसी रह सकी हैं। वहां पर सूत छिपटी हुआ और खानी तक-डियां और पूनी, कपडा, करवे आदि कताओं की सारी साधन सामगी प्राप्त हुओं है, लेकिन क्षुनमें मी, चरखा नहीं है । अजिप्त के प्रिप्ति से निकले हुओ सामानों में भी चरखे का कहीं पता नहीं है ।

पत्पाण युग, ताम्र युग और लोह युग की मनुष्य बस्तियों के प्रदे से तकली की अनेक चकतियां बार-बार पाओ गओ हैं, लेकिन वहीं चरखे का पता नहीं मिला है।

असका अंक कारण यह हो सकता है कि तकली की चकति प्रचर या धातु की बनी होने की बजह से हजारों वर्षों तक जमीन के के सुरक्षित रह सकी हैं, लेकिन चरखा पत्थर या धातु का न होकर लंक जैसी जब्दी ही खराब हो जानेवांली चीज का बना होने से असके पे हजार पर्य के पूर्व के अवशेष मिलना असमब है। बात टीक हैं। लेकि आगे चलकर हम देखेंगे कि श्रीसा के पूर्व चरखे का आविष्कार नहीं हैं या, असके कभी सबूत हम दे सकते हैं।

संस्कृत और पाली साहित्य

शिस अति प्राचीन काल को छोडकर जब हम औरा पूर्व हैं हजार के आगे आते हैं तब हमें हिन्दुस्तान, यूनान और चीन के प्राचे साहिस्य में कताओं का अलेल्ख मिलता है। यूनान के महाकाइय ओड़े और अिलियड में कताओं न्युनाओं के बोरे में अनेक छुंदर कविताओं कि हों हें हैं। छे किन अस समय चरखा चाछ था, अिसका के अने अलेल में र पर जिक्र नहीं पाया जाता। कओ लेखकों ने ''वेरों चरखा'' शीर्यक से पुस्तकें लिखी हैं, और अनमें यह दिखाया हैं वेदकाल में घर घर चरखा चलता था। लेकिन अन प्रयक्तारों का र लिखना शास्त्रीय नहीं है। अन्होंने वेदों से अनेक अहरण देकर दिखाया है, वह सिर्फ यही है कि वेद के समय स्त कातने का शियाज था। लेकिन अस वित्त का से सियाज था। लेकिन अस कातने का शराज था। लेकिन अस कातने का शराज था। लेकिन अस कातने का शराज था। लेकिन असका मतलब यह नहीं होता कि अस वक्त ले चरखे पर स्त कातने का शराखें पर स्त कातने के शराज था।

असके बार बौदों के पाली ग्रंप, कीटिल्य का अर्पशास्त्र और अले-बजेण्डर के आक्रमण के समय के ग्रीक लेखक मैगेस्पनीज, टॉलेमी और हिरोडोटस आदि के ग्रंप आते हैं, जिनमें हिन्दुरतान की कताओ-बुनाओं की कला का काफी जिक्र मिलता है। लेकिन अनमें भी हम चरखे का अलेख नहीं पाते हैं। बौदों की लेक जातक क्या में तकली पर सूत कातती हुआ स्त्री का अल्डेख आता है। कीटिल्प के अर्पशास्त्र में कातने और बुनने बालों के लिये बने अस समय के कानूनों का और कताओ-बुनाओ सम्बंधी स्वस्म बातों का विस्तृत वयान मिलता है। सूत्रर लिखे ग्रीक ग्रंपकारों ने भी हिंदुस्तान की कताओ-बुनाओं की अद्मुत कला का आदच्य से वर्णन किया है। लेकिन जिन ग्रंगों में भी हमें चरखे का जिक्र नहीं मिलता।

म्रांस्लिम काल

मैं जहांतक जानता हूं, श्रीसा की पहली शताब्दि से लेकर मुसल-मानों के आक्रमणों तक के संस्कृत साहित्य में भी चरखे का जिक्र कहीं नहीं है। मुस्लिम शासन काल के हिन्दी साहित्य में हमें पहले पहल चरखे का अस्लेख मिलता हैं। संस्कृत में चरखे के लिये कोशी शब्द . नहीं है | हिंदों में चरखे के लिये चरखा और रहटा ये दो शब्द हैं | . देहात में ज्यादातर रहटा शब्द काम में छाया जाता है, चरखा शब्द खास कर शहरों में चड़ता है। फारसी चर्ख शब्द से चरखा बना है। चर्ख का अर्थ है, चक्र या पहिया। रहटा शब्द संस्कृत 'अरवद्द' शब्द से निकला है। संस्कृत के चक्र शब्द से भी चरखा शब्द निकल सकता है। भिस शब्द के गाडी का पहिया आदि अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन सूत कातने के चरखे के अर्थ में भिसका कहीं भी अपयोग नहीं किया गया है। संस्कृत में अरघट शब्द का अर्थ है, कुओं से पानी खींचने का रहंट। हिन्दी में रहंट का मुख्य अर्थ भी वही है। अर यानी पहिये के भारे । पानी खींचते वक्त रहेंट के आरे खम्मों से रगड फर 'बट घट' (खडनड) भाषात्र करते हैं, जिसपर से 'अखड़ ' शब्द-पानी खींचने के रहंट के अर्थ में प्रचलित हुआ होगा। पाली भाषा में अरमह के अर्थ में

चक्रपट्ट शब्द भी कहीं कहीं भिलता है। फिर भी संस्कृत या पार्ग . में सूत बातने के अर्थ में जिन राष्ट्रों का कहीं भी भूपयोग नहीं कि गया है। क्या जिससे हम यह अनुमान निकाल सकते हैं के मुसलमारों के महले हिंदुस्तान में चरखे का अविष्कार नहीं हुआ था! यूरोप तथा अन्य देश

लेकिन असका निर्णय करने के पहले हिंदुस्तान के बाहरे दूसर देशों में चरले का कहीं पता चडता है या नहीं यह हम देख है भीसा के पहले कहीं भी चरखे का जिल नहीं है; यह हम अपर देख ए हैं। यूरोप में १४ वीं शताद्धि में चरला दाखिल हुआ। अससे ... यूरोप में सूत कातने का साधन सिर्फ तकली ही या। कोलंबर १४९२ में अमेरिका की खोज निकाला, अस समय वहां क्यांत है खेती और कताओ-बुनाओ सर्वत्र प्रचलित थी, लेकिन यहां चरखा गी या, सूत तकली पर ही काता जाता था। जब यूरोपबाले अमेरिका जा बसे, तो वे अपने साथ वहां चरखे को छे गये । यूरोप में चरखें प्रवेश मुसलमानों के द्वारा हुआ । १४ वीं शताब्दि के पहले मी व्यापारियों का यूरोप के साथ व्यापार चाळ्या। यह व्यापार तर हिंदुस्तान में बने सूती वस्त्रों का ही होता था। अरब ^{व्याप} हिन्दुस्तान से कपडा लेकर समुद्री और खुरकी रास्तों से भुसे यूरो^र जाते थे । अन रास्तों से बहुत प्राचीन काल से यानी सिकंदर के आकृत के भी पहले से हिन्दुस्तान और यूरोप के बीच ब्यापार चलता था। ़ै सारा न्यापार अस्य न्यापारियों के द्वारा ही होता था। असिहिये ये में १४ वीं शतान्दि में जो चरखा दाखिल हुआ, वह अरव वार्ली -हिन्दुस्तान से ही प्राप्त किया होगा, असमें शक नहीं है। चूकि ^{मुझ} मानें। के आक्रमणों के पूर्व हिंदुस्तान में चरखे का कहीं जिन्न नहीं है से यूरोप में मुसल्मानों के द्वारा ही चरखा दाखिल हुआ है, असि अरबवाळों ने ही पहले-पहल चरंखे का अविष्कार किया होगा, असा अनुम निकालने का कुछ छोग प्रयत्न करेंगे, डेकिन वह गलत होगा । वि हम आगे दिखायेंगे।

डियन व्हील

चरवा जैसे अत्यंत शास्त्रीय कातने के यंत्र का आविष्कार वहीं हो हता है, जहां कातने की कठा बहुत ऊंचे दर्जे की होगी और जहां देवों से छोग घर-घर कातने का काम करते होंगे। अरबस्तान सूत तने का कभी केन्द्र नहीं या और आज भी नहीं है। वहां का ९० तेशत प्रदेश केवल मरुभूमी है, नहां घास भी नहीं भुग सकती। अरब ा पश्चिमी किनारे का थोडासा हिस्सा कुछ अच्छा है, जहां मामूली फसलें ती हैं | कातने के लिये कपास, अल्सी या भून चाहिये । ये तीनों ोर्ने अरव में नहीं होतीं। अधीत अिससे यह निश्चित है कि अरब में तिने का अधोग हो नहीं सकता। और अितिहास भी बताता है कि वहां तसी जमाने में कातने का अद्योग छोगों में चाछ नहीं या। अससे फ जाहिर होता है कि अरब जैसे छुष्क प्रदेश में चरखे की खोज न**हीं हु**औं अिसिलिये, अब दूसरी बात यही रह जाती है कि अरबवालों ने दुस्तान से चरखे का ज्ञान प्राप्त किया होगा और वहां से वह यूरोप ार्ले की हासिल हुआ होगा और बात भी वही है। यूरोप में **१**४ वीं ातान्दि में जब चरखा दाखिछ हुआ, तब वे चरखे की अिडियन व्हीछ Indian wheel) के नाम से ही पुकारते थे। हिंदुस्तान से चरावा गया गया या, भिसका यह प्रत्यक्ष्य प्रमाण है।

रीन और जपान

यूरीप, अमेरिका और मुस्टिम देशों के बोर में हमने देखा। अप मिं-देखना है कि चीन और जपान में चरखे का कब पता चरता है। वीनंबाछे बहुत प्राचीन काल से कताओं की कला जानते थे। बीज काल से चीनंबाछे बहुत प्राचीन काल से कताओं की कला जानते थे। बीज काल से चीनंबाछे बहुत श्रीपार का भी आवागमन देशों में विचारों का व बोडा बहुत ज्यापार का भी आवागमन चटता रहा है। चीन के जितिहास से पता चटता है कि प्र भी सताबिद में कपास का पीया जाता था। परना सहा दी बीज को काल है। और स्वास का पीया जाता था। परना सहा है भी सताबिद के बाद ही चीन में चरखा दाखल हुआ है, और

वह भी मुसळमानों के द्वारा ही दाखिळ हुआ माञ्चम पडता है। मुसळको के पहले चीन में चरखे का पता नहीं है। चीन से वह जपान गया होगा

चरखे का मूल स्थान भारत ं अपर के विवरण से हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चासे से मूळस्यान भारत है और १३ वीं और १४ वीं शताब्दि में मुसळमानों के द्वारा यह यूरोप और चीन में दाखिल हुआ होगा । आंठवा सदी के ग्रुर

में महम्मद बिन कासीम ने सिंघ में मुसलमानों का राज्य कायम किया। ग्यारहवीं सदी की शुरू में सुख्तान महमुद गजनवी ने पंजाब पर मुसलमाने का अधिकार जमाया और असी सदी के अन्त में महम्मद गोरी ने पृष्टीसर को हरा कर दिस्की पर मुस्लिम अमल कायम किया । अस तरह १२ व सदी में मुसलमानों का हिंदुस्तान के साथ घनिष्ट संबंध स्थापित हुआ। अस' समय हिंदुस्तान में चरखा प्रचिटित था, और असे ही मुसलनानों ने यूपे य चीन में दाखल किया होगा । मुसलमानों का हिंदुस्तान पर राज्य कायम होने के पहले भी अरमवालों का हिंदुस्तान के साथ ब्यापारिक संबंध म थह पहले ही हम देख चुके हैं। लेकिन अन ज्यापारियों ने चरखे की यूरोप में दाखिल किया होगा जैसा दिखाओं नहीं देता। हमें मानना होगा कि मुसलमानों के आजनण के समय हिंदुस्तान में चरखे का स^{र्वत्र} प्रचार हो चुका था। कहमीर से कन्याकुमारी तक और सिंध से आसाम तक के सभी प्रान्तों में घर-घर में चरखा चन्द्रता था और सूत काता जाता था । अस विस्तृत प्रदेश में चरखे को अंक नित्य की कताओं का साधन यनाने के लिये कम-से-कम ८-१० सन्दियां लग गओ होंगी। असि^{त्रिये}

अगर अरब व्यापारियों ने चरखे का प्रचार किया, असा हम मान हैं ती १३ वीं शताद्वि में ही अन्होंने. चरखे का प्रचार क्यों किया, असिका जवान देना होगा। आंसाकी ३ री ४ थी शताब्दि से ही अगर चरत। हिंदुस्तान में प्रचित्त वा तो ज्यापारियों को १३ वीं शतान्दि के पहते

ही असे यूरोप में हे जाना था, क्यों कि हिंदुस्तान से अनका बहुत प्राचीन काङ से व्यापार चळता था। छेकिन भिन व्यापारियों की पहुंच सिर्फ हेंदुस्तान के बंदुरगाहों तक सीमित यो । अन्हें सिर्फ क्यांड से मतलब या । पाड़ां किस तरह बनता है, असके बनाने में कीन से औजार काम में माते हैं, यह जानने की च्यापारियों को जरूरत नहीं होती। अगर ये . अस्य के व्यापारी स्थयं कराडे का अत्यादन करना चाहते तो शायद अिस गरिकी में अतरते । छेकिन अनका सिर्फ ज्यापार से गतछत्र या, जिस-ठिये अन व्यापारियों द्वारा चरखे का ज्ञान हिन्दुस्तान से आहर नहीं गया, यह साफ है। लेकिन जब १२ वीं सदी में पंजाब पर मुसलः मानों का राज कायम हुआ, तब मुसलमान पंजाब में बस गओ और अनका । हिंदुस्तान के सामाजिक जीवन में प्रवेश हुआ। हिंदुस्तान के काला-यौरात्य और रस्मोरिवाजों से अनका परिचय हुआ और जिस तरह वे चरावे ये संपर्कमें आये। अभी तक जिन मुसल्यानी की कातने का अक साधन तक्तनी ही माञ्म था। हिन्दुस्तान में बस जाने के बाद कभी छोगों ने अपनी जीविका के लिये चरला चलाना शुरू किया होगा, और तर संत कातने के डिथे चराया तकडी की अपेक्षा कितना अपयोगी है, अिमका पता चत्र होगा । अस नरह अस अने।खे और महान अपयोगी कातने के ओचार की स्थाती सारे मुस्टिम राष्ट्रों में फैट गभी होगी और साप साथ असना प्रचार भी हो गया होगा । योडे ही समय में मुसल-

मानी की विजयिनी सेनाओं के साथ यह हिंदुस्थान का चरखा भी यूरोप की चीन में पहुंच गया होगा।

संस्कृत साहित्य और चरखा

जब कि संस्कृत साहित्य में चरखे का कहीं मी अल्लेख नहीं है,

तर मुसलमानों के आगमन के वहले वह हिंदुस्तान में सर्वत्र प्रचारित था,

विसक्ता क्या समृत है, जैसी क्षेत्र शंका पैदा होती है। हमें यह निश्चित

गार्ट्रम है कि यूरोप में १४ वी शताब्दि में चरखा दाखत्र हुआ जिसलिए

अससे पहले ही वह हिंदुस्तान में चाल होगा, यह साफ है। हिंदुस्तान

से योप तक चरखे का प्रचार होने में अस समय के आयागमन के साधनों

भी और नजर डालने पर कम से कम २०० साल लग गये होंगे जैसा

अगर हम माने तो १२ वीं शताब्दि में हिंदुस्तान में चरखा जाड़ या गर निश्चित हो जाता है। हिंदुस्तान में सर्वत्र चरखे का प्रचार होने के लिये सात आठ सी साल लगे होंगे, जैसा हम मान सकते हैं। अस लिये १ यो या ५ वीं शताब्दि के लगमग हिंदुस्तान में चरखा शीजांद हुआ होगा, जैसा कह सकते हैं। चरखे का काल निश्चित करने के लिये खाली अदान से ही काम लेना पड़ रहा है, यह दुःख की बात है। लेकिन जब कि दूसरा कोओ साबन हमें अपलल्य नहीं है, जैसी हालत में अनुमान का सहारा लेने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है।

भीसा के बाद जो संस्कृत साहिश्य निर्माण हुआ, अनुमा समाज के जीवन से कोशी संसंघ नहीं था। काळादास, भवभूति, श्रीहर्प, बाण भट्ट आदि महा कवियों ने अस समय के राजाओं के जीवन की हो अपना रूक्य बनाया। समाज की सर्वसामान्य जनता की आशा-आर्काश अने रिति-रिवाज, अनके अयोग धंधे, अनके जीवन की घटनाओं को संस्टत साहिश्य ने अछूतों की तरह दूर ही स्वखा। यही कारण है कि हिंदुस्तान के सामाजिक जीवन का चरखा अंक प्रमुख अंग होते हुने भी असमा असमें पता नहीं चळता। संस्कृत, पाळी और प्राकृत साहिश्य का चरखे के हिन्द से अध्ययन होना जरूरी है। भारत के प्राचीन साहिश्य में यह हम चरखे का पता लगा सकें तो वह अफ महत्व की खोज होगी। जिर भी भाषाशास्त्र की दृष्टि से अस्वका बुकु पता छगाने की हम कोशिश कृतते हैं।

चरखे के प्रतिशब्द

हिंदुस्तान में चरले के लिये रहंटा और चरला ये दो शब्द चरते हैं, यह पहले हम देल चुके हैं। हिंदुस्तान की दूसरी मापाओं में चरले के लिये कीन से शब्द चाल्डू हैं, जिसे हम देल लें। वैसे १९२० के भारतीय राजकारण में महासा गांची का प्रवेश होने के बाद और राष्ट्रीय औदीजन का चरला यह लेक प्रमुख लंग होने के कारण आज हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में चरला शब्द प्रचलित हो गया है। अिसके अलावा भी दूसरे जो शब्द चरले अर्थ में प्रयक्त होते हैं, वे नीचे दिये हैं—

•		
प्रान्त	भाषा	शब्द
पंजाब ं	पंजाबी	चरखा
राजस्तान	हिंदी	चरला, रहटा
युक्तप्रांत	,, .	चरावा, रहटा '
हिंदी मध्यप्रान्त	. 99	च(खा, रहटा
बिहार	37	चरखा, रहटा
बंगाल ं	बंगाली	चरला, भरट, भट
मणिपुर '	असामी	रामुओ
अुडिसा ' '	` भुडिया	अरट
महाराष्ट्रं -	मराठी	चरखा, रहाट
गुजराय	गुजरायी	चरखा, रोंटियो
कर्नाटक	ं कानडी	राटि
্ আন্দ্র	तेलगु .	रातम्
तामिलनांड 🕝	तामिल	राट्
. केरल	मलयालम	313

. निजाम राज्य के अत्तरी जिलें। में, जहां मराठी और तेलुगु भाषाओं की संहर्दे मिल जाती हैं, रहाटनम् और गिरका ये दो शब्द प्रचलित हैं। पंजाब की तरफ १८ वीं शताब्दि में 'धरका' शब्द भी चलता या, भैसा कुछ अंग्रेज लेखकों में विचरण से पता चलता है।

. प्रविशब्दों का नतीजा

िन सारे राष्ट्रों की छानबीन करने पर हम देखते हैं कि थे 'चरखा' और 'रहटा' जिन दो शब्दों के ही योडे बहुत बदले हुने हैं। तिमळ, तेलुगु और कनडी जिन द्विड भाषाओं ने रहटा ॰ ही अपने शब्द बनाये हैं, यह खास च्यान देने की बात है। न और घरका ये चरखा शब्द पर से बने हुओ दीखते हैं। अने शब्दों से हम कह सकते हैं कि चरखे का आविष्कार अत्तरी हिंदुस्तान में ही हुआ होगा। दक्षिण भारत में अगर चरखे की खोज हुआ होती तो तीवा, तेलुगु आदि भाषाओं में कोओ दूसरा शब्द जरूर होता। लेकिन वहां के शन्द भी संस्कृत के अरघट्ट या हिंदी के रहटा शन्द से ही निकले हैं। भिसीते, दूसरी बात यह माछ्म होती है कि पहले रहटा शम्द प्रचलित या।

चरखा शब्द बाद में प्रचलित हुआ । नहीं तो द्रविड भाषाओं में चरखा शस्द से निकले हुने शस्द भी मिलने चाहिये थे। केरल में चाले के लिये खादों के आंदोलन के पहले राट् शब्द या। हाल में ही वहां चरखा शन्द जाछ हो गया है। चरखा शन्द फारसी चर्ख शन्द से निकला. है, यह हम पहले ही देल चुके हैं। अिसलिओ मुसलमानों के आगमन के बार

ही यह प्रचलित हुआ यह निश्चित है। रहटा शब्द चरखा शब्द से प्राचीन है, यह भी हम निश्चित कर चुके हैं। असिडिये मुसलमानों के आगमन के पहले हिन्दुस्तान में चरखा चाल् या यह जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, वह अससे सावित हो जाता है। 'चरखा' फारसी शब्द है, अिसीटिये फारस से चरखा हिंदुस्तान में आया होगा, असे अतुमान के छिपे भी

भिसमें कोओ जगह नहीं रह जाती । और जो बात हम अरवस्तान के मोर में देख चुके हैं, वही फारस की भी लागू होती है। वह भी आ

के समान ही बीरान मुल्क है और वहां कातने के रेशे मी बहुत यम होते हैं और कातने की कला का नहां अभीतक अभाव ही रहा है। हिंदुस्ता^त में आने के बाद ही मुसलमानों ने 'रहटा' को अपनी भाषा में चाला नाम दिया होगा। खास फारसी भाषा में चर्ख का अर्थ पहिंगा है।

कातने का यंत्र नहीं।

आधार-सची

(पुक्त ह में दिये गये कम से लेलों के आधार नीचे दिये हैं।)

- 1-2. The Effect of Storage on Indian Cottons by Nazir Ahmad and A. N. Gulati—Indian Central Cotton Committee Technological Bulletin. 3. I. C. C. C. Tech. Bull. Rnll.

 - 4. Wax content and feel of Cotton, I. C. C. C. Tech.
 - 5. R. L. N. Iyengar, The Cotton Growing Review, 1948
 - 6. The Indian Textile Journal, 1948
- 7. A. N. Gulati-The Indian Cotton Growing Review, Apr. 1947 8. I. C. C. C. Tech. Bull.

 - 9. The Indian Textile Journal, 1945
 - 10. The Indian Textile Journal, Sep. 1945
- 11. Effect of Twist on Cotton yarn by R. Rama Iyar, The Indian Textile Journal, Nov. 1947.
- 12. Double Standard in clothing by Dr. W. Schwei. sheimer-The Indian Textile Journal, May 1947.
- 13. Clothes that Breath by Dr. W. Schweisheimer-The Indian Textile Journal, Nov. 1947
- 14. Intolerance of Skin to Textiles by Dr. W. Schweisheimer-The Indian Textile Journal, Oct. 1945
- 15. Some fundamental characteristics of Cotton by S. Venkatram—The Indian Textile Journal, Dec. 1948




खादी विज्ञात का साहित्य

- . घरेट बताओं की आम वाने
- २ , यरेष्ट्र कताओं की आम गिनतियाँ
- ३. यताओ गणित

प्रकरण ३१ २ ३ ई

- ४- कताओ प्रवेद
 - ः सर्वाम पश्चिम
- ६. विसान चरवा.
- ७, खडा चावा
- ८. मध्यम विजन
- १० चुनाओं



^{प्}य एवं म**नुष्य-शक्ति-सं**चालित एकरे हुए केती औसार

ल्यः पचासं नये वैसे

मंत्री, अखिल मारत सर्व-सेवा-संब, वर्षा (वृंबई-राज्य)

अखिल भारत सर्व सेवा-संघ-प्रकार राज घा टं, का शी

श्राज की दुनिया यंत्रों के पीछे लगी है। जहाँ देखो, वहाँ ट्रैक्टर केरी गुरायान होते हैं। नयी ईंजाद ट्रैक्टर से चलनेवाली बड़ी-बड़ी मधीनें किय हो रही हैं। सरकारें त्रौर विशोपश कृषि का यंत्रीकरण करने में पूरी तास्त से जुटे हैं। इस यंत्र-युग में प्रामोधोग की वात करना प्रवाह के विगरित चलने जैसी बात है। प्रवाह के विपरीत चलना श्रासान नहीं होता, 'इसे स्मी जानते हैं। जैसी शोषण-विहोन समाज-रचना हम करना चाहते हैं, वह विकेंद्रित श्रर्थ-व्यवस्था से ही हो सकती है। विकेंद्रित श्रर्थ-व्यवस्था का आघार बैल-शक्ति है । इसलिए हमें सारी रचना गो-केंद्रित करनी होगी । यही कारण है कि मनुष्य एवं पशु-राक्तियों से संचालित श्रीलारों के प्रयोग में हम लगे हैं।

सन् १६५३ से कृषि-श्रीबार-सुधारों के प्रयत्न किये आ रहे हैं। श्री चंदनसिंहजी छौर श्री गोविन्द रेड्डीजी इस काम के लिए देशमर में घून श्राये हैं। जहाँ से जो श्रीजार लाना श्रावश्यक समस्ता, ले श्राये हैं। भी यालामसादजी धृत, देगलूर, जि॰ नांदेड, हैदराबादवालों ने श्रपने वहाँ स्रीजार-सुधार के काफी पयत्न किये हैं। देगलूर के द्यासपास किसानों में काफी मात्रा में सुघरे औचार प्रचलित हुए हैं और उनसे खेती में भी तरका हुई है। प्रायालाल माई कापेड़िया, कीरा प्रामीचीन केंद्र, बोरीवली, बंबई की भी 👯 काम में काफी दिलचरणी रही है। वे जापान से पशु एवं वैस-शक्ति से चलने-वाले कितने ही श्रीजार लाये हैं। श्री डी॰ एन॰ सेरडेकर, श्राप्तस्टेंट इंबीनियर, खेती-विभाग, मध्यप्रदेश सरकार ने भी काफी श्रीजार बनाये हैं। इनके बीजारी में लोहा श्रिधिक रखने की नीति रही है। श्री रेड्डीजी सेवामाम-आश्रमवासी हैं। श्राश्रम का विचार ऋषि-खेती को बढ़ावा देने का है। इसिंक्स मनुष्य-शक्ति से चालित श्रीजारों में इन्होंने विशोप रूप से सुघार किये हैं। इन सबकी सद्दायता से ता॰ २, ३, ४, फरवरी १९५४ को कृषि-झौजारों की प्रदर्शनी मगनवाड़ी, वर्षा में हुई थी। उसमें जाँच के बाद निम्न श्रीजार उपयोगी

सामत हुए ह । १. कर्नोटक-(१) धान्य 'पावड़ी अनीज बटोरने की, (२) वासी मुचरी हुई सकड़ी के गट्ठे सहित ।

 जापानी—(१) लोहे की दतारी, (२) चौकोने छेरवाला पापका (३) एक वैल का नागर, (४) घान के हाय गुड़ाई श्रीनार। ३. सीराष्ट्र—(१) गुनराती वक्लर।

४. देगलूर-मयोग--(१) नागर डीरा, (२) चाहा, (३) नागर।

५. मध्य-प्रदेश सरकार-प्रयोग--(१) कंपोस्ट चलनी, भाँस बदलनेवाला

बस्तर । सेवामाम-प्रयोग—(१) सुवस-डव्स, (२) लाइनें बनाने की लोहे

की दतारी, (३) सेवाग्राम बक्खर । ७. पीपरी के नचे प्रयोग—(१) दाँतेवाला हँसिया, (२) पारवाला हैंसिया, (३) उंड़ाने का येटी पंखा, (४) सर्वांगी नागर, (५) दो चाड़ी

विकन, (६) चक्रवाला हाथ डोसं, (७) एकवैली नागर, (८) एकवैली यसर। बहुत से अन्य बीजार मचे हैं, जिन पर जॉच चालू है।

जगह-जगह से श्रीकारों के नमुनों की माँग श्रा रही है। पीपरी-यर्धों में नमूने तैयार करवाने की और नमूने बनाने-सिखाने की व्यवस्था की गयी है । इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया जा सकता है। कितने किसान सुघरे श्रीजारों को श्वपनाते हैं, इसी पर औजारों की सफलता मानी जायगी।

वो भाई ऐसे प्रयोगों में रुचि रखते हों, उन सबके सहयोग की हम अपेदा रतते हैं। वे अपना पता व प्रयोगों की बानकारी देंगे, तो उससे लाम उठाने का प्रयत्न किया जायगा । संचालक, श्रिखिल भारत सर्व-सेवा-संध,

—राधाकृष्ण वनान रुपि गी-सेवा केंद्र, पीपरी-वर्धा


एक बैंठ-जोड़ी से एक भादमी के द्वारा चलाया जाता है। जिसे सी कर की पेरी अथवा पाथ पर चलाने के लिए कम से कम आठ जोड़ी बैंटों की जरूरत होती है, उस पर दो बैंटों द्वारा इस रोलर से आधे समय में कम हो जाता है। इस यंत्र से आठ घंटों में १ सी मन ज्वार की महाई की जा सकती है; यानी आठ जोड़ी बैंटों का काम एक जोड़ी से ही हो जाता है।

इसकी कीमत ९०) नब्ने रुपये हैं । पचासों साल काम देता है। एक हजार की जनसंस्थायाले देहात में तीन या चार रोलर हों, तो फरलें

की महाई का काम आसानी से हो सकता है । बैसे यह कोई नया आविष्कार नहीं है । सेवामाम-आसम के

श्री गोविन्द रेड्डीजी इसे फर्नाटक से ठाये हैं। वहाँ उवार की मड़ाई के लिए इसका आम उपयोग दोता है। पंजाब में भी चना, गवार, बाजरी आदि की मड़ाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे इस प्रान्त के लिए यह नया ही हैं। ७-५ सालों से हम लोग सर्व-सेवा-संव की खेती में इसका उपयोग कर रहे हैं। इमारा यह अनुभव है कि इसके द्वारा काम काफी सरस्ता से कम खर्च तथा कम समय में होता है।

२. अनाज उड़ाने का पंखा



महाई की हुई फसलों को उड़ाने के लिए यह पंला बहुत ही

जपयोगी सिद्ध हुआ है।


यि गौर से देखा जाय, तो मड़ाई की हुई फसलों को उड़ाने (बसाने) का काम बड़े ही सहस्व का है। अच्छे-अच्छे जानकारों से भी कभी-कभी भारी गलियाँ हो जाती हैं और बहुत-सा अनाज भूसे में मिल जाता है; क्योंकि यह काम हवा पर निभर है। हया कभी भी समान गित से नहीं चलती है और वारीक अगज के दानों को भी भूसे के साथ उड़ा छे जाती है। कभी-कभी इत्नी मंदानि से चलती है कि किसान को धंटों टोकरी लिये खलिहान में तड़ा रहना पड़ता है। कभी-कभी मड़ाई की हुई फसलें हवा न होने से क्रिक्ट रोज खलिहानों में ही पड़ी रहती हैं, जिसमें बीरी तथा वारिश का भय किसान को बना रहता है। हवा की यह कभी किसानों की बहुत ही खलती है, परन्तु लावारी से सब सहना पड़ता है।

फिसानों की इन सब छोटी-मोटी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आजकल कई तरह के पंखे हवा की इस कमी का दूर करने के लिए बनाये गये हैं। इनके द्वारा मड़ाई की हुई फसलें आसानी से उड़ायी जा सकती हैं। हमारे अनुभव में उन सारे पंखों में यह पंखा अधिक उपयोगी सावित हुआ है।

इन मशीनों के अंदर पंखे लगे रहते हैं। बाहर से जब पंखे पुमाये जाते हैं, तब हवा पैदा होती है और जब इसमें मड़ाई की हुई फसलों का दाना-मूसा खाला जाता है, तो वह पंखों की हवा के द्वारा साफ होकर अलग-अलग गिरता जाता है।

इस महीन के द्वारा ४-५ आदिमयों की सहायता से दिनमर में ढाई-तीन सौ मन अनाज की सफाई खुगमता से की जाती है, ऐसा हमारा अनुभव है। इसकी कीमत १६०) एक सौ साठ रुपये है। यदि देहातों के बड़े-बड़े किसान अपने यहाँ इन पंखों को रख हैं और सहकारी पद्धति से काम चलायें या किसानों को किराये पर दें, तो तीन-चार पंखों से गाँवमर कर काम हो सकता है।

उ. सर्वांगी नागर



१. हरिस के छेद आधा इंच मोटे।

२. हरिस ९ फुट लंबी, ३ इंच चौड़ी, २ इंच मोटी।

२. हल साढ़े २ फुट लंबा, ५ इंच चौड़ा, ५ इंच मोटा ।

४. खूँटी ६ इंच लंबी, १ इंच मोटी।

५. मोदिया (नं०१) २ फुट छंबा, ४ इंच चौड़ा।

६. फार १ फुट छंगा, ३ इंच चौड़ा, २ सत मोटा ।

७. फार की पकड़ के लिए ईड़ी (सेंबी)।

८. मोडिया (नं० २) १७ इंच लंबा, ३ इंच मोटा । ९. फॉस ९ इंच लंबी, ३ इंच चौड़ी, डेढ़ सुत मोटी ।

१०. ३ नं० मोडिया रुकड़ी का भाग ।

सामने का फार।

१२. मिट्टी पल्टने का पंखा।

यह हिंदुस्तान के उत्तरी मागों में वड़ी आसानी से चहाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, विहार, बंगाल, आसाम और ज़ड़ीसा आदि पान्तों में इसका अच्छा उपयोग हो सकता है, वयोंकि भी पान्तों में आजकल चलनेवाले हलों को मद्देनजर रखते हुए ्रिः नागर का निर्माण किया गया है।

वनावट:

सर्वांगी नागर सीधा-सादा, संरठ व लकड़ी का बना होने से किसत आसानी से गाँव में बढ़ई, छुहारों द्वारा बनवा सकते हैं। इसमें फिल्हाल अलग-अलग कामों के लिए चार मोड़िये फिट किये गये हैं, जिनका काम निम्न प्रकार हैं:

मोदिया नं० १ : यह मोदिया गहरी जोताई (नागर्त) के उपयोग में आता है। बड़ी आसानी से ६ इंच से ९ इंच तक गहरा जाकर जमीन को चीरता हुआ चलता है। इसरे हलों की अपेक्षा इसमें हैलों को कम जोर लगाना पड़ता है। इसलिए मामूली बैल-जोड़ी भी १९-६ घंटे काम कर सकती है। इसके माल की रचना उछ विशेष मकत की रचना उछ विशेष मकत की होने से पुराने नागरों की अपेक्षा जमीन में कुछ अधिक चौड़ी और चौरस नाली (चर) बनाती है। इससे जमीन एक समान गहरी और चौड़ी जोती जाती है। किसी भी चालु जमीन को दो बार उल्डी-सीघी जोतने से पूरी मशककत हो जाती है, जब कि पुराने नागर से कम-से-कम चार-गाँच बार नागरक करने पर होती है, क्योंक उसकी कार मुक्ति होने से जमीन में त्रिकोणाञ्चित व कम चौड़ी नाली-सी बनती है।

मोदिया नं २ १ यह मोदिया किसानी कामों के लिए बहुत जरुरी है। यह खड़ी फसलें में निकाई व गोड़ाई (इण्टर किट्टिबेशन) करने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा एक आदमी और एक बैठ-जोड़ी दिनमर में एक एकड़ तर्क फसल की गोड़ाई भासानी से कर सकते हैं। गोड़ाई के साध-ही-साथ पीघों की जहां पर मिट्टी मी चहती जाती है, जो पीघों के लिए, खासकर ऊँचे बड़नेवाले पीघों के लिए, बाहत जरूरी है। फसलों को पानी देने के बाद थोड़ी सखने पर इसके द्वारा गोड़ाई करके छोड़ देनी चाहिए। यह तीन-चार इच तक मिट्टी को अध्मुरी बनाकर नगी को अधिक दिनों तक कायम रखता है। इस तरह से खड़ी फसलों में इसे बार-बार चलाकर मिट्टी को अध्मुरी बनाकर नगी को अधिक दिनों तक कायम रखता है। इस तरह से खड़ी फसलों में इसे बार-बार चलाकर मिट्टी को कार्य- कार स्थिति में रखना अस्यन्त जरूरी है।

मोड़िया नं २ : यह मोड़िया भी वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत

उपयोगी हैं। फसर्जें कट जाने पर यदि खेत में कुछ नमी बाकी हो, तो यह मोड़िया मिट्टी को पलटने का काम बड़ी खूबी के साथ करता है, जिससे कटी फसलों के बचे हुए इंठल व गिरी हुई पत्तियाँ आदि कचरा मिट्टी के नीचे दबकर खाद के रूप में परिणत हो जाता है और सूर्य की किरणों तथा हवा का पुरा लाग जमीन को मिलता है।

मोदिया नं १ थे : यह मोदिया रिजेन हरू को महेनजर रखते हुए बनाया गया है। इससे हर किस्म के सारे (बाफे) आसानी से बनाये जाते हैं। खासकर गन्ना बोने की नाळियाँ इसके द्वारा समान अंतर पर और काफी गहरी बनती हैं।

नागर से होनेवाले फायदे : वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए आज किसानों को तीन-चार प्रकार के नागर व वखर रखना जरूरी हैं, जो छोटे-छोटे-किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से किसी भी द्वालत में लामदायक नहीं हैं। क्योंकि कई ओजार ऐसे भी होते हैं, जिनका उपयोग साल्भर में कुछ घंटों के लिए ही होता है और उनकी कीमत ३०-३५ रुप्ये तक होती हैं। जैसे, गन्ने की खेती में नाल्याँ यनाने का नागर।

इस नागर का काम सर्वागी नागर में मोड़िया नं० १ फिट करके पीछे की ओर हलके निचले भाग में गन्ने के छोटे-छोटे टुकड़े बाँध दीजिये या दोनों ओर दो लकड़ी की पट्टी लगा दीजिये। ऐसा करने से जितनी चौड़ी नाल्याँ चाहिए, आसानी से बनायी जा सकती हैं। इसी प्रकार इस एक ही नागर से कई किस्म के काम अलग-अलग मोड़िये फिट करके किसान ले सकता है। हर काम के लिए अलग-अलग ऑजार रखने की कल्यत नहीं। इसलिए यह नागर किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से बड़े फायदे की चीज है। इसकी कीमत ४०) चालीस रुपये हैं।

सौराष्ट्र का वक्खर




यह बक्खर खेती-काम के लिए कुछ अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूसरे वनस्तरों की अपेक्षा इसमें एक खास सुविधा तो यह है कि इसके जानकुड़ आवश्यकता के अनुसार आगे-पीछे कम-ज्यादा किये जा सकते हैं।

भवसर देखा गया है कि फड़ी जमीन में वक्खर कुछ उचकते हुए अथवा झटका खाते हुए चलता है, जो वैलों के लिए काफी कप्टदायी ती होता ही है, साथ ही खोड़ तथा जानकुड़ों के टूटने-फूटने का भय भी बना रहता है। ऐसे समय में यदि जानकुड़ों को कुछ छोटा कर लिया जाय, ती बक्लर के उछलते हुए चलने का दोष एकदम कम हो जाता है। इसी प्रकार जैसे-जैसे जमीन मुखायम और पोढ़ी होती जाती है, वैसे-वैसे ही जानकुड़ लम्बे किये जा सकते हैं। जानकुड़ों को आगे-पीछे कम-ज्यादी करने का यह क्षुधार किसानों को विशेष पसन्द आया है।

दूसरे इसका खोड़ चित्र में दिये धनुसार कुछ गोराई लिये हुए होता है, ताकि वक्सर से खुदनेवाठी मिट्टी व घास-फूस आदि कचरा

न्तोड़ में न भड़कर आसानी से निकलता रहे ।

५. सेवाग्राम वक्खर



१. हरिस १० फुट छंत्री, ४ इंच मोटी ।

२. जानकुड़ १० इंच लंबे, है इंच मोटे लोई के ।

३. फाँस तीन १, २७, ३६ इंच छंबी, ३ इंच चौड़ो, २ सूत मोटी।

४. सोड़ २७ इंच लंबा-चौड़ा, ३ इंच मोटा।

इस बस्बर को श्री रेड्डीजी ने श्री गांघी आश्रम, सेवापाम में खुद प्रयोग करके काफी छानजीन के बाद बनाया है। इसकी बनावट और विरोस्ताएँ निन्न प्रकार हैं:

धनावट :

इसके निम्न चार मुख्य हिस्से हैं :

१. खोड़

२. जानकुड

₹. फॉस

८. हाँड़ी

१. खोड़: यह बनुल की लकड़ी से बनाया गया है। इसकी

बैठाने के लिए छेद सीधे खोदे गये हैं। चूँकि सीधे छेद करने से सोद के फरने का भय नहीं रहा, छोहे के जानकुड़ होने से जानकुड़ों को ही हुई। लिया जाता है । इसलिए छिद्रों को तिरछे खोदने की जरूरत नहीं रहती। तिरछे छेदों की अपेक्षा सीघे छिद्र शीघ और सुगमता से खोदे जाते हैं। २. जानकुड़ : यह लोहे के बनाये गये हैं । उनकी लगई सोड़ के छिदों से अलग (अलावा) १० इंच रहती है। यह जानकुड, छिदों के पास से सामने की ओर झुकाये गये हैं। इनके आलिरी छोर पर वहाँ फाँस बैठायी जाती है, कुछ चौड़े करके चौरस (फाँस के कान बैठ सई उतनी) मोडकर गड्देनुमा बना हिये गये हैं। ऐसा करने से फाँस के कान उसमें अंदर फिट हो जाते हैं। इसलिए इसमें ईड़ी की जरूत नहीं। (ईड़ी जानकुड़ों को जमीन में घुसने से रोकती है।) बल्कि छोटी-बड़ी २-२ तरह की फाँस इनमें फिट हो जाती हैं। अनसर किसान को छोटी-चड़ी फाँस के लिए अलग-अलग बक्सर रखने पहते हैं। इसके जानकुड़े छोहे के होने की वजह से तीन किस्म की लंबाई वाली फाँस इसमें आवश्यकता के अनुसार फिट करके एक ही बंबतर से वीनों भकार का काम लिया जाता है। **२. फाँस :** इस बक्लर के लिए ३ फाँस लगती हैं, जिनकी लंबई क्रमशः १८, २७, ३६ इंच होती है। चौड़ाई ३ से ४ इंच रखी जाती है। साधारण फाँसों से उनकी बनावट कुछ भिन्न प्रकार की होती है। चित्र में देखिये, इनका इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है। १८ ईव-वाटी फाँस फसल काटने के बाद की पहली बखरनी (नर कसनी) के काम आती है, क्योंकि इस वक्त जमीन काफी सस्त होती है। हंबी फाँस लगाने से बैलों को सीचने में काफी जोर लगाना पड़ता है और वक्तर भी ठीक से नहीं रूग पाता। दूसरी २७ ईच की फॉस पहरी बखरनी या जीत के बाद से बोने तक की सारी जीतों में काम शाती है। तीसरी ३६ इंच की फॉस बोते वक्त तिफन के पीछे की बसरनी के

काम आती है।

 डॉंडी: इस वक्खर में एक ही डॉंडी (हरिस) लगायी जाती है. जो १० फट लंबी होती है । इस डाँडी को आधे तक चीरकर दो भाग

कर लिये जाते हैं । ये दोनों भाग खोड में अलग-अलग फिट किये जाते हैं। इस प्रकार एक ही डाँड़ी दो डाँडियों का काम करती है और दोनों येशें पर वक्सर स्वींचने का समान जोर पडता है। डेढ डाँडीवाले

गक्सर से यह ज्यादा निर्दोप सिद्ध हुई है ।


इसमें लक्कड़ी के जानकड़ और ईड़ी न होने की वजह से यह जमीन में अधिक गहराई तक जाता है और काफी हरूका चरता है। मामूली बैल-जोडी भी ४-६ घंटे काम करके ढाई-तीन एकड तक बखरन कर हेती हैं।

ं इंस बक्लर से सुख्य फायदा तो यही है कि किसान अपना सारा काम इस एक से ही कर लेता है. जब कि आज उसे तीन बक्लर रखने पड़ते हैं।

सामान्य बनखरों की अपेक्षा यह मिट्टी को अधिक अरमरी और शुलायम बनाता है, जिसकी वजह से फसल निकलने तक जमीन में नमी

कायम रहती है।

६. तिफन व चौफन



१. हरिस ९ फुट लंबी, ढाई इंछ मोटी ।

२. खोड़ साढ़े चार फुट छंगा, ९ इंछ चौड़ा, साढ़े तीन इंछ मीटा l

२. दाँत २५ इञ्च लंबा, ढाई इञ्च चीड़ा, २ इञ्च मोटा ।

४. फार ६ इञ्च लंबा, पीने दो इञ्च चौड़ा, २ इञ्च मोटा ।

५. नहीं ढाई फुट लंबी बाँस की, १ इच्च मोटी।

६. इंडी दोनों चाड़ों को बाँधने की लकड़ी।

७. चाड़ा बीज बोने का सांघन ।

यह वीज बोने का एक उत्तम साधन है, जो दक्षिण भारत के कई शांतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा दो से लेकर तीन-चार-पाँच तक फतारें एक साथ बोयी जाती हैं। एक वैल-जोड़ी इसके द्वारा चार-छह घंटों में आसानी से तीन-चार एकड़ जमीन की बोआई कर टेती है।


तिफन से बोआई की हुई फसलों की निकाई, गुड़ाई डीरा, दुंडा श्रादि औजार चलकर कम खर्च और कम समय में श्रासानी से की

जा सकती है।

भारतवर्ष के अधिकांश हिस्सों में हाथ से फेंक्कर बीज बोने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो इस युग के लिए वैज्ञानिक हिए से किसी भी सूरत में ठीक नहीं कही जा सकती। क्योंकि इस तरीके से बीज बोने में एक तो बीज अधिक लगता है, दूसरे कहीं-कहीं अधिक एउने से लस्मान उम आता है, तीसरे उसे समान करने के लिए उसाइकर फेंक्ने का खर्च उठाना पड़ता है। चौथे इस तरह से बोथी हुई फसलों की निकाई-गुड़ाई किसी डौरा, डुएडा आदि बीजार चलाकर नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से अनेक दोप इस पद्धित में भरे पड़े हैं।

इसिलिए बीज बोने के लिए सुलम तिफन और सुलम चाहे का उपयोग करना चाहिए। बैसे तो और भी कई तरह के सीहड़ील (बीज बोने के यंत्र) निकले हैं। लेकिन उनमें पिहये आदि लगे रहने के कारण वे ठीक से काम नहीं देते। खासकर खरीफ की फसलों में इनका कोई उपयोग नहीं हो सकता। वर्योंकि वह समय वर्षा का होने से अवसर खेत की मिट्टी काफी गीली रहती है, जो यंत्रों के पहियों (चक्कों) को लिपट- कर उनका चलना बंद कर देती है। इसलिए तिफन ही हमारे लिए उपयोगी साधन है. ऐसा मानकर उसीमें सधार करना चाहिए।

७. दो चाडोंवाली तिफन



इस तिफन में बीज के साथ ही साथ खाद बोने की व्यवस्था भी जोड़ी गयी है। ऐसा करने से खाद का पूरा-पूरा उपयोग पोघों के लिए ही होता है। दूसरे खर-पतवारों को खाद का लाभ न मिलने से बह नहीं पनपने पाते और कम खाद से भी अच्छी फसल उगायी जा सकती है।

चित्र में बताये अनुसार इस तिफल में आनो-पीछे दो चाड़ बाँधे गये हैं, जिसमें आगोवाले चाड़े से बीज बोया जाता है और पीछेगले से खाद बारीक पीसकर बोयी जाती है। यानी जमीन में पहले भीज पड़ता है और बीज के ऊपर मामूली मिट्टी धाने पर ऊपर खाद पड़ती है। इस प्रकार खाद का पूरा-पूरा उपयोग हो जाता है और फंसर्ट भी अच्छी आती है।

साद की समस्या को हरू करने के लिए इस यंत्र का काफी हद तक उपयोग करना चाहिए।


८. सुलभ चाड़ा



इस चाड़े को श्रीयत बालापसादजी ने बड़ी खोज के साथ बनाया है। इसके निर्माण से पेरनी (बोआई) का काम काफी सरल हो गया हैं। फैसा भी नौसिखिया आदमी इसके द्वारा अच्छी तरह से बौआई कर लेता है, जब कि पुराने चाड़े से पेरनी करने के लिए काफी चतर भीर भभ्यस्त आदमी की जरूरत होती है। आजकरु ऐसे अभ्यस्त आदमी किसी भी छोटे-बड़े गाँव में ५, ७, १० से अधिक न मिलने से पेरनी के काम में काफी हरज हो जाता है, क्योंकि पुराने चाड़ों की रचना ही ऐसी है कि उससे बीज जाने के छिद्र ऊपर से ही अलग-अलग होने के फारण बीज छोड़ते समय मुट्टी से ही तीन या चार भागों में विभक्त करना पडता है. जो काफी कठिन काम है। लगातार करते रहने पर मुद्दी दुखने लगती है और बीज छोड़ने के कम में गड़बड हो जाती है, जिससे बीज समान न गिरकर कम-ज्यादा परिमाण में गिरने हगता है। इसलिए कहीं जमीन खाली रह जाती है और कहीं-ह्या इतना अधिक गिर जाता है कि उखाड्कर फेंकना पड़ता है। (सके अलावा पुराने चाड़े में एक दोष और भी पाया जाता है। इसमें रीज आगे-पीछे न पड़कर आमने-सामने ही पड़ते हैं, जिससे बीच की नगह का उपयोग नहीं हो पाता। इन सब दृष्टियों से सुलभ चाडा सर्वोपिर है। इसमें कोई भी अनजान आदमी बखूबी तौर से पेरनी का काम कर सकता है। वयोंकि इसकी रचना में एक खास गुण यह है कि इसमें उपर की कटोरी में एक ही छेद होता है, जो अन्दर जाकर दो-तीन या चार भागों में बँट जाता है । इसल्लिए ऊपर से बीज डालने पर

अन्दर जाकर अपने-आप संमान भागों में चिमक होकर घूमते हुए और आमने-सामने न पड़कर (अल्टरनेट) पद्धति से आगे-पीछे ठीक स्थान पर इस तरह से पड़ते हैं कि बीच की जगह खाली नहीं रह पाती, सारी जमीन का ठीक उपयोग होता है। चाड़ा देहातो वर्द्र, इहारों द्वारा आसानी से बनवाया जा सकता है।

९. नागर हवरा



१. दांही (हरिस) १० फ़ट लंबी, ३ इंच मोटी ।

२. खोड़ अलंड २५ फुट लंबा, ४ इंच मीटा।

२. फॉस ९ इंच छंत्री, २ इंच चौड़ी, २ सूत मोटी।


यह एक ऐसा भौजार है, जो फसरों के दामियान चलाने के हिए विशेष उपयोगी हैं। फसरों बड़ी होने पर फूरों के समय भी पाँदों की जुकसान पहुँचाये भगेर चलाया जा सकता है। यह इण्टर फिल्टवेशन के लिए बहुत उपयोगी हैं। खासकर ज्वार बैसी केंची बढ़नेवाडी फसर में इसका अच्छा उपयोग होता हैं। चनावट :

इसकी बनावट छोटे नागर जैली होती हैं, लेकिन इसका खोड़ अर्बंड और लंबाई में २५ फुट होता है। फाँस बैठाने का सामने का सुँह १० इंच चपटा व चौकोन होता है। इसकी हिरिस नागर के समान ही सामान्यतः आट-दस फुट लंबी होती है। इसमें लगनेवाली फाँस २ सूत मोटी, २ इझ चौड़ी लोहे की चादर से कतारों के बीच अंतर के अनुसार बनायी जा सकती है। एक बैल-जोड़ी पर दो-तीन नागर डवरे चडाये जा सकते हैं।

उपयोगः

इस नागर खरो का उपयोग हर फसल में तीन-चार नार निकाई-गोड़ाई (इण्टर कल्टिवेशन) में किया जाता है। यह पौघों को बगैर किसी किस का घड़ा लगाये चलता है। खासकर नमी के दिनों में ७-८ इंच तक गहरा घँसला है। नीचे की सतह सहत नहीं होने पाती, मिडी सुरसुरी करके पलटते हुए चलता है। इससे खेतों में दरार नहीं होने पाती। संभी फसलों में इसका उपयोग करने से पैदाबार सवाई-डेड़ी तक बढ़ती है। एक वैल-जोड़ी और दो-तीन आदमी मिलकर इसके द्वारा ४-६ पटों में २-३ एकट की निकाई-गोड़ाई आसानी से कर लेते हैं।

१०. कल्टिवेटर




निकाई-नोदाई व खेती के कई अन्य कामों में इस औजार का अच्छा उपयोग होता है। हमारे देश में यह ट्रक्टर के साथ वाहर से आया है और ट्रैक्टर की ही शक्ति से बड़े-बड़े फार्मों में इसका उपयोग होता रहा है। परन्तु आजकल इसकी बनावट में कुछ हेर-केर करके वैशें हाग भी इसे चलाया जाता है और अब छोटे-बड़े सभी किसानों को इसका साम मिलने लगा है।

इसके द्वारा काम करने में समय व श्रम दोनों की काफी वचत दोती हैं और हर फसल के लिए इसका उपयोग मुलभता से किया जा सकता है। दो बैल और एक आदमी दिनभर में चार-पाँच एकड़ जमीन

की निकाई-गोड़ाई आसानी से कर लेता है।

चित्र में दिसाया गया मॉडल सुधरा हुआ है, जो पुराने की अपेक्षा काफी सुलम है। इसमें दो हैं एक्लें (मूठ) की बजाय एक हैं एक्ल रुगाया गया है, जिससे एक आदमी ही बैजों को हॉकता हुआ आसानी से काम फर सकता है। इसी प्रकार सामने के हिस्से से पहिया और साकल की हटा-फर हिर्रस लगाने की ज्यवस्था की गयी है, जिससे खेत के एक सिर्र से दूसरे सिरे तक आसानी से हल के समान ही चलाया जाता है। जमीन स्टूरने नहीं पाती। इन सुपारों से अब यह और अधिक उपयोगी हो गया है।

११. जोड़ डवरा




१. दांडी (हरिस) १२ फुट लंबी, ३ इंच मोटी। २. खोइ २३ फुट लंबा, ७ इंच चौड़ा, ३ इंच मोटा। ३. फन (जानकुइ) ११-१२ इंच लंबे, २ इंच मोटे। ४. ईड़ी (संबी) लोहे की आधा स्त मोटी पट्टी की। ५. फाँस ६ इंच लंबी, १३ इंच चौड़ी, १३ स्त मोटी।

इसकी आहाति बक्खर के समान ही, परंतु कुछ छोटी होती हैं। इसमें चार फन (जानकुड़) और दो सीधे फाँस ६ इंच छंने और १३ इंच चौड़े लगाये जाते हैं। दो फाँसों के बीच का अन्तर सात इंच का रहता है। इसको एक दांडी और कम-ज्यादा दवाकर चलाने, उठाने या हटाने के छिए एक रुमना होता है। खोड़ की छम्चाई २३ फीट व चौड़ाई ७ इंच, मोटाई ३३ इंच होती है। इसके फन ११-१२ इंच छंने होते हैं और वक्खर के समान ही ४ इंच आगे की झुके रहते हैं। एक बैल-जोडी पर दो डवरे लडकर चलाये जाते हैं।

उपरोग: इसके एक साथ दो तासों (खुंडों) की निकाई का काम होता है। खासकर जब फसलें छोटी रहती हैं, तो इसका उपयोग टीक होता है। इस औजार का परिणाग पौचों पर अच्छा होता है। खर्च भी लगभग आमा आता है। जरूरत के मुताबिक पौचों की जहों पर मिटी चड़ायी जा सकती है, तासों में पूरा इण्टर कल्टिवेशन होता है, कतारों का फासला कुछ अधिक रहे, तो हर कतार में से खरे को फिराना ठीक रहता है। सासकर इसका उपयोग बरसाती फसलों को शुरू ही पालियाँ देने में अच्छा होता है। इससे मिट्टी अरअरी होकर पौषों हो पुष्टि मिलती है और फसलों की बाद अच्छी होती है।

१२. हाथी डवरा




१. हरिस ८ फुट लंबी, ३ इंच मोटी चौकोनी। २. फन (जानेकुड़) २० इंच लंबे, २ इंच मोटे। ३. फाँस १२ इंच लंबी, २ इंच मोडी, २ सूत मोटी। ४. खोड़ १३ फुट लंबा, १ फुट चौड़ा, ८ इंच मोटा।

यह श्री वालामसादबी का अयोग है। इसे हाथी ख्वरा कहते हैं। इसका खोड़ सवा से डेड फुट लंगा, ११-१२ इंच चौड़ा और ८-९ इंच चौड़ा और ८-९ इंच चौड़ा और ८-९ इंच चौड़ा होता है। इसकी बाह्यति कुछ गोटाई लिये हुए होती है। इसमें लगनेवाटी दंडी (हिस्स) तीन-साड़े तीन इंच मोटी और आठ फुट लंबी चौकोनी होती है, जो खोड़ में नीचे की सतह पर खाँचा डालकर बैटाया जाता है। खोड़ के पिछले हिस्से में रुमना भी खाँचा करके बैटाया जाता है। इसके फुट (जानकुड़) बीस इंच लंबे खोड़ के बाजुओं में खाँचे करके बैटाये गये हैं। दोनों जानकुड़ों का अन्तर एक फुट होता है।

इसकी फाँस ढाई-तीन स्त मोटी और दो इंच चौड़ी वाहर की ओर गोलई हिये हुए एक इंच धारवाली, ईड़ियाँ सुधरे हुए वक्सर के समान गीचे से चपटी व ऊपर से गोल श्वाकृतिवाली होती हैं।

लाभ : यह दुंडा मिर्च और तम्बाकू के दरमियान चलाने के लिए वहा फायदेमंद सिद्ध हुआ है। इसके चलाने से मिट्टी कुछ अधिक छासी होती है। बार-बार मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। इसका पत्रन साधारण दुंडों की अधिक्षा कुछ अधिक होता है। इसलिए वगैर दगाये ही ४-६ इंच तक जमीन में धँसता हुआ चलता है। इससे गोड़ाई करने पर जमीन में काफी दिनों तक दरारें नहीं फटने पाती। इसलिए गीछापन अधिक दिनों तक टहरता है, जो किसी भी फसल के लिए निहायत जरूरी है। हैदराबाद राज्य के नांदेड़ जिले में इसका प्रचार दिनों-दिन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है।

१३. एक वैली वखर




माप :

- १. डॉडी (हरिस) ९ फुट लंबी, ८ इंच मोटी ।
- र. जानकुड़ १६ इंच छंबे, ३ x ३ सत मोटे छोड़े के ।
- २. खोड़ २। फुट लंबा, ६ x ६ इंच मोटा।
- थ. फ़ॉस १८ इंच लंबी, २ इंच चौड़ी, २ स्त मोटी।

यह बखर एक बैठ की ताकत से अच्छी तरह चलाया जात है। यह बखर का ही यह बुळ छोटा स्वरूप है। इसमें दो हरिस बुळ गोटाई-वाली लगायी गयी हैं, ताकि बैठ को हरिस की रगह न लगने पाये। फाँस चौडाई में बड़ी के मुकाबठे आधी कर दी गयी हैं, तिससे बैठ को ओजार की लैंच भी आधी ही एडती है। इन बातों की ओर काफी घ्यान रखकर ही इसे बनाया गया है।

मिर्च जैसी कुछ फसलों में डोरे की जगह भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

१८, एक बैली नागर



माप :

- १. हरिस (डाँडी) ९ फुट छम्बी, ८ इंच गोलाई की ।
 - २. दाँता १४ इंच रुम्बा, ३॥ इंच चौड़ा ।
- ३. फारु १९ इंच लम्बा, ३ इंच चौड़ा, २ सूत मोटा ।

यह नागर बड़े नागर का ही छोटा रूप है। छेकिन एक बैठ से चटने के टिप चित्र में दिसाये अनुसार हरिस के पिछ्छे माग में एक टंडा वैठाया गया है, जिसमें रस्सी बॉबकर बैठ के दाहिनी और जुप में बौंध दी जाती है। यानी बैठ के वायी और हरिस और दाहिनी और रस्सी रहने से मोड़ पर बैठ को धूमने में आसानी रहती है और हर का पाल भी नैछ के पीछे न रहकर बायीं ओर भा जाता है । पाल लगने का भी दर नहीं रहता ।

इस हरू में एक सास वात यह भी है कि कभी जरूरत पड्ने पर हिंस में फिट किये हुए इंडे को निकालकर दो बैठों से भी काम लिया ज सकता है।

काम की दृष्टि :

बैठ को अकेले चलने की आदत होने पर दो बैठवाले इस के बराबर ही इससे काम होता है। जापान व चीन आदि देशों में एक बैली भौजारों का ही स्पयोग होता है।

१५. महाराष्ट्र का जुआ



रै. इसकी लम्बाई साढ़े पाँच फुट होती है। रे. कंघों पर चौड़ाई १० इंच होती है।

जहाँ तक हमारा खयाज है, यह जुआ हिंदुस्तान के अन्य प्रान्तों में चजनेवाले जुओं से सर्वश्रेष्ठ है। वेते तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, विहार आदि प्रान्तों के जुओं में भी कुछ सुधार हुए नजर आते हैं।

टेकिन इसके मुकायले में बहुत कम हैं।

इसमें कई बार्ते ऐसी हैं, जो अन्य प्रांतों के जुओं में नहीं पायी जाता । जैसे कि यह अपनी एक खास रचना के कारण येलों के कंधों पर पकड़ के साथ फिट बैठता है, जिसकी बजह से इसके द्वारा बैठ अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करता है । किसी किस्म की कोई तकलीफ इसके द्वारा वैशें को नहीं होती, जब कि अन्य प्रांतों में चलनेवाले जुए वैशें के कंधों में गड़ते (रुतते) रहते हैं । कभी-कभी भारी जस्म भी कर देते हैं, जिससे बैठ को काफी तकलीफ लठानी पड़ती है और उसकी जाकत का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता ।

इसलिए महाराष्ट्र के इस जुए को हम सब दृष्टियों से प्रेष्ट भावते हैं। इसकी बनाबट काफी मजबूत होती है। हल्के-भारी दोनों तरह के काम इससे लिये जा सकते हैं। यह वैलों के लिए बड़ा आरामदेह होता है।


१६. कड़वा तोड़ी



इसका प्रयोग पहले-पहल सेशाम-आश्रम में श्री पारनेरकरजी ने किया था, उसके बाद इसमें काफी फर-पदल शाव-स्थकता के अनुसार सरह य सुत्रम बनाते के लिए होते रहे । कड़्या तोड़ी का जो रूप आज आपके सामने हैं, यह काफी मज-

बृत और बनाने में सरछ है। जिव-जिन प्रान्तों में मवेशियों को चार बारीक करके बिलाने का रिवाज नहीं है, उन-उन प्रान्तों के लिए इसके अच्छा उपयोग हो सकता है।

अनसर देखने में आता है कि किसान छोग हमेशा अपने मवेशियों
के आगे कड़चे की पूरी पेंडी (पूछी) या एक पेंडी के दो हुकड़े काले खाळ देते हैं, उसमें से जानवर सिर्फ पिट्यों और नरम भाग साकर बाक की से ही छोड़ देते हैं, जो बाद में फेंक दिया जाता है। इस तरह से किसान अपनी गाड़ी कमाई का ३०-४० प्रतिशत चारा अपने आल्स और अज्ञानता के कारण बरवाद कर देते हैं। चारे की इस बरवादी को रोकने के लिए यह कड़वा तोड़ी काफी उपयुक्त सावित हुई है। दो आदमी इसके द्वारा एक घंटे में ५०-६० कड़वे की पेंडी के ४ से ६ इंच रुम्चे हुकड़े आसानी से कर लेते हैं, जो २५-२० जानवरों की दिनगर के लिए पर्याप्त होते हैं। इस यंत्र की कीमन २० रुप्य होती है। गाँव का हुहार इसे आसानी से बना सकता है।



अस्म-अस्म प्रान्तों में चलनेवाले जेली व जुए

मनुष्य शक्ति से चलनेवाले औजार १७. गोरस मथनी

[किया: यह मथनी ९-१० मिनट में १०-१२ सेर दही को बिलोकर मनसन निकालती है]


माप: यह मथनी फूल ब लकड़ी सहित ५ फुट की कँचाई की है।

नं० १ इस छक्ड़ी की गोर्लाई का घेरा १३° है। यह भाग मधनी लगाते समय रस्ती या छकड़ी की कैंची के बंधन में रहता है।

नं०२ यह रस्सी ६' लम्बी व १३' परिघि (घेरे)की है।

नं० ३ इस मध्य की रुकड़ी का घेरा ५३' है। मथनी रुगाने की रस्ती २ से ३ नंबर के बीच फिराते रहते हैं।

नं० ४ यह घेरा ६ इंच के उराभग है। मंथन-किया के वक्त यह बर्तन के मुहाने पर्युटकड़ी के हुवने



भौजार की पकड़ में रहता है, ताकि ठीक तरह से वर्तन के मध्य स्थिर रहकर वर्तन को न हिला सके ।

नं० ५ ये कमचियाँ ६ इंच लंबी हैं तथा लबीली बनायी गयी हैं, ताकि दही को मार लगते रहने पर भी ट्रट न सके।

नं० ६ फूल सामीन की लकड़ी का बनाया जाता है। यह दो लकड़ियों में कटाव करके आपस में मिलाकर बनाया जाता है। प्रत्येक लकड़ी की लंगई ६ इंच और मोटाई डेढ़ इंच भीर कॅंचाई ढाई इंच होती है। इसके चारों ओर के बीच की जगह समान होती है।

विशेषताएँ :

१. इस मथनी में विलोने की किया में रस्सी का महत्त्व अत्यिषक है। यह रस्सी ६ फुट से ज्यादा लंबी न हो। बहुत मोटी न हो तया बहुत पतली भी न हो । साधारण डेढ़ इंच गोलाई की रस्ती ठीक सापित हुई है। बिलोते समय मथनी के ढंडे पर रस्सी के पाँच घरे से अपिक आना मथनी की किया को भारी बना देता है। मथनी छगाते वस्त हाय में पकड़ी जानैवाली रस्सी के दोनों छोर खेढ़-खेढ़ फुट से ज्यादा लंबे न हों । यह रस्सी आवश्यकतानुसार नं० २ और नं० ३ के मध्य धुमाते रहना चाहिए ।

२. ये चार कमचियाँ ठचीछे बाँस की बनी होती हैं, जिससे बार-बार दही का मार लगने पर भी टूट न सकें। यह दही बिलोने में एल के साथ-साथ दुहरी किया करती रहती है, याने दही को गर-पार पतल चीरती है । इस कारण इसका मौजूदापन मथनी के लिए बहुत ही अच्छा सावित हुआ **है** ।

 यह फुल सागौन की लकड़ी से बना है और काफी इलका मी है । इसे अलंड रुकड़ी का बनाना ज्यादा सुविधा का होगा । इस पूरु में मथनी का इंडा फँसाया गया है। प्रत्येक समय मथने की किया फूड़ के चारों भागों में दही के टकराते रहने से होती है, टेकिन ज्यादा महत्त्व की चीज फूछ की रुकड़ी के नीचे के भाग में गोराई का किंचित् कटाव

हैं, जिसके कारण दही पतला चीरता हुआ आगे-पीछे घूमता रहता है, जिससे बिलोने की क्रिया तत्काल होती है।

नोट : अंत्रसर हमारे आमीण भाइयों की यह शिकायत रहती है कि गाय के दही से मक्खन जल्दी नहीं निकल्ता । बहुत समय खराव करने पर भी मक्खन पूरा न निकल्ने के कारण ही हम गायों का दूध निकलने की ओर इतना ध्यान नहीं देते ।

अतः में सोचता हूँ कि उनकी मधनी की बनावट साधारण होने के कारण (मक्कन बल्दी न निकलने के कारण) हिलाते रहने की किया करते रहते हैं, जिससे मक्कन निकलने की बजाय (ज्यादा हिलाने से) उसके घृत-कण (पार्टिकल्स) फूट जाते हैं और मधनी के गर्म हो जाने से वे पिघलकर छाछ में मिल जाते हैं। इसी कारण गाय के दही से मक्कन निकालने की किया को सफल बनाने के लिए इस मकार की मधनी का उपयोग करना जरूरी है।

१८ जैली पाँचा




१. इंडा ४ फुट रहंगा, १३ इंच मोटा।

२. सीग (पंजा) २ फुट रुंबा, २ स्त मोटा, २ स्त चौड़ा छोडे का।

जैंटी मी खेती के भौजारों में महत्त्व का स्थान खती है। टेकिन हिन्दुस्तान में राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य पान्तों में इसका उपयोग देखने में नहीं भाषा। इसके अभाव में दूसरे पान्तों के किसान दतारी नाम के एक औजार से काम चलाते हैं, जो किसी मी हालत में जैठी की बराबरी नहीं कर सकता।

२०. सुधरा हुआ हँसिया (दराती)



१. ब्लेड (पान) १० इंच लबा, १ इंच चौड़ा । २. बेंट (दस्ता) ६ इंच लंबा, १ इंच मोटा।

२. बेट (दस्ता) ६ इंच लंबा, १ इंच मोटी । ३. बेंट पीछे से २ इंच धुका हुआ।

सड़ी फसलों को खेतों से काटने के लिए हैंसिया या दांती का उपयोग प्राचीनकाल से चलता था रहा है। यह औजार काफी तीया-सादा देहातों में चट्ट्रें, लोहारों द्वारा वनाया तथा वेचा जाता है। इसकी कीमत कहीं ६ से ८ आना और कहीं-कहीं एक रुपये से सवा-देह रुपये तक देनी पड़ती है। फसलों की कटाई के समय हर किसान और खेतिहर मजदूरों के पास इसका होना निहायत जरुरी है।

स्पेव वर्ष दना पड़ता हूं। फेसला का कटाइ के साम हर रहता स्वेतिहर मजदूरों के पास इसका होना निहायत जल्ली हैं। परंतु खेती के काम के लिए इतना आवश्यक होते हुए भी सुभा की दृष्टि से बहुत कम लोगों का ध्यान इस और गया प्रतीत होता हैं। चूँकि कई मान्तों की दरांती इतनी पिछड़ी हुई है कि उसते का

चूँकि कई मान्तों की दरांती इतनी पिछड़ी हुई है कि उससे कार कम और कठिनाई से होता है और अधिकांश्र मान्तों की दरांतियों में उसे हुए चेंट (दस्ते) सीधी उकड़ी के बने होते हैं, जो काम करते बक्त मुट्टी से फिसटते रहते हैं। इसटिए मुट्टी को भीचकर काम करत पड़ता है। इसकी वजह से हाथ जल्द ही दुखने लगता है और काम करने में रकावट आती है। साथ ही कभी-कभी मुद्दी भी जमीन से रगड़ खा जाती है। वर्गोंकि हैंसिये से काम करने की किया पीछे की ओर खेंचते हुए करनी पड़ती है। इसलिए दस्ता सीधा रहने पर खेंचने की किया करने में फिरालना स्वामाविक ही है। इसलिए हँसिये का बेंट पीछे की ओर से चित्र में दिये अनुसार कुछ गोलाई में झुका हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से काम करने में फिरालन की वजह से रुकावट नहीं आयेगी और जमीन से हाथ को रगड़ खाने का मय भी नहीं रहेगा। हम आशा करते हैं कि किसान माई इस और ध्यान देकर अपने हैंसिये की अधिक कार्यक्षम बनाने की कोशिश करेंगे।

२१. धान-खेती में मशागत करने का हाथ डौरा

यह श्रीजार घान की खेती में गोड़ाई का काम करने के द्विप विशेष चपयोगी है। इसे जापान से यहाँ द्वाया गया है। जापानी द्येग हर ९०-१५ दिनों के बाद इस श्रीजार की सहायता से घान की जमीन को गोड़कर खज्जयम और पोड़ी बनाते रहते हैं। इसदिए उनके यहाँ एक-एक पौधा सैकड़ों की तादाद में परिवर्तित होकर खूब फल्टता-फ्लता है, जब कि हमारे यहाँ इस और ध्यान न देने की वजह से पौधों की जड़ों में निरंतर पानी गरा रहने के कारण एक किस्म की कोई द्याकर जमीन बैठ जाती है और पौधों का बड़ना, फूलना तथा फल्टना सीमित हो जाता है। इसटिए हमारे किसानों को

भी इसं ओर ध्यान देकर इस औजार का इस्तेमाल करना चाहिए ।

यह भी श्री देड्डीजी का प्रयोग है, जो हाय से चलाय जात है। इसकी बनावट बक्खर जैसी ही है। इसमें भी क्षाइयकता के अनुसार २-२ किस्म की लंबाईवाली फाँस बैठायी जा सकती है। इससे सरीफ और रवी दोनों फसलों में निवाई का फाम नहीं पूर्व के साथ होता है। खासकर बागवानी के लिए वह बहुत ही जहरी है। इसे हो आदमी चलाते हैं, एक पीले से पकड़ता है और दूसरा आगे को केंबने हुए चलता है। बड़ी आसानी से ४-६ घंटे में एक एकड़ की निवाई की जा सकती है। इससे निवाई के साथ-ही-साथ पौर्वों की जा प्रिटी भी चढ़ती जाती है और सासकर जब फसलें काफी पढ़ जाती हैं, तो बैलों से डीरन करना प्रायः असंगव हो जाता है। उस समय हाथ-हीरा बगैर किसी नुकसान या एकावट के चलाया जा सकता है।

गत दो-तीन साठों से हम ठोग आश्रम की खेती में सभी प्रकार की फतां की निंदाई का काम इससे करते हैं। हमारा अनुभय है कि जिस काम को १०-१२ बाई (इसी-मजदूर) ४-६ पंटों में करती हैं, उतना काम २-३ आदमी इस हाथ-डोरे की सहायता से ४-६ पंटे में बड़ी आसानी के साथ कर छेते हैं। यह निंदाई के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है।

३. चक्रवाला हाथ-डौरा

इस जीजार में पटिया लगाकर काम करने की व्यवस्था की गयी हैं। ताकि एक आदमी आसाली से ठेलकर काम कर सके। वयोंकि सॉबर्ने की अपेक्षा टकेलकर काम करने में आसाली रहती हैं।

इस यंत्र में माना प्रकार के फाल फिट करके निकाई, गुड़ाई व जुताई का काम मनुष्य-दाक्ति से हो सकता है ।

वनावट :

भासानी से चलाने के लिए इसमें ३ फुट केंबाई का एक पहिंचा रुगाया गया है। पहिंचे के मध्य भाग से साढ़े चार फुट का एक हैं^{दर}


(83)

बोड़ा गया है। उपस्नीचे करने के लिए हैंडल में दो लोहे की पट्टिय नोड़ी गयी हैं, जो पहियों के मध्य भाग से भी जोड़ी गयी हैं।



८. फीक यह एक विदेशी भौजार है। भाजफल हिन्दुत्तान की कई कंपनियाँ इसे बनाती हैं तथा बेचती भी हैं । सर्वत्र सुलभता से मिलता है। छोटी हाथ-खेती में जमीन खोदने के लिए ^{फानड़े} के पदले इसका अच्छा उपयोग होता है। कीमत १५, २० रुपये।

१०. लाइन दत्तारी



चित्र में दिखाये अनुसार इस दचारी में सात खूँटियाँ रूगायी 'जिनको कम-ज्यादा करने पर पाँच प्रकार की कतार आवश्यकता वे आसानी से लींची जा सकती हैं। खेती में हर किस्म की फसरु मोने के लिए इसका अच्छा उपयोग होता है। कम निन्न प्रकार

(१) खूँटी नं० १,२,३,४,५को कायम रखनेपर १,१ फुटअंतर की व

(२) ,, ,, ३,६,७ को कायमरखनेपर १॥,१॥ फुट ,,


(३) ,, १,३,५ कोकायम रखनेपर २,२ फुट,, (४) ,, ६,७ कोकायम रखनेपर २,३ फुट,,

(५) ,, ,, १,५ कोकायमरखनेपर ४,४ पुट,,

नोट : बजाय इसके कि हर प्रकार की कतारों के लिए अलग-अला

रसे जायँ, यह एक ही औजार मिन-भिन अन्तर फी काम में रूपा जा सकता है। मूल्य १२ रुपये मात्र।

११. त्रिशूल डौरा



सिंचाई के बाद फसलों में नमी टिकाये रखने के लिए गुड़ाई करना धावरयक कार्य है। इस जीजार द्वारा दो मनुष्य आठ-दस घंटों में एक एकड़ जमीन की गुड़ाई कर लेते हैं। कीमत १२ रुपये।

१२, त्रिज्ञूल हाथ-डौरा



यह सरकारी फार्मों में सर्वत्र मिळता है। इससे एक आदमी खड़े-खड़े फसलें की गुड़ाई आसानी से कर छेता है। कीमत २ रुपये।

१३. खड़ी हातोड़ी



यह खड़े-खड़े खेतों के ढेळे फोड़कर वारीक करने का अच्छा साधन है। दक्षिण भारत में इसका अधिक चलन है। कीमत ८ आने।

२०. खाद हुलाई टोक्ती

(40)



२१. कटिंग केंची



२२. हाथ मोगरी



यह पौघों की काट-छाँट का उत्तर्न साधन है। सर्वत्र सुरुमता से मिल्सी है। कीमत २५ रुपये।

यह ठकड़ी का बना हुआ मामूली साधन है, जो खेत-सहिद्दान व पर

जो खेत-सहिद्दान व भर में अनेक कामों में पट-पीट करने के लिए उपयोगी है। कीमन ६ आने मार।

खेत तैयार होने पर इस साधन के द्वारा कचरा वटोरने, क्यारियों को बरावर करने व मिट्टी में बीज मिळाने आदि कई काम सुगमता से होते हैं।

२३. सुधरे हुए खेती जीजारों की मृल्य-सूची

नवंबर १९५८

*1	Acc 1 1 to	
	हपये	रुपये
(१) पत्यर का रोखर	(१२) कल्टिवेटर	Ę۰
(स्टेंड सह)	९० (१३) साहन दतारी	१२
(२) उड्वनी पंखा	१६० (१४) नागपुरी जुद्या	₹0
(३.) सुसम नागर	२० (१५) जेली पंचा	6
('४) सर्वांगी ,,	४० (१६) एक-वैली नागर	20
(५) सुलम बखर	१५ (१७) 🦡 भ वसार	२६
(६) सुलम तिफन (तुपारी)	४५ (१८) जापानी दाय दवरा	२६
(७) " " (कठानी)	५५ (१९) सुलम खुरपा	₹.
(८) " चाहा	६ (२०) दाँतवाला हें सुद्र्या	III)
(९) नांगर ढवरा	१२ (२१) गोरस मथनी	इ
(१०) हायी ॥	१५ (२२) कडना-कॅची	રૃષ
(११) चकवाला हाय-डवरा	₹%	

	W 14
हमारे गाँवों का पुनंनिर्माण	गांधीजी (नवजीवन) १
रचनारमक कार्यक्रम	عاجسه بن دد ب
प्राम-सेवा के दस कार्यक्रम	जुगतराममाई दवे ११५
इमारी पुराक की समस्या	जो॰ कॉ॰ वुमारप्पा १५०
दिन्दुस्तानो खाद्य पदार्थी की उपयुक्तता	
और उनसे प्राप्त जीवन-सरव	, , , , , , , , ,
हुमें क्या साना चाहिए !	' सवेरमाई पटेल 💎 े ३
प्रामोधींग जाँच प्रद्नावली	4
हाथ-कागज बनाना	Y
मगनदीप	e-mile
धोती जामा	•91
तांदुङ (भराठी)	Manager Committee
हाथ-चक्की	'एम॰ विनायक' " ०५०
	ृवल्लभस्वामी •५
श्वराक की कमी और खेती	340
गी-सेवा	गांधीओ (नवशीयन) १५०
गासेवा की विचारधारा	राधाकुरण बजाज • •'९७
वृपभ-सुधार	य॰ म॰ पारनेरकर •'५०
खाद और पेड़-पीचों का पोषण	मथुरादास पु॰ / १
भारत में गाय (हिन्दी)	सतीशयन्य दास ग्रुप्त 11
Bee Keeping	175
Questionnaire for the Rural Survey	J. C. Kumarappa 0-25
Questionnaire for the Survey of	1-50
Village Industries Table of Indian Food Values & Vitar	
What Shall We Eat?	3-00
Grinding of Cereals	0.50
Magan Chulha	0-39
Magan Deep	0-50
Palm Gur	1-00
Paper Making	4-00
Rice	1-60
Soap Making	Candidi lands

Cow in India (Part I and II)
Satish Chandra Das Gupta 16—00

How to Serve the Cow

The Cow in our Economy

Why Go-Seva 1

Deceptive Oil


Gandbiji

0-75

Suresh Ramabhai

J. C. Kumarappa

Radhakrishna Bajaj



त्रगर में आपकी जगह होऊँ, तो में शुरू में हल से फान न लूँ। में बचों के हाथों में कुदाली पकड़ा दुँगा श्रॉर उससे श्रन्छी तरह काम लेना सिखाऊँगा। यह भी एक कला है। वैनों की ताकत से वाद में काम लिया जा सकता है। इसी तुरह में यह पसंद नहीं करूँगा कि खराच या हलको किस्म की जमीन के कारगा स्त्राप नाउम्मीद हो जायँ। चिकनी मिट्टी या साद की हलकी परत डालकर हम कई तरह की उपयोगी साग-सन्जी श्रीर गमलों में पैदा होनेवाली पचियाँ उगा सकते हैं। थोड़े गहरे गइढों में पालाना डालकर हम उसकी खाद बनाने का काम फौरन शुरू कर सकते हैं। इस खाद के तैयार होने में एक पन्ववाडे से ज्यादा समय नहीं लगता। नहाने-घोने या रसोईघर के पानी की हर बूँद को पिछवाड़े की तरकारियों की क्यारियों में पहुँचाया जा सकता है। पानी की एक बूँद भी व्यर्थ नहीं जाने दी जानी चाहिए। हरी पत्तियाँ मिट्टी के गमलों में श्रीर बेकाम पुराने टीन के डिच्यों में उगायी जा सकती हैं। छोटे-से-छोटे मीके को भी हाथ से न जाने दिया जाना चाहिए। अगर यह सत्र देशच्यापी पैमाने पर हो सका, तो उस हालत में छुल मिलाकर उसका गतीजा बहुत बड़ा होगा ।

~ગાંધીંદ્રી

एम० विनायक



विल भारत सर्व-सेवा-संघ-मका श



हा थ-च क्की

एम० विनायक

प्रस्तावनी जै॰ सी॰ क्रमारप्पा

१९५५

श्रखिल भारत सर्व-सेवा-सेघ-प्रकाशन राजपाट, काशी प्रकाशक: ख० था॰ सहस्रवृद्धे, मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ, वर्षा (म॰ प्र॰)

पहली बार: २००० नयम्बर, १९५५

मूस्य : आठ जाना

मृद्रकः पंत्र पृष्णीताय भागेव, भागेव मूपण भेस, बनारस

भू मि का

यह आश्चर्य की बात है कि यहाँप हमारा जीवन मृलतः भोजन पर आश्रित है, फिर भी भोजन के विषय पर हम वहुत कम ध्यान देते हैं। इतर होग भी भोजन को विषय पर हम वहुत कम ध्यान देते हैं। इतर होग भी भोजनशास्त्र के विषय में शून्य अथवा अरूप हान रखते हैं। अनाज को खाने के उपयुक्त बनाना और उसमें अयुक्त होने- हाले उन्त्रों के बारे में जानकारी रखना भोजनशास्त्र का एक मुख्य अङ्ग है। काकी प्रयोगों पर आधारित यह पुस्तिका इस आशा से प्रकाश डालेगी। इसके हारा इस विषय का ज्ञान बढ़ेगा तथा इससे होगों के स्वास्त्र्य और सुख के संवर्षन में सहायता मिलेगी। साथ ही इसमें बताये गये तरीके बेरोजगारी की समस्या को मुल्झाने में भी सहायक होंगे। इस पुस्तिक में दिये गये का प्रशिवत कार्यो के स्वास्त्र का का प्रशिव कार्या कि यन्त्र-शक्ति के हारा प्रेरित मशीनों की प्रशिवत कार्ये-इसना, केवल कल्पना मात्र है; क्योंकि इस कार्य-वमता का अधिकांश बहुत ही कम दामों पर वेची गयी प्राकृतिक शक्तियों के हुए में मिलनेवाली अप्रत्यच सरकारी आर्थिक सहायता पर ही अवलिनव है।

श्री एम॰ विनायक कई वर्षोतक 'अखिल भारत मामोद्योग संघ' के वान-कुटाई श्रीर अनाज-पिसाई-विभाग के निरीचक रहे हैं। आपने इन सब तच्यों का संकलन और संग्रह करके जनता का उपकार किया है। इस प्रकार अपने ज्ञान और अनुभव को जनता तक पहुँचाने के लिय में उन्हें धन्यवाद देता हैं।

फोवळम खाश्रम, फारेनगर (श्री लंका) २० नवम्बर, १९५३

—जे॰ सी॰ जुमारप्पा

अनुक्रम

परिजिस्ट

१- मजदूरी का सर्वोदयी स्तर

२. पूँजी और दावित का उपयोग ५२

३. माटा-पिसाई के खगरक्य साधन '(३

१- संक्षिप्त इतिहास

४. हाय-चनकी ५. चनकी के प्रस्कर

२. आटा पीसने के बड़े कारखाने १०

३. यंत्र-शिव हारा चालित चनिकयां १४

٩.	व्यवका क भरवर	~ ~ ~	40	er canned a	4 1 10 4 11	
٤,	पौष्टिक गुण	२५	४. हाय	-पिसाई का	रिकार्ट	48
	हाय-चवकी और उसमें गुधा	२८	५. बैल	से चालित	बाटा-च	व की
	सुधरा हुआ नया साधन	3.6	की	कार्य-शमता		. 44
ξ.	बैल से चलनेवाली चवकी	36				
80	. कैसर-ए-हिंद चवकी	ΥĘ		तिं के मत		42
23	, पनचनकी	84	७. अना	जों के वीधि	क गुण	. 40
	ਸਤ	जिस	पुस्तव	č		
	प्रह	144	344	ę,		
۹.	शत प्रतिशत स्वदेशी-महा	त्मा ग	ांधी, नवः	रीवन प्रका	शन, अहर	दायाद
	भोजन की कमी और छपि	23	11	22		31
₹.	खादी का अर्थशास्त्र	33	23	11	21	11
8.	भोजन और उसमें सुघार	1)	1)	17	39	11
ц,	हिन्द स्वराज्य	13	23	11	23	23
ξ,	सदर का अर्थशास	रेचर्ड	वी. मेग	n	33	2)
૭.	आशा की राह किस ओर		**	13	,,	17
ረ.	भोजन सर	र राय	र्ट मैक्के	रेसन, मैंक	मिलन ग	म्पर्ना
	स्वारध्य बुलेटिन २३,२८,	to;		भारत स		
o.	भारत और वर्मा में गेहूँ।	घा स्य	ापार "	33	. 23	_71
۲.	मद्रास में चावछ	क	० रामध्य	ा, सरकार	ो प्रेस, म	द्रास
٦,	स्वारध्य और वीमारी में		हेरी के	तामिन, ह	रेजन आ	थम,
	हमारा भोजन			सावरमती	, अहमदा	वाद
	-					

हा थ - च क्की

संचिप्त इतिहास

: 8:

हमारे भोजन में अधिक भाग अनाजों का ही होता है। हमारे रेश में धान, गेहूँ, जी, ज्वार, वाजरा, रागी, मक्का तथा कुटू जैसे अल पैदा किये जाते हैं। इनमें से चावछ का मुख्य स्थान है और छगभग आधी जनसंख्या का वह मुख्य भोजन है। भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्र में धान पैदा किया जाता है। उसका क्षेत्रफछ ६३५ छाख एकड़ है; जो कुछ जीत का २६ प्रतिशत है। धान के वाद गेहूँ का स्थान है, जिसका रक्या २०३६ छाख एकड़ है, और करीय-करीय कुछ जीत का ८ प्रतिशत है। धान की पैदाबार छगभग ३३९ छाख टन है, जय कि गेहूँ की केवछ ५६३ छाख टन है। सब प्रकार के अनाजों का क्षेत्र और उनकी उपज की सूची नीचे दी जा रही है। ये ऑकड़े भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सन् १९५० के विवरण से छिये गये हैं।

and and explicit of the animal of the animal of					
जोत वै	अन्तर्गत भूमि	का क्षेत्रफल२४,३८,३२,००० एकड्			
	०० एकड़ में]	पैदावार [१००० टन में]			
धान	६,३५,२=	२,२५,९७ विना छिलके के (चावल)			
गेहूँ जी	२,०३,५०	५ ६,५०			
जी	७६,०५	२२,०६			
ज्यार	३,४३,३४	५०,२२			
वाजरा	१,६५,७२	२१,७१			
रागी	५ ५,८०	अप्राप्त			
मका	६ ୧,४୧	२०,७२			
चने की दाल	१,९३,०२	४५,३५			
दूसरे अनाज					
और दालें	४,०६,१२	अप्राप्त			
अनाजों और					
दालों का कुल					
योग	२१.५१ ३२				

सव अनाज साधारणतः दो भागों में विभाजित हो सकते हैं:-(१) धान-जो केवल कूटा जाता है और (२) गेहूँ तथा दूसरे प्रकार के सब अनाज, जिनको खाने योग्य बनाने के छिए पीसने की जहरत होती है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने सभी अनाजों में धान को सबसे पहले पैदा किया होगा। श्री के॰ रामय्या, जो एक उच कोटि के कृषि-अन्वेषक हैं, अपनी 'मद्रांस में धान' नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं: "वानस्पतिक अनुसंधानों से झात होता है कि हमारी प्रत्येक फसल का जन्म आदिकाल की जंगली वनस्पतियों से हुया । आधुनिक उन्नत अवस्था की फतरों के विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि यह विकसित अवस्था उन जंगली वनस्पतियों पर कई प्रकार के किये गये प्रयोगों का परिणाम है। आज यह बताना एक प्रकार से सन्भव है कि आधुनिक काछ के गेई फॉर गन्ना किस मूछ बनस्पति के विकसित रूप हैं, और इनका जन्मस्थान फहाँ है, जहाँ से ये सारे संसार के भिन्न-भिन्न भागों में फैल गये। छेकिन धान के विषय में जो जानकारी उपलब्ध है, उससे उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकना। यह केवल कल्पना का विषय है। भारतीय शास्त्रों में उसका वर्णन मिलता है। सभी पूजा-पद्मितयों में चावल का प्रयोग होता है, जिससे चावल की प्राचीनता का प्रमाण मिलता है। तमिल के कुछ ऋति प्राचीन पुराएं। में भी, अलग-अलग धार्मिक कुरयों में भिन्न-भिन्न प्रकार के चावलों का प्रयोग यताया गया है। इससे हमें इस बात का पता चलता है कि प्राचीन समय में भी चावल के विशेष प्रकारों का लोगों को पता था। चीन के एक प्राचीन प्रन्थ में लिखा है कि ५००० वर्ष पूर्व वहाँ धान का योना एक मुख्य धार्मिक कार्य माना जाता था।" 'भारत और धर्मा में चायल का झ्यापार'नामक. पुस्तक में लिखा है: 'महूँ भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीनकाछ से पेदा किया जाता रहा है। सिन्ध घाटी के २००० वर्ष पुराने मोहनजीदही के ध्यंसावरोपों से निकाले गये अनाजों में दो प्रकार का गेहूँ भी देखने में आया है। उसमें से छोटे प्रकार का गेहैं आज भी दिन्तिन-पश्चिम पंजाय के शुष्क जिलों में पैदा होता है।"

स्ताने की यम्नुण बनाने से पहले नेहूँ पीस लिया जाता है। पर्ले 'आटा' शब्द का मतलब नेहूँ का जाटा ही था, परन्तु आज 'आटा' शब्द सभी प्रकार के अनाजों के आटे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बहुत प्राचीनकाल से आटा पीसने के लिए पत्थर-चक्की का उपयोग होता रहा है।

कुटना

चक्की के आविष्कार से पहुँछे पत्थर के गोछ मूसछ का उपयोग किया जाता था। उसकी मोटाई मनुष्य की कछाई के वरावर होती थी। इससे अनाज तथा अन्य बस्तुओं को कूटकर उनका चूर्ण कर छिया जाता था। यह मूसछ विशेष प्रकार के सख्त पत्थर का बनाया जाता था। नीचे एक दूसरा पत्थर रखकर मूसछ से कूटा जाता था। इस प्रकार छगातार कूटे जाने से नीचेबाछ पत्थर में गढ़ा पढ़ने छगा होगा।

'मल्लर्स'

इसके बाद ऐसा पता छगा कि कूटने के बदले नीचेवाले पत्थर के गढ़े में गीला अनाज डालकर मूसल से पीसना शुरू हुआ। यह तरीका दक्षिण भगम के 'रूटमे' रूटाने के मरीके

मारत के 'इडली' बनाने के तरीके से मिलता-जुलता है। मूसल कई प्रकार के होते थे, उनका प्राचीन गोलाकार रूप बदलते- पदलते लाज के लम्माकार मूसल की सुरत में जाया। तीचे प्रयोग होनेवाले पत्थर में प्याले की तरह गढ़ा होता था। इस पत्थर और मुसल को पाश्चात्य देशों में 'सल्लकें' नाम दिया गया। फई सम्य देशों में आज भी हनका प्रयोग होता है।



सैंडिल स्टोन

प्राचीनकाल के 'मल्लर्स' के बाद और फिर आविष्यत चक्की के पहले पीसने के जो साधन रहे होंगे, उन्हें 'सैंडिल स्टोन' कहा गया है। यह पीसने का पहला पूर्ण साधन था। इसमें नीचे का परथर खोखला होता था, जिसमें अनाज डालकर उत्परवाले पत्थर के पर्पण से उसे चूर्ण बना लिया जाता था।

जाँवा (यवेर्न)

'अनाज पिसाई का इतिहास' पुस्तक के रचिवता श्री रिचार्ड बेनेट के अनुसार पिसाई के पहले पूर्ण यंज्ञ जाँता (क्वेने) का आविष्कार, ईसा से दो शतान्त्री पूर्व इटली में हुआ था। 'क्वेने' के आविष्कार ने पिसाई के सावनों में फ्रान्ति उत्पन्न कर दी थी। पत्यर-चक्की का फ्रम्सः भूमना अनाज पीसने का एक अनिवार्य सिद्धान्त वन गया। वड़ेन्यड़े पिसाई के कारखाने च्याज मी इसी सिद्धान्त के अनुसार कार्य करते हैं। प्राचीन जाँता गोलाकार था और मध्यकालीन 'जाँता' से मिल था। नीचे का पत्थर इस विचार से गुम्दाकार बनाया गया था कि चक्की से आवा नीचे उत्तर सके। यह तरीका बहुत दिनों तक नहीं चला। उत्तर ग्रीचे उत्तर सके। वह तरीका बहुत दिनों तक नहीं चला। उत्तर ग्रीचे उत्तर सं चनाज लोग श्रीर होनों पत्थर विचटे बनने लो। उत्तर के लिए एक पनारी थी। उत्तर के पत्थर को ग्रीचों से चनाज डाल्ने के लिए एक पनारी थी। उत्तर के पत्थर को ग्रीचों से चनाज धीरे-धीरे अंदर जाता । जार के पत्थर को ग्रीचों सिरता था। उत्तरवाले पत्थर में एक ग्रुटिंग लगायी गयी जिसको पकड़कर ग्रुमाते थे।

यंत्र-शक्ति द्वारा चालित चक्की


कुछ सन्वेपकों ने परवर-चक्की में प्रथम बार यंग-शक्त के प्रयोग का श्रेय रोम निवासियों को दिया। उन्होंने पनचक्की का आधिरकार किया। एक स्कड़ी के पहिचे से छमें पुरे पर चक्की के पाट रहाकर, गिरते हुए पानी के दवाय से पाट धुमाया जाना था। स्नात की पनचक्की का पूरा विवरण इस पुस्तक के म्याहवें अध्याय में दिया गया है। इसके बाद पनचिक्कों नलने छमी। ऐसा माना जाना हैं कि १८वीं रानाव्दी के खन्त में मिटेन की कु लाटा-चक्की में भार-शिक का प्रयोग किया गया था। आटा पीमने के युक्तियें कार्यान्यों के पालू होने के पूर्व यंग्रनाकि से चाहिन चक्की में छमें पर्यर ४ से ४१ कुट स्यास के स्वीर १ कुट भीटे हुआ करते थे।

'रोलर मिल्स' (वड़े कारखाने)

'रोलर मिल्स' वे बड़े कारखाने हैं, जिनमें कई रोलरों से गेहूँ को इनलकर आटा बनाया जाता है। उन रोलरों में कई प्रकार के मोटे और बारीक दाँत बने होते हैं, और अनाज को इन रोलरों तक पहुँचने के पूर्व कई बांत्रिक कियाओं को पार करना पड़ता है। रोलर मिल्स में सारा कार्य यंत्र द्वारा ही होता है। अनाज के कारखाने में पहुँचने से लेकर मैदा, रवा बनाने की किया और बाजार के लिए तैयार करने की सारी कियाओं तक, विना मनुष्य के हाय लगावे ही यंत्र के द्वारा होती है। रोलर मिल्स के आविष्कार का इतिहास १९वीं शताब्दी के पूर्वार्थ से बार्स होता है।

[श्राटा पीसने के उद्योग के श्राविष्कार तथा उसके विकास-क्रम का यह संज्ञिप्त इतिहास इनसाइक्छोपेडिया ब्रिटेनिका के ११वें संस्करण से संक्रित किया गया है।]

चित्र संख्यां २



मगनवाड़ी, वर्घा का हाय-चनकी विभाग

थाटा पीसने के बड़े-बड़े कारखानों का आविष्कार औरोगिक सभ्यता का एक महत्त्वपूर्ण कट्म हैं। सारे देश में आटा पीसने के छग-भग ८० बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों की मशीनें इंग्लैंड और जर्मनी से बनकर आती हैं। आटा पीसने की एक मिल कई लास उपयों की लागत से खड़ी होती हैं। ये मिलें प्रथम श्रेणी के बढ़िया आटे से लेक्द्र द्वितीय और सुतीय श्रेणी का आटा और भूसी सक वैयार फरती हैं।

आटा पीसने के इन कारखानों की कार्य-प्रणाली का संस्तिप्त विषरण इस प्रकार है कि । छोटी-छोटी चिक वों में पिसाई की किया एक बार में होती है; परन्तु बहे-यहे कारखानों में गेहैं कई प्रकार की यांत्रिक किया में को पार करता है, और प्रत्येक वांत्रिक किया में यह कमहाः महोना होना है। एक वांत्रिक किया में सहीन होने के बाद उद्यक्त होता के बाद कर का छोट को अल्ला में होने के बाद उद्यक्त होता के बाद कर का और आट को अल्ला में होने के बाद अल्ला में हा बाक रा वां और आट के अल्ला में होने के बाद अल्ला में हा का काता है। इस प्रकार कई यांत्रिक कियाओं के बाद दीयार फिये माल को एक जगह खाकर बाजार के लिए बोराक्ट्री करते हैं।

फई छछनियों और सफाई की महीनों से गेहूँ का पूड़ा-फर्कट वपा अन्य परसुर और अधुद्धियाँ साफ कर छी जानी हैं। इसके पाद गेहूँ को मछकर घो छिया जाता है। चुन्यकीय हाफि हारा गेहूँ में मिले छोड़े आदि धातुओं के दुकड़ों को इसिटिए अलग कर लिया जाता है कि महीन कराय न होने पाय। मफाई के बाद गेहूँ में यथीजित नगी कायम रसने के लिए उसको एक विदोध यांत्रिक किया से गुजरमा पढ़ता है। इस किया का यह अर्थ है कि गेहूँ की भूसी और गूड़ी अलग-अलग हो सके। गेहूँ की जित्त नभी कायम रसने के लिए नगी को आपरयकतामुसार यहाते-गटाते हैं। जैसे-जैसे गेहूँ यंग्रों से पिसना जाता है, यैसे-वैसे एसकी नभी का एक अंश स्वस्ता जाता है, किर

^{* &#}x27;मारत और बर्मा में गेहें का व्यापार', पृष्ट २९७३

भी तमी का एक अंश पदार्थ में अन्त तक बना रहता है। नतीजा यह होता है कि तैयार किया पदार्थ गेहूँ के वजन से कुछन्न-कुछ ज्यादा रहता है। इस वजन को 'यांत्रिक छाभ' कहते हैं।

"नीचे दिये गये आँकड़ों से इस 'यांत्रिक छाम' के वारे में थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त हो जायगी—

गेहूँ की खरीद १९३४-३५ में	८,७३,६०२ मन
साल के अंत में मौजूद गेहूँ का स्टाक—	३,००५ ,,
गेहूँ इस्तेमाल किया गया—	٥,७०,८६७ ,,
गेहूँ में मिली बस्तुएँ तथा अशुद्धियाँ—	१८,२३५ ,,
पीसा गया ू गेहूँ	८,५२,६६२ ,,
माप्त पदार्थ का वजन-	८,८४,७४५ ,,
कुछ यांत्रिक लाभ—	३२,०८२ "

नमी के कारण प्राप्त लाभ साफ गेहूँ का ३'८ प्रतिशत है।"

बड़ी आदा-मिळों में मैदा प्राय: ४१ प्रविशव, आदा ३४ प्रविशव, सूती और रवा ८ प्रविशव और भूसी १७ प्रविशव प्राप्त होती हैं। इन मिळों की कार्यक्षमता २० से २१ मन तक प्रति घंटा हैं, और अनुमानतः २० छाख टन प्रविवर्ष हैं। परन्तु सीभाग्य से ये अपनी आधी गित से ही कार्य करती हैं और इनमें कुछ मिलाकर साल में १० लाख टन गेहूँ पीसा जाता है।

इन.आटा-मिलों का मुख्य काम मैदा बनाना है। आहार-विदेशकों में लेकर सामान्य जनता तक, सब लोगों का एकमत है कि मैदा लाने योग्य पदार्थ नहीं है। श्री मैक्केरिसन अपनी 'भोजन' नामक प्रतक में लिखते हैं:

"मैदा गेहूँ के अंदर की गूदी से बनता है। इसके तैयार करने में गेहूँ का वह उत्तरी भाग, जिसमें अच्छे प्रकार का प्रोटीन, विटामिन और अधिकांश चार रहते हैं, निकाल फेंकते हैं। मैदे में कार्वोहाइड्रेट और अपाच्य तथा गरिष्ठ प्रोटीन रह जाता है। मैदा बनाने में झरीर की पोषक एक आवश्यक वस्तु मैंगनीज नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पुख्य खाद्य पदार्थों में मैदा आदे से भी बहुत ही निम्न कोटि का पदार्थ है। मैदा सब प्रकार के विनाकुट जावल, रागी, जी आदि से भी

हत्के दर्जे का होता है और इसका प्रयोग इन अनाजों के स्थान पर भी न करना चाहिए। छेकिन आजकल भारत के शहरों में रहनेवाने छोग मेंदे का अधिक प्रयोग करने छगे हैं, क्योंकि मेंदे को वजी पायरोटी आसानी से मिल जाती है और इसका कारण यही है कि ऐसी चीजें खरीदने तथा पीसने से लेकर पकाने तक की सारी मेहनव नहीं करनी पहती।

"जो चीजें हमें आसानी से विना अधिक कर उठाये मिर्छी हैं, उनका हमें गहरा मूल्य चुकाना पड़ता हैं। मेंदे को बनी चीजों में मेंछे ही हम कम पैसे खर्च करें, पर उसके कारण स्वास्थ्य पर हमें पहुंव खर्च करना पढ़ता है। या फिर हम गेहें की भूसी, प्रोटीन, पार और विटामिनवाले अन्य खाशों को खरीदें, क्योंकि मेदा बनाले समय ये चीजें आहे से निकालकर फेंक दी जाती हैं। मेदे की टक्कारेटी बनाने में खमीर (ईस्ट) का प्रयोग किया जाता है। इस समीर में बिटामिन 'थी' होता है। इस स्मीर की ख्यलरोटी में हमें पंथाम विटामिन 'थी' होता है। इस लिख कुछ छोग सोचते हैं कि गैरे की ख्यलरोटी में हमें पंथाम विटामिन 'थी' प्राप्त हो जाता है। लेकिन पर अमनाव है, क्योंकि मेदे की ख्यलरोटी में प्रयुक्त 'ईस्ट' समीर की मात्रा पहुत कम होती हैं और उससे प्राप्त विटामिन 'थी' किसी भी हालत में उतने ही साधारण आटे से प्राप्त विटामिन 'थी' किसी भी हालत में उतने ही साधारण आटे से प्राप्त विटामिन की बराबरी नहीं कर सकता।"

इन वार्तों से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि आदा पीसने की पड़ी मिल, हमार राष्ट्र के मुख्य भोजन के एक आवश्यक वस्त्र को नष्ट कर दालती हैं, जिसकी पूर्ति करना असंभव है। इसके कारण राष्ट्र का सामान्य स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और लोग सहन्त ही नाता प्रकार के रोगों के शिकार बन रहे हैं। बन यह स्थिति हैं, तो स्वार की तरकाल इस उचोग को बंद करने के लिए निश्चित करन उठाना चाहिए। इस उचोग में लगी पूँची तथा मशीनों को दूसरे लाभप्रद कार्यों में लगाया जा सकेगा।

चावल के विषय में यह कहा जाता है कि कारणाने में कूटने और पॉलिश करने से वह अधिक समय तक सुरिष्ठित रखा जा महता है। लेकिन मूसी, जिसमें सभी पीष्टिक प्रोटीन, चार और विटानित होते हैं, चायस को सफेद करने में पूरी तरह निकाल देते हैं। रूम प्रकार बना सफेर चावल कीड़े और पितंगों तक के खाने योग्य नहीं रहता। इसी कारण चावल अधिक समय तक रखा जा सकता है। पर मैंदे में अधिक दिनों तक टिकाये रखने की बात भी नहीं रह जाती। हम देख चुके हैं कि बाजार के लिए तैयार किये गये मैंदे में ३८ प्रतिशत नमी वनी रहती है, जिसके कारण मैंदा जल्दी सड़ने लगता है।

'यह तैयार मैदा बोरों में मरकर पक्के गोदामों में रखा जाता है। निमी से बचाने के लिए उत्तरप्रदेश और वंगाल की कुछ मिलों में लकड़ी की पिट्टमों पर वाँस की बनी चटाइयाँ विछाकर उन पर मैदा रखते हैं। गर्मों के दिनों में मैदे को बहुत थोड़े समय तक ही रखते हैं। ऐसा मानते हैं कि जाड़े में ५-६ सप्ताह तक वह खराव नहीं होता, वरसात में मैदा जलदी खराब होने लगता है, और २-३ महीने तक रखने पर लगभग दो प्रतिशत खराब हो जाता है। वाजा पिसा हुआ मैदा भी पहले सप्ताह के अन्दर १ प्रतिशत सुख जाता है ॥

ये आटा मिलें जो चृति पहुँचाती हैं, वह अच्मय है। जब कि हमारा देश खाख-पदार्थों की कमी के खतरे से खाली नहीं, ऐसी अवस्था में इन मिलों को बन्द कर देने के लिए केवल यह एक कारण ही पर्याप्त है। १० प्रतिशत गेहूँ को ये मिलें नष्ट कर डालती हैं। प्रतिवर्ष १,७०,००० टन मूसी गेहूँ से अलग निकालकर वेची जाती है, जिसको शहर और कस्वों में पाली जानेवाली गायें, मैंसें या घोड़े खाते हैं। सारे देश की करीच २० प्रतिशत मूसी कण्ट्रमेंट के घोड़े खा जाते हैं। सारे देश की करीच २० प्रतिशत मूसी कण्ट्रमेंट के घोड़े खा जाते हैं। सारे देश की करीच २० प्रतिशत मूसी कण्ट्रमेंट के घोड़े खा जाते हैं। सारे देश की करीच २० प्रतिशत मूसी कण्ट्रमेंट के घोड़े खा जाते हैं। हो वेती महाम चृति वर्दाश्त करने का कोई औचित्य नहीं है। मारत के प्रतिक नागरिक पर साल भर में अधितत १००००० टन भूसी निकालक होती है। वेता नागले में की जी १,७०,००० टन भूसी निकालक एखा होती है। वेता सुन्य प्रोटीन, चार और विटामिन आदि सत्त्वों की हिन कपर से हैं। जो सरकार देश के स्वास्थ्य की रचा करने को उत्सुक है, उसका कर्तन्य है कि वह इस मामले में कृदम उठाये। सरकारी हसक्षेप के लिए यह सर्वया उपयुक्त मामला है।

^{*} भारत और वर्गा में चावल का व्यापार पुस्तक से।

यन्त्र-शक्ति से चालित चिक्तमाँ दो प्रकार की होती हैं: (१) तेन से चलनेवाली और (२) विजली से चलनेवाली। ये होतों प्रकार की चिजी क्षियों प्रकार की चिजी से चलनेवाली। ये होतों प्रकार की चिजी खिजी कहीं हैं, वहाँ सेल की चिक्तमाँ चलती हैं। देश में जैसे-जैसे विजली का प्रचार वह रहा है, वैसे-चैसे विजली-चिक्तमों की संख्या भी बढ़ती जा गड़ी है और तेल की चिक्तमाँ पुरानी पड़ती जा रही हैं। विजली-चिक्तमों में कई प्रकार की सुनिवाम होती हैं। इनमें से अधिकतर चिक्तमों किराये पर चलती हैं। बड़ी आटा-मिलों की मौति ये चक्की प्रतार का करार कर लाट का व्यापार नहीं करते। तेल-चक्ती के क्षम प्रचार का करार कर लाट का व्यापार नहीं करते। तेल-चक्ती के क्षम प्रचार का करार कर लाट का व्यापार वहीं करते। तेल की चली के से विजली है। जब चोह तय हुएंत उसके इक्षम की रोका नहीं जा सकता, उसके इक्षम की आशाव बहुत होती हैं और धुआँ भी बहुत निकलता है। इन कारणों से कई जगह स्यूनिसिपेंलिटियाँ इन्हें लगाने की अनुसति नहीं देती।

इस समय भारत में ३००० धिजली-चिक्कयाँ और १३००० तेल-पिक्कयाँ काम कर रही हैं। एक पक्की ३० मन अनाज प्रतिदिन पीस सफती है, यानी इन छोटी-छोटी चिक्क्यों से साल भर में ५१३ लाख टन अनाज पीसा जा सकता है। परन्तु उनकी इक्ति का ४० प्रतिहाद ही उपयोग में आता है और साल भर में उनसे कुछ २० लाग टन अनाज पीसा जाता है।

जनान पासा जाता है । एक बिजली-चक्की के कार्य-विवस्ण के ऑक्टे इस प्रकार हैं :

i#)

- 44-491 dy dyld	Lidden as onthis for
माह	पिसा जनाज (मने
जनवरी	४०२'प
फरवरी	३६५.६
मार्च	868.0
अप्रैल	430.5
गई	. 888.0
जून	४६३.८
जुँढाई	855.5
अगस्त	₹48°4
८ माइ का	बुन्छ योग ३,४७६%

इससे यह सावित होता है कि ४२४६ मन तक एक माह में पीसा, जो पूरी हाकि के हिसाव से पन्द्रह दिन का कार्य है। इसिंकए यह वात गलत हैं कि यन्त्र-शिन्त से चालित चिन्कर्यों की तादाद धढ़ने से पिसे अनाज की भी उसी मात्रा में तादाद वढ़ जाती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि यन्त्र-चालित चिन्कर्यों काम न मिलने से वंद हो गयी हैं।

इत चिक्कयों की यांत्रिक कार्य-समता चैल-चक्की से ज्यादा नहीं है। दो वैंजों की शिक्त एक 'हार्स पावर' के वरावर होती है। दो वैंज की चिक्की से एक घण्टे में कम-से-कम २५ सेर आटा पीसा जाता है। इस प्रकार ८ घण्टे के एक दिन में भ मन अनाज पीसा जाता है। १० हार्स पावर की यन्त्रवाली चक्की से १६ मिनट में १ मन ज्वार और २० मिनट में १ मन गेहूँ पीसा जाता है। इन दो प्रकार के अनाजों की पिसाई के समय का औसत हम १८ मिनट के हिसाब से मान लें, एक चक्की ८ घण्टे में २६३ मन अनाज पीसती है। और १० हार्स पावर चक्की के बरावर १० वैंज-चिक्कयाँ, एक दिन में ८ घण्टे काम करके ५० मन अनाज पीसती हैं। इस प्रकार यन्त्र-चक्की में वैंज-चक्की की केवल ५३३ प्रतिकृत कार्य-समता है। यानी विजली-चक्की की समता वैंज-चक्की से आधी ही रहती है।

एक वैछ-चक्की में कार्य करनेवाले दो वैलों को अच्छी तरह सिलाने का खर्च कम-से-कम २ रुपया रोज आता है, किन्सु विजली-पक्की से उतना ही नेहूँ पीसने में १५ रुपया और तेल-चक्की में ११ आने से ज्यादा खर्च नहीं पहता।

विजली-चिक्रयों से देश में बेरोजगारी बढ़ती है। बैल-चक्की को सँमालने के लिए एक व्यक्ति की बरूरत होती है। एक बैल-चक्की में दो बैलें के खिलाने का खर्च २ रुपया और एक व्यक्ति की मजदूरी एक रुपया आठ आना, इस प्रकार कुल तीन रुपया आठ आना खर्च से 4 मन अनाज पीसा जाता है।

एक विज्ञही-चक्की फेवल एक आदमी से लगभग ५१ वेल-चिक्क्यों का काम करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक विज्ञली-चक्की ४१ व्यक्तियों को और ४५ जोड़ी वैलों को चेकार कर देती है। अगर इस मानव-रिष्कोण को सरकार अपने सामने रखे, तो विज्ञली-चक्की में खर्च होने- वाली शक्ति के लिए ५ २ २॥) यानी १९॥) चक्कीवालों से लेना पाहिए, जब कि उनसे केवल ६॥=)॥ लिया जाता है। ३० सेर अनाज पीसने में लगभग १ यूनिट विजली खर्च होती है। इस प्रकार एक दिन में ८ धंटे काम करके, २६३ मन अनाज पीसने के लिए, ३५५ यूनिट विजली खर्च होती, जिसकी कीमत १९ रुपया ४ आने लेनी चाहिए। यानी १ यूनिट की कीमत ८ आने ८ पाई हुई। इसी प्रकार एक बॅरल डीजल तेल की कीमत ८ आने ८ पाई हुई। इसी प्रकार एक बॅरल डीजल तेल की कीमत जो वेल-चक्की से ८० गुना काम करता है; २८० रुपया ली जानी चाहिए, जब कि आज उसका केयल ५५ रुपया ही लिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हर ५ मन अनाज की पिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हर ५ मन अनाज की पिया के चित्र लोग खर्च में २॥), और तेल खर्च में २॥-), इन चिक्कयों के चलानेवालों को सरकार की ओर से परोज्ञ रूप से सहायता मिल जाती है +।

हमारे देश में काम करनेवालों की कमी नहीं है। हमारे खोग जहाँ तक हो सके, खेती के साथ चलनेवाले और गाँवों में फुरसत के समय में काम करने योग्य होने चाहिए। गाँवों में बैल ही चालक शक्ति का एक अच्छा साधन है। इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमारे खोग ऐसे हों, जिनसे बैल और मनुष्य-शक्ति का पूरा-पूरा खपयोग हो। इसलिए इस वात की जरूरत है कि इन यंत्र-चिक्तवों को सस्ती विजली के रूप में जो परोत्त सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाता है, उस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। ॥ ॥ ॥ ॥

3 8

⁺ सर्वोदय बेतन स्नर के अनुसार लिये गये आँकड़े परिशिष्ट नं० १

हाथ-चक्की

''स्वारुय और बीमारी में आपका भोजन' नामक पुस्तक में श्री हैरी वेंजामिन इस प्रकार टिखते हैं:

"शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार भोज्य-पदार्थों का आहार में शामिल करना और उचित मात्रा में उसका सेवन करने के अलावा आहार से पूरा-पूरा लाम उठाने के लिए आहार शुद्ध और प्रकृति से जैसा मिळे बेसा ही छेना चाहिए।"

मुद्रता और ताजगी के खयात से ही हाथ-चक्की का आविष्कार हुआ था। मय भूसी के ताजे पिसे गेहूँ के आटे की रोज आवश्यकता होती हैं, और इसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन हाथ-चक्की ही हैं।

भारत में बहुत पुराने जमाने से हाथ-चक्की हमारे रसोईघर का एक मुख्य अंग रही है। हाथ-चक्की की जरूरत गेहूँ खानेवालां के लिए ही नहीं, बरन चावल खानेवालों के लिए भी रवा, आटा आदि तैयार करने की दृष्टि से हैं। गेहूँ खानेवाले प्रदेशों में प्रातःकाल ष्टियों का चक्की पीसने से लाभप्रद शारीरिक व्यायाम हो जाता है, जिससे जनका शरीर मजवृत और स्वस्थ वनता है तथा स्वस्य, सुन्दर औरप्रसम्र वालकों के उदय का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वी-वर्ग का शारीरिक विकास ही देश में सुख-शांति का आधार है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान न देने से परिवार में असंतोप, गर्भपात, रोगी बच्चों का जनन, बाल-मरण और नाना प्रकार के रोग आदि फैलते हैं। इस प्रकार हाथ-चक्कों से दोहरा लाभ है : एक तो उससे स्वादिष्ट एवं पीष्टिक आटे की प्राप्ति होती है और दूसरे उससे उपयोगी व्यायाम का अवसर मिलता है। 'भोजन' नामक पुस्तक में डा॰ मेंक्केरिसन हाथ-चक्की की प्रशंसा करते हुए कहते हैं : "गेहूँ के उपयोग का हाथ-चक्की सबसे अच्छा साधन है। इससे गेहूँ में रहनेवाले प्रोटीन, चर्ची, कार्वोहाइड्रेट, चार और विटामिन पूरे-पूरे प्राप्त होते हैं। क्तर भारत की मेहूँ खानेवाली जनता इसी प्रकार से गेहूँ का उपयोग करती है। गेहूँ की भूसी में पचने योग्य प्रोटीन, विटामिन-ची', मेंगनीज और चार पाये जाते हैं। चुँकि उत्तर भारत में गेहूँ सानेवाले व्यक्ति दूध और दूध की वनी चीजें, शाकमाजी और फल जादि
का भी उपयोग करते हैं। इससे वे भारत में सबसे अधिक भजवूर,
मेहनती और अच्छे कद के होते हैं। उनमें से जो जोग उचित मात्रा
में दूध, शाकभाजी, फल आदि का उपयोग नहीं करते, वे कई प्रकार
की वीमारियों के शिकार होते हैं; क्योंकि केवल आटा ही हारीर के
सम पीपक तस्वां को पूरा नहीं कर सकता। जो लोग खयं गेहूँ पैदा
करते हैं अथवा खरीद सकते हैं। वे ही इस प्रकार का ताजा और
गुणकारी सजटा प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्रतिदिन भूमी समेत ताजा
आटा पीसकर उपयोग में लाजा चाहिए। यह आटा रखने से
जलदी ही खराय हो जाता है और इसलिए याजार में वेचने के लावक
मही रहता।"

कुछ लोगों में ऐसी धारणा उत्पन्न हो गयी है कि वे हाथ-चक्की को विलकुत पिछड़ी और अज्ञम वस्तु समझते हैं। पर यह धारणा गलत और सर्वथा थोथी है। भार उठाने के यंत्र पर प्रकमतुष्य आवश्यक होने पर कुछ चण के लिए वड़ी मुक्किल से ६० पींड दवाव का अयोग कर सकता है, ३० पीण्ड द्वाय थोड़ी देर तक मुश्किल से, २० पौंड के द्याय को धोड़ी देर आसानी से और पंद्रह पौंड द्याय की दिन भर ८ घंटे के काम में आसानी से सहन कर सकता है, वह भी २२० फुट प्रति मिनट के वेग से। इससे यह प्रकट है कि मनुष्य की कार्यशक्ति १५×२२०=३३०० फुट पींड प्रति मिनट है और यह एक "हार्स पायर" का दसवाँ हिस्सा है। एक स्त्री हमारी सुधरी हुई हाथ-चक्की से द घंडे में १५ सेर अनाज पीसती है। ऊपर हम बता चुके हैं कि १० हार्स पावरवाली यंत्र-चनकी ८ घंटे में २६३ मन गेहूँ पीसती है। १० हार्स पावर की यंत्र-चक्की ८ घंटे में ईद मन आटा पीसेगी। दे हार्स पावर की मनुष्य-शक्ति १५ सेर गेहूँ पीसती हैं। और उतनी ही शक्ति की यंत्र चक्की १०३ सेर पीसती है, जो हाध-चक्की का ७१ १ प्रतिशत है। ऐसी दशा में यह बात समझ में नहीं आती कि लोग न जाने क्यों हाथ-चक्की को पिछड़ी और अत्तम समझते हैं।

इस देश की जनता अभी तक हाथ-चक्की को अपनायेहुए हैं, इसका यही कारण है कि वह अपना सही मार्ग समझती है और देश के सर्व-धुटभ साधनों की लूटकर अपना स्वार्थ नहीं साधना चाहती। उसे अत्यन्त प्राचीनकाल से इस शात का झान है कि भोजन ताजा ही करना चाहिए। यह इसीसे स्पष्ट है कि उसने हजारों वर्ष पहले ही आयुर्वेद शास की रचना कर डाली थी। ताजी वस्तुओं को खाने से होनेचाले छाम का ज्ञान उसने आज भी नहीं मुलाया है। तभी तो वह आज भी भोजन की साममियों को तैयार करने के ग्राम-उद्योग के साधन और हाथ-चक्षी को अपनाये हुए हैं।

अंग्रेज सरकार इस देश के यंत्रीकरण की बढ़ी इच्छुक थी, और उसने यंत्र-राक्ति से चलनेवाली आटा पीसने की चिक्क्यों का २०वीं शावनी के शुरू में श्रीगणेश किया। साथ ही तेल और विजलीशक्ति में बहुत सस्ते दामों पर देने की व्यवस्था की। इन सब प्रोस्ता-इनों के यावजूद ५० साल के बाद इम आज देश में १६ हजार यंत्र-शक्ति से चालित चिक्क्यों और ८० आटा पीसने की मिलों की लगभग २० लाख टन अनाज पीसते पाते हैं। देश की जितने आटे की आव-रयकता है, यह उसका पाँचवाँ हिस्सा है। क्या इन सध्यों से श्रेप क्ष भाग आदे की मशीन से पीसने की आशा की जा सकती हैं? इसके लिए ९६००० यंत्र-चिक्क्यों और उनको चलाने के लिए यिजली, तेल आदि की मदी मारी व्यवस्था करने की आवश्यकता पढ़ेगी।

एक साधारण यंत्र-चक्की में इतनी पूँजी छगती है :

भारी खर्च	4		•
चकी की कीमत	77.0	321	
	- रु०	३२५	
१० हार्स पावर की विजली	मोटर "	१०००	
स्थान बनाने में खर्च	11	<00	२१२५
दूसरे आवश्यक खर्च			
चकी लगाने का खर्च	₹0	१००	
पट्टे आदि का खर्च	17	હલ	
विजली लगवाने में		શ્ ફ્લ	
स्विच वोर्ड फिटिंग	33		
	33	१८५	५२५
अमानत विजली के लिए			३००
·	>>	=	
		कुल	२९५०

इस प्रकार कुल खर्च २००० ह० माना जा सकता है। तेल-चालित चक्ते में १५०० रुपया खधिक खर्च है। (उसमें १००० रु० की विजल मोटर के मजाय २५०० रु० का तेल का इंजन बैठाना होगा।)

हम देख चुके हैं कि विजली-चालित चिक्क्याँ कुल यंत्र-चिक्क्यों का है है। शेप है है तेल-चालित चिक्कयाँ हैं। उपर्युक्त अनुपात से हिसाव लगाने पर १८००० विजली-चालित चिकयों का खर्च ५,४०,००,००० ह० है और तेल से चलनेवाली ७८,००० चिक्कयों का खर्च ३५,९०,००,००० रु० है। इनके लिए कुल ४०,५०,००,००० रु० की आयश्यकता होगी। इसमें अन्य खर्चों को शामिल नहीं किया गया है। क्या हमारे देश में इतनी खर्चीली व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन है ? यदि नहीं है, तो हम हाय-चक्की को आसानी से अपनाकर राष्ट्र के स्वास्थ्य की रहा कर सकते हैं। श्राज भी देश यदि हाथ-चकी अपनाने का निर्णय करे, तो अभी तक यन्द पड़ी फितनी ही हाथ और वैल-चिक्कयाँ फिर से बाहर निकल पर्डेगी और राष्ट-निर्माण के कार्थ में योगदान करने लगेंगी। तब बहुत संभव है कि दूसरे साधनों की जरूरत ही न पड़े। फिर भी यदि हम मान हैं कि आज यंत्र-चिक्षयों द्वारा पीसे जानेवाहे आहे के लिए हमें कुछ नयी चिकयाँ येठानी पहें, तो भी अधिक खर्च नहीं होगा। हम उपर हिसाय लगा चुके हैं कि एक हाथ-चक्की ८ घंटे में १५ सेर अनाज पीसती है। इस हिसाब से साल में ३०० दिन में ४ टन अनाज पीसा जायगा। ३० लाख टन अनाज पीसने के लिए आ लाख हाथ-चिक्रयों की आवश्यकता होगी, जिनकी लागत २० रुपया प्रति चक्की के हिसाय से कुल २२५ लाख रुपयों से अधिक न होगी। अथवा, एक दिन में ५ मन अनाज पीसनेवाली ५६,००० बैल-चिक्कयों की हमें जरूरत होगी। इनमें ८५० रुपया प्रति चक्की के हिसान से ४७६ लाख रुपया और बेलों की प्रति जोड़ी ६५०) के हिसाब से वेलों की कीमत ३६४ लाख रुपया होगी। इस प्रकार सब मिलाकर ८४० छाख रुपया खर्च होगा। यह ८४० लाख रुपया देश में ही खर्च होगा, जिससे देश के दस्तकारों और पशु जाति-सुधारकों को काम मिळेगा। इमें ध्यान रस्तना चाहिए कि अझान और गलतफहमी हमारे कर्तव्य-मार्ग को कहीं अंधकारमय न कर दें ॐ।

^{*} ३० लाख टन बनाज को पीसने के लिए विकित्न प्रकार के कारपानों में लगनेवाली पूँजी और मनुष्य तथा पृद्यु-वानित के लपयोग के अवसर के अविष्ट परिशिष्ट नं० २ में देखिये ।

समय-समय पर पूछा जाता है कि इस स्थिति में सरकार के क्या करना चाहिए ? क्या सरकार के लिए यह उचित है कि वह आटा पीसने की यंत्र-चिक्कयों और कारखानों पर रोक लगा दे और उन्हें वन्द कर दे ? अभी इस अकार का जनरदस्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कोई भी कदम उठाने के लिए, सरकार के मन में पक्का निश्चय और विद्वास होना चाहिए। आरंभ में उसे यंत्र-शिक से चालित चिक्कयों के उद्योग तथा हाथ-चक्की-उद्योग के बीच के हानिलाभ पर विचार करना चाहिए। परोज्ञ सहायता के रूप में जो विज्ञली-शक्ति सस्ती कीमत पर दी जाती है, जिसका कि जिक्र पिछले अध्याय में किया गया है, वह अधिष्य में निजी स्वार्थ के लिए न दी जाय।

सरकार ऐसी संस्थाओं का सुपार कर सकती है जो प्रत्यन उसके मातहत हैं। जैसे अस्पतान, छात्रालय, जेनलाने और कैंण्टीन (भोजनालय) आहि। उसे इन संस्थाओं से आप्रह करना चाहिए कि वे अपने अहाते के भीतर हाथ-चक्की से तैयार आहे का ही इस्तेमान करें, और कहीं का आहा न छें। मदे से बनी डवनतरोटी, जो आज अस्पतानों में इस्तेमान की जाती है, बिनकुल बंद होनी चाहिए। अस अस्पतानों से जनता में एक नेतना उत्पन्न होगी और धीरे-धीरे यंग्र-चानित चिक्का पिछड़ी वस्तु मानी जानी नोंगी और वे स्वतः बंद होने लगेंगी। इस तरह सरकार अधिकार का कमन्से-कम प्रयोग करके भी अपने कर्तट्य को पूरा कर सकती है।

सारांश

साराना १. हाथ-चक्की से ताजा और पीष्टिक आटा मिलता है।

२. इससे शारीरिक विकास का अच्छा अवसर मिलता है।

रे. हाथ-चक्की से ज्यादा-से-ज्यादा मनुष्यों और वैलॉ की काम दिया जा सकता है।

हाथ-चक्की यहुत ही सद्मम यंत्र है।

 अत्यिधिक पूँची की आवश्यकता होने से इस उद्योग का यंत्रीकरण असम्भव हैं।

६. हाथ-चन्नी के इस प्रामोद्योग को पुनर्जीवित और संगठित करना आसान है।
६६ ६६ १६ आटा पीसने का काम आज भी मुख्यतः पत्यरों की सहायता से होता है। यंत्र-चालित चिक्रयों में भी पत्यर केपाटों की आवश्यकता होती है। केवल थोड़ी-सी चिक्रयों में ही पत्यर की जगह छोड़े के पाटों का इस्तेमाल होता है। गेहूँ खानेवाले प्रदेशों में आटा पीसने की कुछ यड़ी मिलों को छोड़कर सभी चिक्रयों में पत्थर के बने पाटों सी ही काम होता है।

इस फाम के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर की जरूरत होती है। अनाज पीसने के लिए पाट का वह भाग, जिससे काम लिया जाता है, खुरदरा होना चाहिए। पत्थर के दाने (रवे) खुव घने और मजदूत होने चाहिए, जिससे वे घिसकर लाटे में न मिलें। ऐसा पत्थर हर जगह नहीं मिलना। देश में कई जगह खान से पत्थर निकाला जाता है। स्थानीय जनता उसका इस्तेमाल भी करती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सब पत्थर-चन्नी के लिए बढ़िया ही होते हैं।

उत्तर प्रदेश में आगरा नगर चक्की के प्रथर का बड़ा बाजार है। यहाँ से देश के हर भाग में पत्थर जाता है। ऐसे पत्थर की खानें आगरा से २० मीछ दूर आगरा-जयपुर रोड पर फतेहपुर-सीकरी नामक एतिहासिक गाँव के इर्दिगर्द पायी जाती हैं। फतेहपुर-सीकरी एक छोटा-सा पंचायत नगर है, परन्तु पुरातस्व-विभाग की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण स्थान हे—इसकी सम्राट् अकवर ने १५५९ में बसाया या ऊँची चोटी पर बना 'वुलन्द दरवाजा' अपने समय की उत्कृष्ट इमारत है, जिसके कला-कीशल को देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। यहाँ के लाल किछे में कितनी ही छोटी-मोटी इमारत हैं, जो एक प्रकार के लाल पिछ में कितनी ही छोटी-मोटी इमारत हैं, जो एक प्रकार के लाल पिछ में कितनी ही छोटी-मोटी इमारत हैं, जो एक प्रकार के लाल पिछ में कितनी ही छोटी-मोटी इमारत हैं, जो एक प्रकार के लाल पिछ में कितनी ही छोटी-मोटी इसारत हैं, जो एक प्रकार के लाल पिछ में कितनी ही छोटी-मोटी इसारत हैं, जो एक प्रकार के लाल पिछ में कितनी ही छोटी-मोटी इसारत हैं, जो एक प्रकार के लाल पिछ हो जो है हैं। इन इसारतों की पत्थर की तराशी, रेखा-चित्र की माँति वने झरोखे, नकाशी और सुदाई के काम को देखकर आंठा चित्रत हो जाती हैं। यह सब काम इस होशियारी और सफाई से दुआ है, जिसकी देखकर ऐसा मालूम होता है कि मानो

यह काम स्कड़ी पर किया गया है। भवन-निर्माण की यह सुन्दरता यहाँ के कलाकारों की शिल्पकला तथा कौशल का उल्क्रप्ट बदाहरण है।

फतेहपुर-सीकरी में छाल पत्थर का अच्छा व्यापार होता है। यह पत्थर सीकरी और आसपास के गाँवों में सोदकर निकाला जाता है। यहाँ से केवल चिक्कवाँ ही नहीं, विक्त कई प्रकार के इमारती पत्थर भी बाहर भेजे जाते हैं। इस व्यापार से पत्थर का परंपरागत पेहा करतेवाले कारीगरों को काम मिलता है, जिससे वह कला-कोशल आज भी जीवित है। इस जेज की काफी जनता यह धन्धा करती हैं और पत्थर का व्यापार उसके जीवन-निर्वाह का एक वड़ा साधन हैं।

चक्की के पत्थर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं : १. हाथ-चक्की का पत्थर जो करीय-करीय १८ इंच व्यास का ३ इंच मोटा होता है, २. यांत्रिक चिक्कियों के अनुकूल भिन्न-भिन्न श्राकार के पत्थर और ३. यैल या पानी से चलनेवाली चिक्कियों के लिए यड़े पत्थर।

- (१) हाथ-चक्की का ब्यापार लापरवाही से किया जाता है, क्योंकि यह व्यापार का मुख्य अंग नहीं समफा जाता । जब कोई व्यापारी बैंगन, दो वेंगन या इससे अधिक माल की साँग करता है, उस समय इस श्रीर ध्यान दिया जाता है, इसलिए यहाँ से जो चिक्कयों मँगावी जाती हैं, उनको काम में लाने से पूर्व ठीक कराने की जरूरत होती है । घर पर इस्तेमाल करने के लिए चक्की मँगानेवालों को चक्की का यह ठीक कराना बहुत कठिन पड़ता है । कोई सुमन्त्रमन्वाला और इस प्रामोधोग को सहायता पहुँचाने की इच्छावाला उसाही व्यक्ति यदि इसके प्रचार का वीड़ा उठा छे, तो देश को काम पहुँच सकेगा । चक्की के जो पत्थर वाहर भेजे जायँ, वे ठीक तरह से काट-छाँटकर दुक्त कर दिवे जायँ और भेजने के पहुछ वाली चलाकर देश ला जाय ताकि मँगानेवालों को दिक्कत न हो । यहाँ इस काम के कुशल कारीगर मिल जाने से एक सत्तरे वड़ा काम यह होगा कि चक्की के वननों का खर्च कम पड़ने से, चक्की का मृत्य सीमित रहेगा । इस डियोग में सेवामावी कुशल व्यापारियों के लगने की जरूरत हैं।
 - (२) यांत्रिक चिक्कयों में लगनेवाले पत्थर की भाँग आजकल अधिक होती हैं । इनके पत्थर कम-से-कम साल भर में एक वार अवस्य वरले

जाते हैं। उनकी लगातार माँग श्राती रहती है। ब्राह्क टूट जाने के डर से, यांत्रिक चिक्कयों में लगनेवाले पत्यरों के गढ़ने में पूरी सावधानी वरती जाती है।

(३) यांत्रिक चिक्कयों के अधिक फैलने से बेल-चिक्कयाँ देहातों से खत्म हो रही हैं। इसलिए इनके पत्थर की माँग भी कम हो गयी है। इस कारण इन चिक्कयों के न्यापार पर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। पत्थर के ज्यापारी हाथ-चक्की की तरह बेल-चक्की के पत्थर को भी अध-त्रना ही भेज देते हैं।

उत्तर प्रदेश के गृह-उद्योग-संचालक से प्राप्त यह जानकारी पाठकी को मचिकर होगी:

"फतेहपुर-सीकरी में पत्थर के करीन ५० ब्यापारी हैं। श्रान्दाजन दस हजार न्यक्ति इस उद्योग में लगे हैं। उनकी मजदूरी प्रति दिन १।) से छेकर २।) तक हैं। साल भर में करीव दस लाख रूपयों के पत्थर बाहर जाते हैं। इसमें करीब आठ लाख रूपयों के यंत्र-चिक्कियों के पत्यर होते हैं। डेढ़ लाख के हाथ-चक्की के और पचास हजार के वेल-चक्की के पत्थर।

"भरकोल, फतेहपुर, कुंचपुरा, लालदरवाजा नगर श्रीर मीकरी श्चादि गाँवों की पहाड़ियाँ सरकारी नीलाम में व्यापारी खरीदते हैं। पत्थरों को विभिन्न श्राकारों में काटकर गोल बना लेते हैं। बाद में मिल या हाथ-चक्की के पाट बनाकर देश के विभिन्न भागों की भेजते हैं।

"इमारती काम श्रीर रेल की पटरियों पर बिछाने के लिए गिट्टी श्रीर बजरी तैयार होती है। इसका निर्यात भी करीब दस लाख रूपयों का होता है।"

श्रागरा के श्रलाया हरूयद् (सौराष्ट्र) में भी चक्की का पत्थर मिलता है। यहाँ ज्यादातर हाथ-चिक्कयाँ ही बनती हैं। यहाँ की चिक्कयाँ आगरा की चिकित्यों से मुन्दर और श्राकर्षक होती हैं। यहाँ की चिकित्यों की काम में लाने में सुविधा होती है। दूसरे, आगरा की चक्की खरीरने पर जो उसरी सर्च खरीदार को करना पड़ना है, वह यहाँ की चक्की खरीदने पर नहीं करना पड़ता; उतना कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता।

पाठकों की सुविधा के लिए कुछ त्यापारियों के पते नीचे दिये जा रहे हैं : १. श्री रामजीलाल क्षमां, डावर स्टोन मर्चेण्ट, फ्तेहपुर सीकरी।

श्री मुक्खनलाल विशम्भरनाथ, फ्तेहपुर सीकरी, जिला, आगरा।

मेसर्स सिंघल ब्रद्ध, जगना रोह, श्रागरा।

श्री दलपतराम मनीशंकर, इलवर (सौराष्ट्र)।

888

हम जो भोजन करते हैं, वह कई प्रकार की रासायनिक क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं द्वारा झरीर के विभिन्न साधारण प्राह्म भागों में विभक्त हो जाता है। भोज्य-पदार्थों के पीसने और पकाने का तरीका हमारी पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसलिए हमें भोज्य-पदार्थों के पीसने और पकाने की क्रिया के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि

उनमें से कोई पीप्टिक तत्त्व नष्ट न हो जाय।

प्रायः सभी अनाजों के अन्दर शर्करायुक्त रेशेदार अग्रु होते हैं,
जिनमें एक वाझ आवरण तथा एक अंकुर का भाग होता है। वाझ
आवरण से युक्त अणुओं में प्रोटीन, विटामिन और चार की मात्रा
अधिक होती है। भिन्न-भिन्न प्रकार के अनाजों में इन परतों की
गठन की शक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। पाचक रसों की
किया में सहायता पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि इन आवरणों को तोड़कर भोज्य पदार्थ को जहाँ तक हो सके, महीन कर लिया जाय।
यह किया पाचन-अवयवों के कार्य को अधिक आसान बना देगी। ये

सब पूर्व-पाचन-क्रियाएँ कहलाती हैं।

×

गेहूँ में यह ऊपरी झिल्छो लचीली और चिमड़ी रेशेदार होती है। पायल की अपेज़ा यह कठिनता से पचता है। गेहूँ को महीन पीसने पर भी इसका जो रेशेदार अंश बना रहता है, उससे एक लाम यह है कि वह आँतों को साफ करने में सहायक होता है। अवाज के पीसने पर उसके ऊपर की भूसी तथा उसका गृदा महीन होता है। इस आटे से बने भोज्य पदार्थ पाचक रसों में आसानी से मिल जाते हैं। इसके आवरण के नीचे बहुत से असु होते हैं, जिनमें प्रोटीन, जार और अंकुरों की मात्रा अधिक होती है और यह भाग विटामिन 'बी-१' तथा 'ई' से परिपूर्ण होता है। विटामिन 'बी' भोजन का अस्यावस्था अंग है। यह सरीर के आन्तरिक अवयवों को, जेसे हृदय, मांसपेरिय अंग है। यह सरीर के आन्तरिक अवयवों को, जेसे हृदय, मांसपेरिय कराने में सहायक होता है। केरीचेरी का रोग विटामिन 'बी-१' की कमी के कारण ही होता है। साधारणतया स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए विटामिन 'बी-१' की अत्यन्त आवश्यकता है। विटामिन 'ई' सन्तान-हीनता से रजा करता है।


विटामिन 'वी' १००-११० डिग्री से अधिक उप्णता सहन नहीं कर सकता। इसलिए इसकी रत्ता के लिए यह आवश्यक है कि भोजन १०० डिमी से अधिक गरम न किया जाय। दुर्भाग्य से यह गरमी यांत्रिक चिक्कयों द्वारा तीत्र गति से पिसे आदे में अधिक होती है, जिससे विटामिन 'वी' नष्ट हो जाता है। यान्त्रिक चिक्कियों से निक-लते हुए आटे को सभी ने देखा होगा कि वह कितना गरम होता है और चक्की के अन्दर पिसते समय तो उसमें और भी अधिक उप्णता रहती होगी। इससे हम कह सकते हैं कि पिसते समय आटा १००-१२० डिमी से अधिक गरम हो जाता है। यह सपट है कि आदे में विटामिन 'वी' नहीं रह जाता है। यह पीसने का गलत तरीका है। हमारे देहात के लोग सदा से हाथ-चक्की में पिसे आदे का उपयोग करते आये हैं, जिससे स्त्रियों का न्यायाम भी होता है और परिवार को ताजा पौष्टिक श्राटा भी मिलता है। जब हाथ-चक्की में आटा पीसा जाता है तो उसकी गति मर्यादित रहती है। अतः उसमें उतनी अधिक गरमी नहीं होती। हाथ की चक्की से पिसे आटे में स्वारध्यवर्द्धक सभी पोपक तत्त्व वने रहते हैं।

ऐसा प्रश्न फिया जा सकता है कि क्या आहे से चपाती बनाते समय उसकी गरमी १०० डिमी से अधिक नहीं होती? तब क्या विद्यामिन नष्ट नहीं हो जाता होगा? नहीं, चपाती बनाते समय आहे को पानी में गूँघते हैं और उसके बाद तब पर डालकर चूल्हे में पकाते हैं। इस प्रकार पकाने से उसका सब पानी नहीं सूचता; किन्तु उसमें पानी का काफी अंश बना ही रहता है और पानी को ववालकर भाप बनाने के लिए १०० डिमी गरमी चाहिए, इसिंटए उसमें इतनी गरमी नहीं पहुँचती।


चावल पकाने के लिए यह आवर्यक नहीं कि उसे महीन किया जाय । पानी में उवालने से ही इसके आवरण अत्यन्त मुलायम होने के कारण फट जाते हैं और फूलकर आसानी से पचने योग्य बन जाता है।

इन साधारण धाताँ पर यदि ध्यान दिया जाय, तो हमारे मोज्य पदार्थों को सुपाच्य धातों में जो हानि होती है, वह नहीं होगी। हमारे जैसे देश में, जहाँ अधिकतर पोषण खाद्याजों से ही प्राप्त किया जाता है, रंग चमकाने और अपने व्यक्तियत लाम के चुद्र उदेश्य से यदि मिल मालिक, इन पोपक तत्त्वों से भी जनता को वंचित करें, तो यह दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। * * * चित्र संख्या ३

जमीन पर गही हुई 'देशी' चक्की



इस पुरानी चक्की द्वारा आटा पीसने पर इकट्ठा करते समय आटे में धूल और मिट्टी मिल जाती है।



चहुत पुराने जमाने से पत्थर के बने दो गोल पार्टो का चली में उपयोग होता था रहा है। ऊपर के पार में अनाज डालने का एक गुँह होता हैं, जिसमें अनाज डालने का एक गुँह होता हैं, जिसमें अनाज डालने हुए चली को जोर से घुमाते हैं, जिससे अनाज पिसकर महीन होता है। नीचे का पार जमीन पर गड़ा होता हैं, जिसके बीच एक लोहे या लकड़ी की खूँटी लगी रहती हैं। इस खूँटी के चारों खोर ऊपर का पार घूमता हैं। उपरी पार के बीच में एक लीच में दाने डालने के लिए गुँह होता है। इस मानी में एक लकड़ी कसी रहती हैं, जिमे 'मानी' कहते हैं। इस मानी में एक छेद होता है, जो नीचेवाली खूँटी से फँसा होता है। नीचे के पारवाली खूँटी और उपर के पार में लगी मानी से चकी बराबर घूमती है।

जगर के पाट में एक मूठ लगी रहती है, जिसको पकड़कर चक्की चुमायी जाती हैं। साधारणतः चक्की के काम करनेवाले अन्दर्भ हमी स्तर सपाट होते हैं। ऐसी चिक्कियों से पीसने में कठिनाई होती है, क्योंकि गुँह से डाले हुए अनाज को फैलने का मीका नहीं मिलता। दूसरे अनाज जाते ही गुँह के निकट ही पिसकर आटा पन जाता है जीर वह देर में पूरे स्तर पर फैलकर नीचे गिरता है। आटा पाट में चिपक जाता है, जिससे घुमानेवाले को अधिक कष्ट होता है। इस कारण ऐसी चिक्कियों में यह बादा में हमने पर भी काम कम होता है। इस विकरों में आटा इकटठा करने की कोई ज्यवस्था न होने की चजह से पिसा हुआ आटा जमीन पर गिरता है, जिससे चसमें मिट्टी खादि मिल जाती है। ऐसी हालत में यह कोई ताजुब की बात नहीं कि जोग ऐसी चिक्कयों को पिछड़ी हुई समझें। (देखिये, चित्र संख्या है)

हमें तुटियों को घ्यान में रसकर चक्की के सुधार पर विचार करना चाहिए।

पहली वात यह है कि चक्की जमीन पर नहीं बैठानी चाहिए। जमीन पर पक्की रखने से आटा साफ नहीं मिलता। चक्की उठान, रखने छायफ होने से सुविधा रहती है। चित्र में दिखाये गये तरीफ से एक लकड़ी के चौखटे पर चक्की को चिठा सकते हैं, जिससे चाहे जहाँ एक कपड़ा विछाकर या लकड़ी के तख्ते पर चक्की को रखकर पीसा जा सकता है।

जैसा कि उपर कहा गया है, चक्की में पाट के अन्दरूती स्तर के सपट होने से काम कम होता है। इसके सुधार के लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे अन्दर डाला गया अनाज चारों ओर फैलकर ज्यादा तादाद में पीसा जा सके। इसके लिए नीचेवाला पाट धीच में थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। इससे दूसरा लाम यह होगा कि अनाज पिसने पर जल्दी बाहर निकलेगा।

नीचेवाले पाट के ऊपर उठे होने से ऊपरी पाट का बीच में नीचे हवा होना जरूरी है, ताकि दोनों पाट ठीक से मिलकर पिसाई कर सकें। काम करनेवाले पाटों के स्तर चित्र में दिखाये गये तरीके से बने होने चाहिए। ग्रुँह के निकट अनाज के अन्दर जाने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए। दोनों पाटों के बीच की जगह किनारों की ओर धीरे-धीरे कम होती जाती हैं और अन्तिम बादरी दायर पर दोनों मिल काते हैं। ऐसी बनी चक्की से यह लाम होता है कि इसमें डाला हुआ अनाज धीरे-धीरे मही हो होकर अच्छी तरह पिसता है और आटा घनने पर जल्दी बाहर निकलता हैं।


धुरी और मानी में सुधार

चकी की घुरी और मानी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। वे जहाँ तक हो सकें, मजबूत और पतळी बनायी जायँ। साधारणतः छोहें की धुरी और मानी हर जगह इस्तेमाळ की जाती हैं। वे खेर और यहूळ जैसी मजबूत ळकड़ी की भी बनायी जा सकती हैं। वुरी रे इंच ब्यास की हो, जिसका ऊपरी सिरा कुछ नोकदार होना चाहिए। मानी एक धन इंच छोहे का एक दुकड़ा होता है। इस छोहे के दुकड़े में आधा इंच गहरा एक गढ़ा होता है। यह में घुरी का नुकीला भाग फँसा छेते हैं, जिससे चक्की आसानी से चळती है। यह छोहे का दुकड़ा एक कड़ी में फँसा रहता है। यह छकड़ी चक्की के गुँद के बरावर जन्मी, करीब २ इंच चौड़ी छोत २ इंच मोटी होती है। छोहे के इस दुकड़े और इस ककड़ी को भानी' कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साधारण लोहे से वनी मानी के बजाय 'बाल वेरिंग' के


at are,

चवकी का फास विभाग

चित्र संस्या ५



१. चवूतरा, २. लगाया जानेवाला तस्ता, ३. बोस्ट, ४. नट, ५. एवसल, ६. मानी, ७. ऊपर का परवर, ८. नीचे का पत्यर, ९. बांस की मृठिया, १०. लांहे की मृठिया। चित्र संख्या ६



इस्तेमाल से चक्की में घर्षण कम होता है और वह आसानी से घूमती है। लेकिन 'वाल वेरिंग' का इस्तेमाल वेकार ही है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि चक्की में ज्यादावर घर्षण पीसने से ही पैदा होता है और घुरी अथवा मानी के छोटे या दोपपूर्ण होने का इतना ज्यादा असर नहीं होता है। इसलिए घुरी और मानी की जगह महूँगे 'वाल वेरिंग' के इस्तेमाल से कोई लाम न होगा। विदेशी और महँगे 'वाल वेरिंग' मामीण जनता की शक्ति के परे हैं। हाथ-चक्की में उनकी कोई जरूरत नहीं। 'वाल वेरिंग' का इस्तेमाल गति बढ़ाने के लिए होता है। हाथ-चक्की आखिर हाथ से चलायी जाती है, जिसकी रफ्तार सीमित होती है। इसलिए वाल वेरिंग का इस्तेमाल फिजूल खर्च और हमारी प्रामीण ज्यवस्था के प्रतिकृत्ल हैं।

एक सुधार जो किया जा सकता है, वह यह है कि ऊपरी पाट को इस प्रकार रखा जाय कि उसका इन्ज भार घुरी पर रहे, जिससे चक्की चलानेवाले को केवल उसे घुमाते रहने की आवश्यकता हो।


मुठिया में सुघार

उसरी पाट में लगे करीन १ इंच मोटे लकड़ी के डंडे को 'मुठिया' कहते हैं। चक्की चलाते समय मुठिया मजबूत न रहने से चक्की की स्वतंत्र गित में वाधा पड़ती है। हाथ को भी तकलीफ होती है। यदि आप इंच मोटी छोहे की छड़ उत्परी पाट में शीशे से पक्की कर दी जाय, तो यह दिक्कत नहीं रहती। इस पर एक इंच ज्यास की गाँस की नछी लगाकर धुमा सकते हैं।


चकी का पीढ़ा

पक्की से गिरनेवाले आदे को इक्ट्रा करने में शुद्धता और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जमीन पर गिरकर घूल या मिट्टी आदि न मिले, इसके लिए लकड़ी के पीढ़े की न्यवस्था सबसे अच्छी होती है। पीढ़े से एक सुविधा यह भी रहती है कि दो पाटों के वीच अन्तर कम-ज्यादा करने की न्यवस्था की जा सकती है। इससे मोटा दिलया या महीन आटा, जैसा भी चाहें, बेसा पीसा जा सकता है।

चित्र संख्या ७



लकड़ी का बना पीड़ा



पीदा जमीन से करीन ६ इंच ऊँचा होना चाहिए और काफी चौड़ा होना चाहिए, जिससे आटे को इकहा करने में सुभीता हो। चक्की पीढ़े के बीच में रखकर चलायी जा सकती है।

पीड़ा बनाने का तरीका

१ फुट लम्बे, ३॥ इंच चीड़े और १॥ इंच मोटे लकड़ी के ४ दुकड़े लीजिये। चित्र संख्या ६ में बनी शक्ल के अनुरूप बनाइये।

नीचेबाले सिरे से ४ इंच ऊपर १ इंच चौड़ा और १३ इंच तम्त्रा एक सुराख प्रत्येक दुकड़े में कीजिये।

२ फुट ७ इंच छम्या, १। इंच मोटा, ३॥ इंच चौड़ा लकड़ी का दुकड़ा लीजिये। इसमें चित्र संख्या ६ के अनुसार जोड़ लिया जाय।

चीखटे के सिरों को पायों में १। इंच × १ इंच के सूराख करके लगा हैं। इस प्रकार सिरों को १।। इंच लम्बाई तक ठीक से बनाना चाहिए। चारों सिरों को पायों में मजबूती से लगाकर चीखटा तैयार

चारा सिरों की पायों में मजबूता से लगाकर चालटी तया। कर हैं।

आमने सामने के पायों की अंदरूनी दूरी २६ इंच होनी चाहिए। १६ "×१३" × ३" का लकड़ी का एक तस्ता छें। उसके ४ दुकड़े ऐसे करें, जिनको मिलाकर रखने से २६ इंच न्यास का गोल पाट वन जाय। इस गोल पाट को चौखटे में फिट कर हैं। इस फकार चक्की का पीढ़ा तैयार हो जाता है। चक्की की चाछ से पैदा होनेवाली हवा से उड़ते हुए आटे को रोकने के लिए पर्वे की आवश्यकता होती है। यह लकड़ी या टीन का चनाया जा सकता है। यह करीव ४ इंच ऊँचा होना चाहिए। पर्वे के लिए ७ फुट खंबा जोर ५ इंच जैंडा होना चाहिए। पर्वे के लिए ७ फुट खंबा जोर ५ इंच चौड़ा टीन का दुकड़ा छेकर गोल कर छें, याद में छोटी-छोटी कीळों से पीढ़े के चारों और लगा छें। टीन के किनारे याहर की जोर सुड़े होने चाहिए, जिससे उसमें पैनापन न रहे, लकड़ी के पर्वे के लिए १८" ४४" ×४" घन इंच के पर्वे पर्वे आटा चिकालने का एक रास्ता करीव ३" ×२" वर्ग इंच का बना जिला जाता निकालने का एक रास्ता करीव ३" ×२" वर्ग इंच का बना लिया जाय।

उपरी पाट को नीचे-उपर करने से दो पाटों के बीच का अंतर कम-ज्यादा होता है। इस देख चुके हैं कि उपरी पाट का सारा भार धुरी पर रहता है। धुरी को थोड़ा नीचे की ओर वाहर निकालकर पाट को आसानी से जितना चाहें ऊँचा-नीचा कर सकते हैं। धुरी को एक ऐसी छकड़ी पर रखें, जिसका एक सिरा पीढ़े के एक पाये से लगा हो। लकड़ी के दूसरे सिरे में सुराख कर बोल्ट को इस प्रकार लगायें कि उसका उपरी भाग पीढ़े में लगा हो। जब यह बोल्ट कसा जायगा, वो वह उपरी पाट को भी उठायेगा।

इस प्रकार की सुघरी चक्की पर १ घंटे में करीब ५ पींड गेहूँ पीसा जा सकता है। मगनवाड़ी में १ स्त्री ८ घंटे में करीब ३०-४० पींड गेहूँ पीसती है।

चकी का इस्तेमाल

चफी की मूठ पकड़कर वार्ये से दार्ये की और चलानी चाहिए।
 चफी जब घूमती रहे, तो निरंतर थोड़ी ओड़ी देर बाद उसमें

अनाज डाङ्ते रहना चाहिए।

३, चक्की को रोककर अनाज नहीं ढालना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार उसे फिर चाळू करने में ताकत लगानी पड़ती है।

४. चक्की समगति से चलानी चाहिए I

५. चकी चळानेवाले को करीव ८ इंच ऊँचे स्टूल पर घँठना चाहिए।

६, उसे पीट्टे के निकट पैरों को दोनों ओर फैलाकर बैठना चाहिए । ऐसा करने से उसे चक्की पूरी शक्ति से चळाने में सुविधा रहेगी।

७. पीढ़े से आटा निकालने के छिद्र को कपड़ा लगाकर धर्व

कर देना चाहिए, जिससे आटा विखरने न पाये।

८. चकी को इस्तेमाल करने के बाद बाँस या दूसरे ढक्कन से ढँक देना चाहिए, ताकि चूहे, चिढ़ियाँ और कुत्ते आदि बसे सराय न करने पार्ये । चक्की का ग्रॅह भी कपड़े से बंद कर देना चाहिए!

पाटों की घरेलू मरम्मव

पाटों के काम करनेवाडे स्तरों को कम-से-कम साल में एक


वार कूटने की जरूरत होती है। इसका पेशा करनेवाले समय पर कम मिलते हैं और मिलते भी हैं तो ज्यादा पैसा माँगते हैं। वकी को टाँकना इतना आसान होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर यह काम कर सकता है।

आवे पींड बजन की एक टाँकी (छेनी) चाहिए, जिसके दोनों सिरे है इंच तक नुकीले होने चाहिए। चकी टाँकने का यही एक-मात्र जीजार है। इसका फीलाइ अच्छा होना चाहिए। इसमें १) से ज्यादा न लगेगा। टाँकी में दस इंच लंबी एक मूठ लगी रहती है। मुठ की हाथ से पकड़कर पाट के स्तर टाँकी की नोंक से टाँकते हैं। किनारों को टाँकते समय किनारों के न ट्रटने का ध्यान रजना चाहिए। इस प्रकार दोनों पाटों के स्तरों को टाँक लेना चाहिए। टाँकने के बाद स्तरों को साफ कर लेना चाहिए, ताकि पत्थर के छोटे दुकड़े न रह जायँ। यह काम थोड़ी-सी धान की मूसी अथवा ऐसी ही किसी टायर्थ की चीज को पीसकर किया जा सकता है।

ऐसी परिष्कृत चक्की का ज्यादा-से-ज्यादा मूल्य ३०) होता है। % % %

सुधरा हुआ नया साधन

चित्र संख्या ९



विना पीडे के चक्की को हस्की-भारी चलाने का सुधरा हुआ नया साधन

हम जिस सुधरी हुई हाथ-चक्की की सिफारिश करते हैं, वह गुजरात के डङ्ग पर वनी है। वह करीव ८ इख्र ऊँचे लकड़ी के पीड़े

पर रखी रहती है। यह पीड़ा काफी मजवूत होना चाहिए, क्योंकि उस पर दोनों पाटों का करीब २ मन का भार

रहता है और पोसनेवाले का भी उस पर भार पड़ता ही है। पीसते समय चक्की पर काफी महके भी लगते हैं। ऐसा मजवृत पीढ़ा करीब १६ रुपये में यनता . है। याने पूरी चक्की की आधी कीमत

केवल पीढ़े में ही लग जाती है। गुजरावी

ढङ्ग की चक्की में यह पीढ़ा आवश्यक है, क्योंकि चक्की हल्की या भारी करने की व्यवस्था पीढ़े में ही रहती है।

हमने विना पीड़े के उपयोग के ही चक्की हल्की या भारी करने की नयी ज्यवस्था की है। इसमें जिस साधन का उपयोग किया गया है, उसका चित्र और वर्णन इस प्रकार है:

(A) यह एक ४ इक्रालम्बी **३ इझ** मोटी लोहे की छड़ है। इसमें ३ इब कँचाई तक पैंच धने हैं। उपर का बाकी १ इख का लम्बा भाग पीटकर चपटा धना दिया गयाहै,जिसको पकड़कर पेन कसा या दीला किया जा सकता है।

(B) यह दो कानवाली एक दिवरी है, जो कसी और डीटी की जा सकती है।

- (C) यह एक इस्पात का गोला है। इसका व्यास 🕏 इख्न है और यह A छड के पेंचवाले सिरे पर अच्छी तरह वैठाया गया है।
- (D) यह ११ इख्र लम्बी और है इख्र ज्यास की पोली नली है, जिसके अन्दर A छड़ के पेंच कसे जा सकते हैं। इसमें ऊपर की ओर फेवल १ इख्र ही पेंच चने हैं।
- (E) यह D छोहे की पोछी नछी के निचछे भाग में बैठनेवाछी कीछ है। इसकी छम्बाई ३६ इख्न और ज्यास ६ इख्न है। इसके उसरी सिरे पर एक अर्ध-गोछाकार गढ़ा है। Λ के सिरे पर बैठाया हुआ गोछा इस अर्ध-गोछाकार गढ़े में बराबर बैठ जाता है और वित्ता किसी प्रकार के वर्षण से यह चछ सकता है।


कसने के उपाय—E कील साखी में मजजूत बैठायी जाती है। इसे बैठाते समय इतना खयाछ रहे कि वह पाट के ऊपर करीब १ इख्र निकछी रहे।

D पोली नली उसर के पाट में छकड़ी की मानी में भजबूती से बैठायी जाती है। अब A छड़ B दिवरी के साथ D पोली नली में कस दीजिये। दोनों पाटों को एक पर एक रखकर A को जरूरत के मुताबिक कस दीजिये। A को जितना अधिक कसेंगे, उतना ही उसर का पाट उठेगा और दोनों पाटों के बीच अन्तर पड़ जायगा और अनाज अधिक मोटा पिसेगा। जरूरत के अनुसार A को कस देने के याद B दिवरी भी कस दीजिये, जिससे बहु A के स्थान पर विख्लु दोनों और से कसे जाने के कारण दीला न होने पाये।

इसके लाभ—इस नवे साधन का उपयोग इस प्रकार भी किया जा सकता है कि चक्की को एक साफ कागज पर रखकर प्रताया जाय। अथवा नीचे का पाट चूना और सीमेंट में मजबूती से बेठाकर, उसके इर्द-गिर्द थोड़ी सीमेंट की फर्ज़ बना छेने से आटा साफ जगह में गिरेगा। इसके उपयोग से भारी कीमतवाछे पीढ़े की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसमें गृहस्थी के एक आवश्यक साधन की लागत पचास प्रतिशत कम हो जाती है।

वैल से चलनेवाली चक्कियाँ न्यादातर पंजाद में प्रचलित हैं। कई स्थानों में ये ऊँटों द्वारा चलायी जाती हैं। इन चिक्काों को 'खराश' भी कहते हैं। वहाँ ऐसी कितनी चिक्कियाँ चल रही हैं, इसके ठीक ऑकड़े देना कठिन है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि शहरों से दूर जितने गाँव हैं, उनमें से हर गाँप में एक-एक या दो-दो बैल-चिकवाँ चलती हैं। घटाला के आसपास प्रत्येक गाँव में पाँच-छह चक्कियाँ तक देखी गयी हैं। खराश दो प्रकार के होते हैं: (१) लकड़ी का खराझ, (२) छोहे से बना खरास। लकडी का खराश मिखी बनाते हैं और लोहे का खराश लोहार बनाते हैं। कहीं-कहीं यहुत पशु और नीकर रखनेपाछे अमीदार तथा वड़े संयुक्त परिवारवाळे निजी उपयोग के लिए खराझ लगवाते हैं। मिस्त्री या छोहार के इस खराश का उपयोग आम जनता करती है। जिसे जरूरत होती है वह बैछ छे जाकर अनाज पीस छेता है। खराश में पीसने का इन छोगों को अभ्यास है। इसे चलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। आटा पीसने के यार प्रति सन अनाज के पीछे दो सेर आटा किराये के रूप में वे जाते हैं, जिससे खराश के माछिक का गुजारा, भरम्मत का खर्च-और तेछ आदि का खर्च निकल जाता है।

फिसी शहर से चार मीछ दूर एक गाँव में एक राराश छगी थी और उस शहर में दो-तीन यंत्र-चिक्क्यों थी। उस गाँववाठों से पूछा गया फि यह खरास क्यों चलाते हो, नजदीक के शहर फी यंत्र-चिक्क्यों में आटा क्यों नहीं पिसाते ? जवाव में गाँववाठों ने फहा फि खराश से स्वास्थ्यवर्षक 'ठंढा आटा' मिलता है, और यंत्र-चक्की में यहुत 'गरम आटा' मिलता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। उन लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ से गोई को सिर पर लादकर ले जाना असंभव है। उसके लिए भी बैटगाढ़ी की आयश्यकता होती है। उसके बाद वहाँ चक्की में पिसाई की



ጸ**º**

दर १२ आना प्रति मन है और साथ ही एक मन अनाज के पीछे एक सेर आटा भी कम हो जाता है। गाँव के खराश में पीसने से केवल बैल की मेहनत और दो सेर आटा खर्च होता है। इसलिए उन देहातियों ने कहा कि खराश में पीसना उनके लिए न केवल सस्ता पड़ता है बल्कि पीष्टिक भोजन की दृष्टि से भी लाभप्रद है। (बेल-चक्की का चित्र पृष्ठ संख्या ३९ पर दिया गया है।)

पंजाय में मर्काई भी खायी जाती हैं। हाथ-चक्की में पीसने; की दृष्टि से यह बहुत सख्त अनाज है। इस कारण ये छोग इस काम के लिए खराश का अधिक प्रयोग करते हैं।

खराश के चक्के

लोहे के खराशों का उपयोग छकड़ी के खराशों की अपेना अधिक किया जाता है। इसमें एक चड़ा छोहे का चक्का ७ फुट २ इंच ज्यास का होता है। यह ३ इंच चीड़े और १ इंच मीटे छोहे की पिट्टमों को जोड़कर तैयार किया जाता है। ऐसे २ चक्के बनाकर २ इंच की ऊँचाई के एक-दूसरे की ऊपर-तीचे रख १ इंच मीटे छोहे की सलाखों से जोड़ लिया जाता है। इन सलाखों की संख्या १२० होती है जॉर ये १ ई इंच की समान दूरी पर छगायी जाती हैं। यह हुआ चक्के का चाहरी यृत्ता। २ इंच ऊँची छड़ें उस चक्के के वाच में धुरा छगाना पड़ता हैं। इसके छिए एक वर्ग इंचवाछी छोहे की १२ छड़ें युत्त फ उसर-तीचे रखकर जोड़ छी जाती हैं और बीच में १४ घर्म इंच १ इंच मोटी छोहे की पट्टियों से इनको जोड़ छोह रेह रहता हैं, इसके छान्दर ८ फुट छम्बा २ इंच मोटा छोहे का धुरा मजनूरी से कस देते हैं।

खराश लगाने का तरीका

खराझ देहात के छोहार बनाते हैं। यद्यपि सभी खराझों का नाप एक-सा होता है, फिर भी बनावट में वे एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। इसिलए खराज़ लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। भिन्न-भिन्न प्रकार के खराज़ भिन्न-भिन्न ढङ्ग से वैठाने पड़ते हैं। नीचे दी गयी जानकारी खराज़ लगाने में उपयोगी होगी।

खराश छप्पर के नीचे बैठायी जाय, जिससे वह वर्षा और धूल आदि से सुरिक्त रहे। मकान में २ वेलों के चूमने भर की करीब २४ फुट व्यास की गोल जगह होनी चाहिए। २४ फुट की इस जगह में संभे आदि न रहें; क्योंकि उससे चैलों के घूमने में अड़चन पड़ेगी। सकान के वीच में एक सबल लकड़ी जमीन में पक्की गाड़ लेनी चाहिए। इस लकड़ी के वीच ३ इंच मोटा गड़ा करते हैं, जिसमें बेरिंग के साथ लोहे का वह धुरा फंसा रहता है। यह वेरिंग और लकड़ी जमीन के स्तर से उत्तर नहीं आती। धुरे के उत्तरी भाग में पकड़ के लिए एक मजबूत लकड़ी, जो २७ फुट लम्बी और ३ फुट गोल, जमीन से ७ फुट उन्बंह पर लगहीं होनी चाहिए। इस लकड़ी में भी वाल बेरिंग लगाकर धुरे के उत्तरी भाग को फँसा लेते हैं। वैल इसके थीच चूमकर चक्की चलाता है।

चक्की के पत्थर लोहे के चक्के के युत्त में किसी भी जगह लगाये जा सकते हैं। इसके लिए एक छोटे व्तिवाला पिह्या बना होता है, जिसमें करीय ८ व्ति होते हैं और वीच में २ इंच ल्यास का ३ फुट लंबा प्रुरा लगा होता है। जिस जगह चक्की लगाना हो, उस जगह मजबूती से एक लकड़ी गाड़ी जाय और उसके वीच एक वेरिंग फँसाकर इस छोटे चक्के का धुरा खड़ा किया जाता है। इस मकार छोटे चक्के के व्ति में बड़े चक्के के दौते फँस जाते हैं इस मकार छोटे चक्के के वाँते में बड़े चक्के के दौते फँस जाते हैं और एक को धुमाने से दूसरा स्वयं धूमने लगता है। छोटे दाँतेवाले चक्के के वेरिंग को थोड़ा ऊँचा-नीचा करने की आचरप्रकता होते हैं। यह काम है इंच मोटे थोल्ट के सहारे किया जा सकता है। इस धुरे के दौनों वाजू में दो फुट केच दो इंटो के सभे खड़े कर लकड़ी के चार वच्ले (Beams) फँसाकर उसके उसर चक्की का पत्थर घठाया जाता है। छोटे दाँतेवाले चक्के का धुरा चक्की के निचले पाट से होकर उसर तक आता है। इस धुरे के आसपास की जगह ठीक तरह वन्द कर देनी चाहिए, जिससे अनाज या आटा नीचे न गिरे। धुरे का उपरी माग चौरस बना होता है और इसमें लोहे की एक

'माकड़ी' लगायी जाती हैं, जिसके सहारे से ही ऊपरी पाट पूसता हैं। चक्की के आसपास आटा इकट्टा होने के लिए यथीचित स्थान बना लेना चाहिए।

वड़े छोहे के नक्के के वीचवाटे घुरे में एक ११ फुट हम्बा हंकड़ी का स्ट्रा स्मा देते हैं। उसके एक सिरे में वैस्त की जोड़ी जोतते हैं। वैस्तों के एक चक्कर में चक्की का उसरी पाट १५ नक्कर हमाता है। पाटों के पीसनेवाले भाग अच्छी तरह बने होने चाहिए और आसानी से पिसाई के लिए उनमें दाँते होने चाहिए। आम तीर से ऐसी चक्की एक चण्टे में २५ सेर अनाज पीसती हैं।

चकी की लागत का अन्दाज

૨૫૦)

30)

140

कीमत बड़े और छोटे चक्कों की मय धुरे के

बटाला से रेल किराया

दात आर दक्षाइ	6.0)
लकड़ी के २० फुट लम्बे, ३ फुट गोल लहे की कीमत	१४५)
दूसरी वस्तुएँ जैसे छोड़े की छड़ें, इंडे, अनाज डालने के	٠,
सोधन आदि का सर्च	લક)
ईंट, चूना आदि	१५५)
फारीगर की मजदूरी	१००)
भन्य मजदरी	ξu)

३० इंच ज्यास और १२ इंच ऊँचे चक्की के पत्थर की कीमत १००).

अन्य मजदूरी ६५) योग हिंदे खराश-चक्की नीचे ल्रिवे पतों से मेगायी जा सकती हैं:

१. इन्द्रसिंह सरबीत सिंह, जी० टी० रोड, यटाला, पूर्व पंजाय। श. ईस्ट एण्ड पेस्ट ट्रेडिंग कार्पीरेशन, जी० टी० रोड, यटाला, पूर्व पंजाय।

केंसर-ए-हिंद नामक वैल-चक्की नाहान के ढलाई के कारखाने में बनायी जाती है। नये बनाये गये हिमाचल अदेश में नाहन एक जिला चित्र संख्या ११

है और नाहन शहर इस जिले का सदर है। हिमाचल प्रदेश में शामिल होने से पहले यह सरमर रियासत की राजधानी था। सरमर के एक प्राने महाराज को लोहा-ढलाई के काम में बड़ी कृचि थी। उन्होंने अपनी रियासत में करीव ५५ वर्ष पर्व इस कारखाने की नीव डाली। यह कारखाना आज भी देश की सेवा कर रहा है। इसमें हाली गयी गना पेरने की मशीनें तथा कुछ अन्य मशीनें स्टब कोटि की होती हैं। उसी कारखाने में बनायी गयी यह कैसर-ए-हिन्द चक्की है।



कैंसर-ए-हिन्द चक्की

यहाँ पर यह वता दैना उचित होगा कि सरमूर रियासत के हिमाचल प्रदेश में विलीनीकरण हो जाने के वाद यह कारसाना भारत सरकार के उत्पादन मंत्रालय की देखरेख में आ गया है। न्यापा-रिक सुविधा की दृष्टि से सरकार इसे निजी लिमिटेड कंपनी के तौर पर चला रही है।


इसके गोदाम अंवाला कहर या उसके निकट बरारा स्टेशन पर हैं। यहाँ इसकी कीमत ५३० रु० हैं। ये दोनों पूर्व पंजाब रेखवे के स्टेशन हैं। यह वैल-चक्की ढलाई किये गये दाँती-पहिये और शेफ्ट की धर्ना होती हैं। पत्यर के पाट अच्छी तरह गड़कर चक्की में लगाये जाते हैं। इसका कुछ वजन १८ मन यानी १४७६ पौंड होता है। चक्की वेठाने के छिए ५३' ४५३' वर्ग फुट की जगह लगती है। वैलों को घूमने के छिए २४ फुट ज्यास की जगह चाहिए। चक्की को छत के नीचे वेठाना अच्छा रहेगा। वैटों के एक चक्कर में चक्की का छुगरी पाट २२ घार घूमता है।

इस चक्की की माँग बहुत कम है। माँग बढ़ने पर संभव है कि इसमें कारखानेदार कुछ सुधार कर सकें।

हाल में एक फेसर-ए-हिन्द वैल-चक्की मगनवाड़ी में भी लगायी गयी है। अच्छे डङ्ग की मशीन होने के कारण इसका घेठाना सरल था जीर खर्च भी करीब हो सी रूपया से अधिक नहीं पड़ा।

छह महीने से इस चक्को पर काम करके प्रयोग किया जा रहा है। इस चक्की पर एक घंटे में २५ सेर आटा पीसा जाता है। २ पेट विना थकावट ८ घंटे, बझर्त कि उन्हें बीच में २ घंटे का आराम मिले, चल सकते हैं। इस समय बाजार में मिलनेवाली बेल-चिक्कयों की फीमत को देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि केसर-ए-हिंद बेल-चक्की की फीमत कुछ ज्यादा नहीं है।

चित्र गंरया १२



मगनवाड़ी (वर्षा) में पंजाब की बैल-चराने


जल्हरांकि के उपयोग से आटा पीसने का उद्योग बहुत पुराना है। उन जगहों पर, जहाँ इसके साधन उपलब्ध हो सके हैं, वहाँ इसका काफी प्रचलन है। लेकिन विज्ञली-शिक्त और तेल्ल्शिक से तेज चलने बाली चिक्करों के आधिकार से यह पुराना उद्योग न केवल वन्द पड़ गया, विल्क अनेक स्थानों से इसे इटा भी दिया गया। साथ ही लोगों में ऐसी भावना भी वन गयी है कि जल्ह्शिक के लिए वड़े भारी जल्पपात की आवश्यकता होती है। इसका फल यह हुआ किसी कोने में जैसे, हिमालय के क्षेत्र में, कांगड़ा-बंबा में, शिमला और कहीं-कहीं किसी कोने में जैसे, हिमालय के क्षेत्र में, कांगड़ा-बंबा में, शिमला और कांश्मीर के छुल स्थानों में इसके दुर्शन हो जाते हैं।

साधारणतः किसी वहती नदी की मुख्य धारा से एक छोटी नाली ९ फुट चौड़ी और १॥ फुट महरी बना छी जाती है। नाछी को नदी के किनारे-किनारे आधे फर्छांग तक छे जाकर नाछी की धारा और नदी की धारा में १० फुट का अन्तर निर्माण करते हैं बानी नाछी का

पानी नदी के पानी से १० फुट ऊँचा हो जाता है।

इस नाली के नदी में गिरने के स्थान पर चक्की बैठाते हैं। इस कड़ी के तहतों को मिळाकर एक नाली बना छेते हैं। यह करीय १२ फुट छन्यी होती हैं। इसके द्वारा पानी नीचे गिरता है। गिरते हुए पानी में तो वैसे ही दवाब होता है परन्तु इसे और अधिक धढ़ाने के छिए इस छकड़ी की बढ़ी नाली का नीचेवाला माग सँकरा रहता है। इस छकड़ी की नाली का अपरी भाग करीव २ फुट चौड़ा और १॥ फुट गहरा होता है और नीचे का भाग ८ इक्क चौड़ा और ८ इक्क गहरा होता है और नीचे का भाग ८ इक्क चौड़ा और ८ इक्क गहरा होता है। नाली के इस भाग के सामने पानी से चछनेवाले चक्के बैठाये जाते हैं। यह चक्का लकड़ी का बना होता है। इसको गरड भी कहते हैं। एक छकड़ी के घुरे के चारों ओर १२ छोटी-छोटी लकड़ी भी पट्टियों समान हुरी पर छमायी जाती हैं। ये उपर कोर होती हैं। ये पट्टियों समान हुरी पर छमायी जाती हैं। ये उपर कोर शोर थेड़ियों उठी रहती हैं। गरड देखने में छळटे छाते के समान मालूम पड़ता है। इस पुरी के निचले भागों एक जुकीला पत्थर चेंटा रेते हैं, जिसके आधार से यह गरड तेजी से घूमता है। इस पत्थर के घूमने के छिए एक दूसरे छोटे पत्थर में गड़ा बना छैते हैं, जो छकड़ी के एक

चित्र संख्या १३



लम्बे हण्डे पर आधारित होता है। यह लम्बा हण्डा नदी में चक्की के नीचे लगा रहता है ।

गरड के उत्पर ४'×४' वर्गफुट का एक चवृतरा बना होता है। इस चबूतरे के चारों ओर खम्मे छगे होते हैं। इसके उपरी भाग में हापर हा होते हैं. जिससे गरड बारिश, घप आदि से सरचित उस्ता है।

इस चक्की के पाट भी वैल-चक्की की तरह उत्पर-नीचे लगाये जाते हैं। इसका भी ऊपरी पाट ही घूमता है। इस चक्की के पाट २६

इक त्यास के १२ इक्स मोटे होते हैं।

ऐसी चक्की से १३ घंटे में १ मन अनाज पीसा जा सकता है। नदी से जो नाली बनाते हैं उसमें पानी का अवाह ८० फट प्रति मिनट

होता है।

यह देखा गया है कि ऐसी चिक्कियाँ उन निद्यों में भी लगायी जा सकती हैं, जिनमें १० फुट ऊँचाई से पानी गिराने की सुविधा न हो। ऐसी दशा में नाली और भी चौडी बनायी जाती है। इसके विपय में अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे ठीक-ठीक पता चल सके कि यह कम-से-कम कितने पानी में चलायी जा सकती है और कितनी ऊँचाई से पानी गिराया जाय, जिससे अधिक-से-अधिक पीसा जा सके।


आजकल जो पनचिककयाँ गाँवों में चल रही हैं उनकी लागत

पहुत कम है। इन्हें गाँव का मिस्त्री स्वयं बेठा सकता है।

एक चक्का वठान क खच का अनुमान इस प्रकार ह :	
आधे फर्लांग की नाली खोदने की मजदूरी	ર્ષ)
गरड—छकड़ी का पहिया	રૂપ)
छकड़ी की १२ फुट लम्बी नाली	ય૦)
चक्की के ऊपर छप्पर	40)
पत्थर के दो पाट—२६ इंच × १२ इंच (प्रति पाट)	(0)
ठकड़ी का चयूतरा	40)
छोहे के छोटे-मोटे पुर्जे	२०)
अनाज डालने के लिए लकड़ी की चाड़ी	३५)
अन्य आवश्यकताएँ	६५)
योग	800)

इसके चढ़ाने का खर्च बहुत कम है। यहाँ तक कि इसमें तेठ का भी कोई खर्च नहीं होता। गरड रात-दिन चढ़ती है। केवळ दो सेर गेहूँ प्रति मन के हिसाब से किराये के स्पमें देना पहता है। चक्की यन्द्र फरने के छिए पानी को लकड़ी की बनी नाळी में बढ़ने से पहले दूसरे रास्ते से निकाल दिया जाता है।

चित्र संख्या १४



मजदूरी का सर्वोदयी स्तर

इस पुस्तक के तीसरे अध्याय में मजदूरी की दर के जो ऑकड़े दिये गये हैं, वे आज की प्रतिस्पर्धा तथा सामाजिक विपमता से युक्त मजदूरी के ऑकड़े हैं। उन्हें सन्तोपजनक नहीं माना जा सकता। इस मजदूरी की दर से कर्मचारियों का तथा उनके परिवारवाटों का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता। उन छोगों की मजदूरी की ऐसी दर निकालना आवश्यक है, जिससे उन्हें जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएँ, जैसे कि भर पेट भोजन, कपड़ा तथा रहने का मकान, उपयुक्त मात्रा मैं मिल सकें।

आहार—हर व्यक्ति को शारीरिक पोपण की दृष्टि से समतोल पौष्टिक आहार मिलना आवश्यक है। कुन्नूर की आहार-शाल अनु-सन्यानशाला ने अपनी निश्चित राय आहिर की है कि हर मनुष्य को नीचे की तालिका के अनुसार प्रतिदिन २,८०० केलोरी के प्रमाण का आहार मिलना ही चाहिए। यह आहार सामान्यतः प्रीढ़ व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो सकेगा।

	भोज्य पदार्थों के नाम	मात्रा	मूल्य
۲.	चावल	९ औंस	≡)
₹.	गेहूँ तथा अन्य घान्य	٤,,,	-)8
₹.	दाल	₹ ")111
8.	शाकभाजी (विना पत्ते की)	ξ,,	一,
ц,	पत्ताभाजी	٠,,	つ つ
Ę,	दूध	8 "	
৩.	तेल-घी (चिकनाई)	ર " કે	घो =)।
		१३ ह	तेल -)३ ३
۷.	गुङ्-शक्कर	₹ ") 0 }
		जोड़	ur)ti

इस हिसाब के अनुसार प्रति ब्यक्ति का एक मास का भोजन सर्च २५) पड़ेगा। कपड़ा — प्रति व्यक्ति के लिए साल भर में करीन बीस नीरस गज कपड़ा आवश्यक है। इसके अनुसार ४५ इंच चौड़ाई के कपड़े सा भाग ११॥) गज के हिसाय से हों, तो प्रतिव्यक्ति एक माह के कपड़े का खर्च २।-)४ पड़ेगा।

मकान-एक सामान्य छुटुंव के लिए, जिसमें पति पत्नी तथा चार वरूचे मिलकर रह सकें, कम-से-कम १,२५० वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। ४) प्रति वर्ग फुट के हिसाब से एक मकान तथार करने में करीब ५०००) लगेगा। अगर उस मकान की आयु २० साल की मानी जाय, तो एक छुटुंव के पीछे उस मकान के लिए एक मास का २१) एकं पढ़ेगा। हो यक्षों की एक इकाई बिद मानी जाय, तो उस हिसाब से प्रति व्यक्ति ५।) मकान के लिए सकं आयेगा।

अन्य पर्च — उसर दी गयी तीन मुख्य मदों के अलावा अन्य कई मदों में भी खर्च होना रहता है। जैसे पढ़ाई, जीपिय, खेल-कूद आदि। इन खर्चों की भी हम पूर्ण रूप से अवहेलना नहीं कर सकते, अतः उन पर छुछ खर्च का हिसाब जोड़ना आवश्यक है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति का मासिक खर्च नीचे लिखे अनुसार पढ़ेगा:

सक खर्च नाच लिखे अनुसार पड़गाः

रु आना पाई
भीतन २५ = ०

रुपड़ा २ ५ ४

मकान ५ ८ ०

रुप्त खर्च ५ ६ ८

रुस खर्च ३८ ० ०

घर में कमानेवाले व्यक्ति पर केवल अपना ही भार नहीं रहता, उसकी पन्नी, वरूपों और बृद्धे माता-पिता या अन्य आश्रित व्यक्तियों का भी भार उसी पर रहता है। प्रायः मजदूरों की फ़ियों भी काम पर जाती हैं और कुछ कमा लाती हैं। कहीं कहीं स्वयने लड़के भी कुछ कमाई करते हैं, परन्तु वह आमदनी बहुत है कम रहती है। यह जाए के पहला है कम रहती है। यह पहला है कम रहती है। यह एक एक अंश भी उससे पूरा नहीं पहता। इसलित यह जरूरी हैं कि एक कमेंचारी की उसकी मूल आवश्यकता का वमन्सेन्स्म तिग्रुना सर्च मितता पाहिए। अवांत एक परिवार को हर माह ११४) मिछे। यानी एक दिन को मजदूरी ३॥।।) मिछे।

इस हिसान से तीसरे अध्याय में वैल-चक्की पर ५ मन आटा पीसने का जो खर्च ३॥) नताया गया है, वह खर्च ५॥। हो जायगा । इस हालत में विजली से चलनेवाली चिक्कियों को सरकार की ओर से मिलनेवाली अप्रत्यत्त सहायता ४॥) होगी, वेल से चलनेवाली चिक्कियों को ५८ । पहले यह खर्च क्रमशः २।) तथा २॥।) वताया गया है । उपर चतायी गयी सर्वोद्धी मजदूरी दर की प्रणाली से हो हम समाज के प्रति डचित न्याय कर सकते हैं तथा उसमें बढ़ती हुई प्रतिसर्थों की मिटा सकते हैं।

पूँजी और शक्ति का उपयोग

३० लाख टन अनाज पीसने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योगों की व्यवस्था में लगनेवाली पूँजी और उसमें मनुष्य तथा परा-शक्ति के उपयोग की तालिका :

•				
चक्कियों के प्रकार	कुल संख्या	आवश्यक पूँजी रुपयों में	आवश्यफ मजदूर	लगनेवाली शक्ति
१. हाथ-चक्की	0,40,000	२,२५,००,०००	0,40,000	_
		८,४०,००,०००	(स्त्री यो प्रा ५६,०००पुर	हम्) 🦯

३. विजली-शक्ति

से चालित चिकयाँ १०,५०० ३,१५,००,००० 80,400 ४. तेल-शक्ति से

चालिव चक्कियाँ १०,५०० ४,७२,५०,००० १०,५००

५. जाटा पीसने के बड़े कारसाने १,२८० ३६,५७,००,००० १,१२,६४०

ये ऑकड़े १९४७ में सरकार द्वारा प्रकाशिव भारत में उत्पादन की दितीय गणना' से छिये गये हैं। ***

आटा-पिसाई के उपलब्ध साधन

अखिल भारत सर्व-सेवा-संच, मगनवाड़ी, वर्धा में आटा पीसने के उपलब्ध साधनों की सूची नीचे दी जा रही है।

चूँकि संस्था का वरेश्य स्थानीय उत्पादन के लिए लोगों को प्रवृत्त फरना है, इसलिए प्रधान कार्यालय से तैयार सभी चीजें छोगों को हम देना नहीं चाहेंगे। नमूने के तीर पर एक साधन या उसका छोटा-सा नमूना मँगाकर उस पर से सारे साधन बना छेने चाहिए।

इस स्चीपत्र की कीमतों में रेल-महसूल या पेकिंग-खर्च शुमार नहीं है। आवश्यकतानुसार कीमतों में घटा-चढ़ी भी हो सकती है। किसीको माळ उपार नहीं भेजा जा सकता। इसलिए आर्डर के साथ कीमत और पेकिंग-खर्च की रकम भेजनी चाहिए और ब्ही॰ पी॰ से माल मँगाना चाहिए। रास्ते की दृष्ट-फूट के लिए संस्था जिम्मेचार नहीं है।

सामान	कीमत	पेकिंग-खर्च
१. तैयार चक्की छकड़ी के पीढ़े के साथ	32-0-0	3,0-0
२. चक्की के पाट मय धुरी, मानी के	86-0-0	8-0-0
३. लकड़ी का पीढ़ा	86-0-0	2-6-0
४. धुरा और मानी (सादा)	8-0-0 }	A
वोल्ट और नट	8-0-0}	0-2-0
५. तैयार चक्की का नमूना	5-C-0	0-85-3
६, नये वाल बेरिंग, घरी और मानी	2-6-0	१−०− 0

हाथ-पिसाई का रिकार्ड

का य और		मोटाई	पीसने का समय मिनट में	पिसे आदे का यजन तोले में		पीसने का काम कैसा है ?	प्रति घंटा पिसाई सोडे में
ঽ৩	88	3	१৩	६४	ज्वार	न उवानेवा	
80	१४	3	१७	४०	37	99	688
३६	१४	Ę	१५	४४	31	12	850
ইও	१४	3	30	65.4	23	**	१८५
२⊏	१४	રફે	३०	કંકં0.ત	33	22	રૂપ્ય
30	१४	72	ξo	११५	31	17	रई०
80	१४	3	३०	90	गृ गेहूँ	>>	880
લ૦	१६.त	2,3	३०	তথ	क्वार	22	१५०
ξo	१६.५	12	30	E0	गेहूँ	11	१६०
20	१८	ÿ.	30	64	22	27	१७०
٥٥	१८	8	ફેં	ಅಂ	11	33 .	१४०
٥٥	१८	R	30	ও ৭	22	n	300

ąο

परिशिष्ट: ५

वैल से चालित आटा-चक्की की कार्य-चमता

दो	बेला से चर	व नेवा ली 'वे	सर-ए-हिन्द	चक्की' (ना	
सर			साई	रपतार मरि	ते घंटा
घंटा	मिनट	सेर	छटाक	सेर	छटाक
?	३०	ঽঽ	٤	२२	ц
ঽ	-	48	१२	হ্ত	Ę
२	३०	৩২	१२	२९	१
Ę	१०	१२९	0	ર્ષ્ટ	ą
o	ų	१८१	-	२५	8
S	१५	११२	terminal to the same of the sa	२६	Ę
Ę	१५	946	<	२५	8
ĸ	-	१२२	-	ર્જ	Ę
Ę		१५६	<	र६	8
4		१२६	******	२५	ą
8	-	९०	****	२२	2
दो	वैद्धें से च	छनेवाळी बर	दाला की चव	की की कार्य-	न्मवा
१	२०	२२	6	१६	१४
ঽ	१५	૪ર		१९	ર
२		ঽৼ		१ ३	-
ঽ	84	४६	****	१६	११
१	२०	३०	8	খ্	११
8	३०	খ্য	8	\$8	१३
રૂ	84	8/9	१२	१२	११

दूसरों के मत

हाथ से आटा पीसने का उत्तोग करीव-करीव मर रहा है। अखिल भारत मामोद्योग संघ ने शुरू से ही इसे पुनर्जीवित करना अपना मुख्य फर्तव्य माना है। गोषीजी कई प्रकार के भोजन सम्मन्यी प्रयोग करते रहते थे ऑर उनके परिणाम जनता तक पहुँचाते थे। इस विषय पर यहाँ उनके छेखों की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जा रही हैं। अन्य लोगों के भी कुछ विचार हिये जा रहे हैं।

प्रामीण जीवन का विनाश:—"हाय-चक्की का उद्योग स्थानीय कृषि का मूख केन्द्र था। यान्त्रिक हाक्तियों ने इस व्यवस्था को जान-यूस-कर नष्ट कर दिया, जिससे प्रामीण जीवन असंचित्त हो गया। इन कारखानों में गेहूँ की भूसी और अंकुर को अलग कर मेदा बनाने और मेदे से सफेद डवलरोटी बनाने की जो प्रथा चलायी उससे दुनिया को सीमित सफेद दास-प्रथा से भी अधिक हानि उठानी पढ़ रही है।"क

पूँजीवाव और अस्वस्यता—"पूँजीवाद पर अस्यस्यता के दोपारोपण से आपको आक्षय न होना चाहिए, क्योंकि पूँजीपित अधिक पैसे
के छोम से गेहूँ को कारखाने में पिसाते हैं तो गेहूँ की मूसा, जो कई
प्रकार के पीष्टिक तत्त्वों जीसे तार, कॉसफरस जो हाफि के लिए
आवस्यक हैं, प्रोटीन और अंकुर के माग जो विटामिन सी से पिर्फूण
होते हैं, इन सप पीष्टिक तत्त्वों को निकाल डाछते हैं। तत्त्वों से रहित
यह मेदा जल्दी सड़ता नहीं। छोट जीय, कीड़े आदि भी इस मेद को
नहीं खाते। यह मेदा दूर-दूर तक भेजा जा सकता है और कई
महीनों तक दूकान में रहने के याद भी मनुष्यों के रातने योग्य बगा
रहता है। इससे सफ्ट हैं कि मनुष्य को उन छोटे-छोटे कीड़ों के
वरावर भी बुद्धि नहीं है। इसके वाद भी इस मेदे को खानके गूर्य
मनुष्य यह समझते हैं कि मैदे से वनी इच्छरोटी बहुत उच कोटि का
प्रवाद ह और हाथ के पिस आटे से बनी रोन्डी तुन्छ है। इत
प्रकार वे अपने मिध्यांभिमान से बुद्धि और पेट को घोरा देते हैं।

श्री एन० ने० भेतियम की 'दि नेषुरल जोईर' पुत्तक की मूमिका थे।

इस मेंदे की वनी डवळरोटी पश्चिमी देशों में कई प्रकार की वीमारियों का मूल है। ठीक यही हालत सफेट चावल और साफ चीनी की भी हैं। अब बहुत छोग समझने छमें हैं कि सफ़ेर चावछ के आहार से

गांधीजी के विचार

आटे की अचत-- भेंदे से वनी डवलरोटी और पूर्ण गेहूँ के आटे से वनी रोटी के वीच अर्से से चली आनेवाळी इस सर्घा का में आट स बना राटा क बाब अच क बजा आगावाजा करें हैं। साही हूँ। सफ़ेद्री की ओर लोग आक़र्षित होते हैं; छेकिन में जानता हूँ त्ताचा हू। स्परा का आर लाग आकायत हात हा छाका न जानवा ह कि हस्ती सफेदी का पत्तपाती नहीं है। जो हो, यह तो निश्चित रूप से कि हव्या सफदा का पश्चपाता नहा है। जा हा, यह वा काव्यत रूप क कहा जा सकता है कि डवक्रोटी जितनी सफेद वन सके उतनी सफेद बनाते की बिहोप चेप्टा की जा रही है। सीभाग्य से केवल हाइप्याले ही ऐसे प्राालपन में लगे हैं। डाक्टरों का कहना है कि शहर्याल हा पर पामलाम म लगहा नायटरा मा महरा व कास प्राप्त संपूर्ण गेहूँ के आदे से बनी एक चुपाती का स्वाद् और उससे प्राप्त प्रीटिकता, मेदे से बनी हो से पाँच चपातियां से भी अधिक हैं। भाष्ट्रभवा, भद्र प्रमाण प्रमाण प्रमाणपा स्व मा भाषा ए। आज जित्ना कुम आटा खर्च हो, देश के हित में अच्छा है; इसलिए जान जातना कुन जाटा सब हो, देश कार्य के जुड़ा है। इस सम्पूर्ण आहे का स्यवहार करें। एक हिन्द से प्तारा भवन्त्र हु। १० ६० तापूरा जाट का न्यमहार कर । पम हाप्ट प इस मात का और भी महत्त्व है कि गाँवों में गेहूँ का संग्रह यंदरगाहों में इजारों वन्द पड़े बोरों से अधिक उपयोगी है। इसलिए अच्छा हो, मेदे में भूसी मिलाना अनियार्थ कर दिया जाय। लड़ाई बन्द हो ग्यी; परन्तु लड़ाई के बाद की स्थिति उस समय से भी बदतर हैं और प्रवाह प्रस्तु अकृति के लाद का त्याच करा स्वाब कर का प्रवाह के जिस है जा है हैं। ईश्वर ही जाने कि इसका सधार कव होगा।"

सबसे अच्छा भाटा—"सबसे अच्छा आटा वह है, जो साफ किये गेहूँ से हाथ की चक्की में घर पर तैयार किया जाता है।"

मेंदे से सतरा—"कपड़े के कारखानों ने तो केवल मामीण मजदूरों को वेकार बनाया, छेकिन चावल और आहे के यन्त्रों से हजारा बहने ही वेकार नहीं हो गयीं, इसके साब-साथ देश की साधारण जनता का खारुय भी चापट हो गया। जहाँ की जनता की मृति आदि साने का विरोध न हो और उनकी आर्थिक हालत इस सर्च को बद्दीस्त कर

रिचर्ड बी० ग्रेम की 'आता की राह किय और' पुस्तक से । २. 'स्वास्थ्य' का मार्गदर्शक' पुस्तक से ।

सकती है वहाँ सम्भव है मैदा और सफेद चावल के प्रयोग से स्वास्य को कोई हानि न पहुँचे, परन्तु भारत में जहाँ कहीं लोग मांस खा सकते हैं उनको भी उसका मिलना कठिन है, वहाँ पूर्ण गेहूँ से और अनस्ट़े चावल से मिलनेवाले पोपक तत्त्वों से भी उनको वंचित कर देना महान् पाप है। डाक्टरों, वैद्यों और अन्य लोगों के लिए अनुकृत समय है कि वे जनता को मैदा और सफेद चावल से पैदा होनेवाले खतरों से आगाह करें।"

आहे की मिलों द्वारा पैदा की गयी बेकारी—"स्वास्त्र्य की यात को बिद छोड़ भी दिया जाय, तो भी यह हद सत्य है कि आहे और चावल के कारसानों ने लाखों की संख्या में बहनों की बेकार कर जीविका से वंचित कर दिया।"

'हरिजन' ७-१२-'३४

गेहूँ की भूसी—"जिस आट में अमृत्य भूसी का खमाय हो यह सफेद वायल जैसा है। सारे संसार के डाक्टरों का तो कहना है कि भूसी रहित आटा सफेद वायल से भी बदतर है। हाथ-चक्की से पीसा गया पूर्व गेहूँ का खाटा घाजार से मिलनेवाल मेंदे से हर तरह सला और श्रेष्ठ है। यह सस्ता इम अर्थ में है कि पिसाई का खर्च पत्ता है, साथ ही गेहूँ के बजन के बराबर ही आटा मिलता है। मैदा में गेहूँ के घजन के बराबर ही आटा मिलता है। मैदा में गेहूँ के घजन को आटा तो नहीं ही मिलता, साथ ही भूसी निकाल हालने से उसके पोपक तरहों की बेहद हानि होती है। गाँववाल और अल्य होता, जो अपनी बचना ही है, साथ ही इससे भी मुख्य यस्तु स्वास्थ्य की रक्ता होती है। यदि हाथ-चक्की के उद्योग की मुनर्जीवित किया जाय, तो आटा सारे हैं। साथ ही इससे भी मुख्य यस्तु स्वास्थ्य की रक्ता होती है। यदि हाथ-चक्की के उद्योग की मुनर्जीवित किया जाय, तो आटा पीसने के कारसानों की लालों रपये की क्याई का अधिकीत गाँव की गरीव जनता के बीच वितरित हो जायगा।"

'हरिजन' =-२-'१५

टाक्टर अनसारी की राय—"अनछड़ा चावल, पूर्ण गेहैं के आटे और गुड़ के बारे में डाक्टर अनसारी की यह वर्क्युक्त सम्मति हाउ में

१. 'ग्राम उठीय' छेल से ।

२. 'ग्रामोगोग संघ : उगका अर्थ और दिलार' लेल ने ।

३. 'वैमे आरंग करें ?' लेख में !

ही हमारे पास आयी है: "भारत के अनाजों में गेहूँ का मुख्य स्थान है। इसका ऊपरी आवरण भूसी रेहोदार होती है। इसका गृदा हर्करा से परिपूर्ण और अंकुर चार, प्रोटीन और चर्वी से बना होता है।

मोफेसर चर्च के अनुसार गेहूँ में निम्नलिखित वस्तुएँ होती हैं:

नमी	१४'५ प्रतिशत
नायट्रोजनवाला पदार्थ	११'० प्रतिशत
चर्ची	१°२ प्रतिशत
सत्त्व और चीनी	६९'० प्रतिशत
रेशेदार पदार्थ	२ ६ प्रतिशत
स्तार	१'७ प्रतिशत

यंत्रों में पिसने से अनाज के उत्तर की भूसी अलग कर दी जाती है। भूसी के साथ अनाज के सभी पीष्टिक तत्त्व निकल जाते हैं। गेहूँ का जंड़र भोटीन, चर्या से परिपूर्ण है और भूसी में कई प्रकार के चार, मोटीन भी नष्ट हो जाते हैं। इन सब हानियों के बारे में जानकारी होने के बार का जातारों ने इस हानि को रोकने की चेष्टा की, परन्तु यंत्र के बार पिसा गेहूँ का आटा देहान की हाथ-चिक्काों में पिसे हुए समूचे गेहूँ के आटे के पीष्टिक तत्त्वों का सुकायला नहीं कर सकता। हाथ-चक्की से पिसे आटा में सूसी, गूदा और अंकुर आदि सभी चालुएँ मीजूद रहती हैं। इसलिए वह पीष्टिकता की दृष्टि से उच्च कोटि का है। सत्ता तो होता हो है, साथ ही प्रामीण जनता को सहुलियत से मिलता भी है। "

'हरिजन' २५-१-'३५

कैंचे दर्जे का आटा—"कैंचे दर्जे के आटे से आज यह अर्घ नहीं समझा जाता कि वह आटा पीष्टिकता की दृष्टि से अन्य आटों से कैंचा है, विल्क आज इसका अर्थ विपरीत है। जार आदि पीटिक क्चों से रहित यंत्र द्वारा पीसे गये सफेद आटे को ही उच्च कोटि का आटा कहा जाता है।"क

^{*} श्री चार्स सी॰ माइ की 'छिवत भीजन और छाचार' नामक पुस्तर से।

श्रनाजों के पौष्टिक ग्रुण

						ĺ	l	ĺ	ļ				Ì	
1	200	arth	न्यान	मवा	277.5	नेवा	द्यानं रा	वना	क्रांस-	लोहा	क्लोत	विटामिन	विटा-	प्रोटीन का
		Print	युरियात	प्रतिराउ	त्रियम्ब	प्रतिशत	प्रतिदाव	प्रतिगत,	क्षरम	मितदात	प्रतिगत	ए (प्रति-	मिन	सारोरिक
,									त्रतिशत		ग्राम	शव प्राम्)	告	महरव
1-	1	2.68	286	1	مد	2	500	30,0	0 33	مو ا	72.2	202	100	95
. 04	31216	5			2	00	64.9	20.0	6,0	9	10. 10.	0	0	0
- ~	मुद्धाः	- 65°		ő	9.0	e W	ولا.	6.00	0.0	٠.	3%	0	% %	0
>	r r	2		_	مه	4"	97	0.0	0. E.	9 m	35	00	2,0	<u>~</u>
5	2116	6		_	2	00	0.80	0,0	26.0	na.	34	12° 147 1-00	مرد مرد ساة	Š
w	यात्रदा	2.2		_	5		6.3	30,0	ar o	>>	m. 0	330	W.	23
9	ij.	***		_	Ģ.	00	E.30	us.	2000	مز سن	10. 20.	ŝ	3	ő
V	44.5	\$ 6.6	**		*	2.0	5.67	0.0	91	÷	375	90	0	m,
•*	1				4	3,7	9.5.	6,0,0	0,13	3.5	ы. 6.	0	000	.6
2	立下中で										_			
	45				22	550	200		25.0	2	208	000	200	3"
~	पाली करण	22.4	***	~	***	5	4.23	20.0	.0 i.s.	5.5	th.	00	0	00
5.	'34",				3.3	.,	ur our	0.03	6.5	ir	325	75	3/ 2/ 2/	9,9
	क् अधिक	# 3 P. 9 3	भारत स	नारंत्र चरकार द्वारा	रा द्रकाधित	उत्त 'स्याह	म क्लेटिन	न संस्या	4 8.	गतुर्व संस्	क्रा के	में मिले गये हैं	_	

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

वैचारिक साहित्य

(विनोवा)		(जे॰ सी॰ कुमारप्पा))
गीता प्रवचन	₹)		
त्रिवेणी	ij	गौव-आंदोलन क्यों ?	≸IÌ
विनोबा-प्रवचन (संकलन)	uj	गांधी-अर्थ-विचार	8
भगवान् के दरवार में	=)	स्यायी समाज-व्यवस्या	
साहित्यिकों से	ij	(भाग २रा)	3
गाँव-गाँव में स्वराज्य	=)	श्रम-मीमांसा और अन्य प्रबंध	m
पदिलिपुत्र में विनोबा	1		-
(धीरेन मजूमदार)	-	खून से सना पैसा	ш
शासन-मुक्त समाज की ओर	1=)	भनता की आजादी	۲ij
युग की महान् जुनीती	ij	यूरोप: गांधीवादी दृष्टि से	111)
मेंगी सालीम	ıij	वर्तमान आर्थिक परिस्थिति	१॥
प्रामराज	ارا	ग्रामों के सुधार की योजना	\$11)
आजादी का खतरा	17	स्त्रियाँ और ग्रामोद्योग	IJ
बापू की खादी	11)		
स्वराज्य की समस्या	11)	राजस्त्र और हमारी दिखता 🦠	לווא
परला-आंदोलन की दृष्टि और		हिंदुस्तान और ब्रिटेन का आधिक	
योजना	=]	सन-देन (हि० गु०)	19)
(श्रीकृण्गदास जाजू)			_
संपत्तिदान-यज्ञ	IJ	(दादा धर्माधिकारी)	
व्यवहार-शृद्धि	1=1		
अ० भा० चरला संघ का इतिहास	311)	मानवीय क्रांति (नया संस्करण)	-
चरला-संघ का नव-संस्करण	(11)	साम्पयोग की राह पर	IJ
चरते की तास्विक मीमांसा	١)	कांति का अगला कदम	IJ
		'सेसक)	
जीवनदान	जयः	लास नारायण	IJ
रावोंदय का इतिहास और चास्य	दांक	रराव देव	IJ
थम-दान	दाव	ाजी भाषे	9
ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਮਾ	निर्म	ला देशपाण्डे	15

```
( ? )
पावन प्रमंग
                                  मृदुला मूंदड़ा
                                                                    12)
भुदान-आरोहण
                                 नारायण देसाई
                                                                    11)
राज्यव्यवस्थाः सर्वोदयः दृष्टिः से
                                 मगवानदास केला
                                                                   ŧщ.
गो-सेवा की विचारधारा
                                 राधाकृष्ण वजाज
                                                                    11]
रचनारमक कार्यक्रम किस ओर ?
                                 जी॰ रामबन्द्रन
                                                                  11=1
महात्मा गांघी
                                 आचार्य कृपाछानी
                                                                   15)
रांत विनोबा की उत्तर भारत यात्रा
                                 दामोदरदास मूंदड़ा
                                                                   ŧij
भुदान-दोपिका
                                 विमला बहन
                                                                    =)
साम्ययोग का रेखाचित्र
                                                                    وء
ग्राम-स्वावलंबन की बीर
                                बालकोबा
                                                                    ŋ
पूर्व युनियादी तालीम
                                धान्ताबाई गास्लक्रर
                                 गाधीजी
भहिसक स्वराज्य-सामना
हरिजन
                                                                   15)
हिन्दू-मुरालमान
सर्वेदिय
                                रामकृष्य धर्मा
                                                                  12)
नवभारत
बापू का रामराज
दांति या विनाश
                                                                 [2]
साम् हिक प्रापैना
धरती के गीत
गाँव का गोकुल
                                अपासाह्य पटवर्षन
भमि-पान्ति का तीर्यः कोरापुट
                               थीरूप्पदत्त भट्ट
                        टेकनिकल साहित्य
                        ( खादी-साहित्य )
स्र मा॰ परमा गंप-मूचिता श्रीकृष्मशाम जान
                                                                 (19
मतास की समस्या : सादी की दृष्टि से दादाभाई नाइक
                                                                  11)
                                                                  ۱,
बाराग-स्थायन्त्रयन
                                                                  ij
बनाई-गणित माग र
                        (हि॰ म॰ ) कृष्णदाम गोपी
                                                                niy
                  ( नया संस्करण )
                                                                  ŧ
```

(नवागंसरप)

ш

परेलू कताई की आम बातें (हिंदी-भराव	ते)
घरेल कताई की खाम गिनतियाँ	,, ' 111)
बताई प्रवेश (मराठी) केशव	देवधर १॥)
सावली-चरखा	ر, ا
खड़ा चरखा	" "
	करदिवाण १।
बस्त्र-विज्ञान केख-संग्रह	9,
द्वटा	" S
•	
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	युरादास पु॰ १॥
	श्चव देवधर १॥)
मुलभ पूनी (हि॰ म॰)	5)
त्रुवा (धनाना, सीघा करना, सजाना)	। वि॰ संतीपवार ।।।)
फताई शास्त्र स	ात्यन् २)
(श्रामोद्यो	ग-साहित्य)
हमारे गाँवों का पुनर्निर्माण गांधी	ाजी (नवजीवन) १॥)
रचनारमक कार्यक्रम	,, ,, 15)
ग्राम-सेवा के दस कार्यक्रम	गुगतराम भाई १।)
	• सी॰ कुमारप्या १॥)
हिंदस्ताभी खाद्य पदायों की उपमुक्तता	3
और उनसे प्राप्त जीवन सस्व	11=)
हमें क्या लाना चाहिए ? सर्वे	·e
गौयों की आधिक जाँच प्रदतावली	बरमाइ पटल्ल ३) ग्र
गामोद्योग जाँच प्रदनावली	
	१।।) १ रामचन्द्रम् ।।ऽ)
तेलवानी शर	नेरभाई पटेल १॥)
हाय कागज बनाना	(1)
मगनदीप	ny Iy
घोती जामा	=)
iदुल (भराठी)	ເງິ
	। महत्य्य दार्थाः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
भारत और भोजन 🏸 🛶	72

(४) स्पये की समस्या और उसका रचनात्मक हुए ,,, हुमारी खाव समस्याएं ,,, इंग्लैंड में गौवों की पुनरंचना छाड़े पोट्से माउच हाथ-चक्की एम० विनासक साद और पेड़-गौबों का पोपण ममुरादास पु० [गो-सेवा साहित्य]

मुघरे हुए सेती बौजार (हि० म०) चंदन सिंह

पश्जों की सिद्धवनीपिंग चिकित्ना रामगोपाल पटेल

गौलाऊ गाईने संबर्धन (मराठी)

गो-नेवा की विचारघारा

मायायी तेल (बनस्पति)

गो-सेवा

व्यम सुधार

भारत में गाय

सञ्ची शिक्षा

शिक्षा की समस्या

शिया में बहिसम गाँति

बनियादी शिक्षा के सिद्धांत

प्रीड़ शिक्षा का उद्देश्य

जीवन-विद्या का उद्देश

ओटना, तुनना य धुनना

मूल उदोग : नातना

आठ साल का संपूर्ण शिक्षाकम

शिक्षकों की ट्रेनिय का पाठ्यकम

मुन्दरपुर की बाला गा पहला मंडा

तांत बनाना

मंती शिक्षा

नयी साहीम

विश्वण-विचार

सक्ती

बुनियादी शिक्षा विद्यासियों से

मयुरादास पुरु	
या साहित्य]	
गांधीजी (नयजीयन)	

य० म० पारनेरकर

राधाकृष्ण यजाज

गांधीती (नवतीयन)

गायीजी (तालीमी गंप)

पांता बहन और मार्गरी माइनम

[नयी ताछीम-साहित्य]

गांगीजी

वांता बहन

सन्यन्

विनोश

यारेन मार्द

जगततम दौ

धिनीमा

भिमे और पडेल कंदर दिशण =1

11)

(11)

IJ

11)

11).

Ш

ij

[=]

(3)

રામ

Ð

· tij

¥J

, tiij

ш

(115) (1115)

mj

ш

m).

(11)

3)

?)

IJ

(प्रेग में)

2113

(बेस में)



